

Beldray^{est 1872}®



REVO

BEZPRZEWODOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.beldray.com

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo albo została upuszczona bądź uszkodzona, należy przestać korzystać z urządzenia. Tylko wykwalifikowany elektryk powinien naprawiać urządzenie. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Nie należy odłączać adaptera z gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie należy używać adaptera do ładowania zwykłych baterii lub innych urządzeń.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Podczas podłączania akcesoriów z obracającymi się częściami należy zachować ostrożność, ponieważ może to

spowodować zakleszczenie.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów oraz przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania sieciowego i poczekać, aż całkowicie ostygną.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Urządzenia należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Bezpieczeństwo akumulatora

Nie należy zwierać zacisków zasilania.

W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą ani z oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem.

Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora, by osiągnąć jego maksymalną wydajność.

Nie należy pozostawiać naładowanego akumulatora w odkurzaczu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy okres.

Nie należy używać ładowarek innych niż dostarczone specjalnie do użytku z produktem.

Nie należy używać akumulatora lub ogniw, które nie są przeznaczone do użytku z produktem.

Przechowywać akumulatory poza zasięgiem dzieci.

Akumulatora nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.

Unikać przechowywania w miejscu nasłonecznionym.

Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie wysokiej temperatury ani ognia, ponieważ może wybuchnąć.

Nie wolno narażać akumulatora na wstrząsy mechaniczne.
Zużyty akumulator należy przekazać do lokalnego punktu recyklingu.
Więcej informacji można uzyskać w lokalnych biurach rządowych.
Urządzenie jest wyposażone w niewymienny akumulator litowo-jonowy 11,1 V o pojemności 2200 mAh.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć odkurzacz od zasilania sieciowego.
Należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię odkurzacza miękką, wilgotną szmatką i odczekać, aż całkowicie wyschnie.
Do czyszczenia żadnej części odkurzacza nie wolno używać żadnych detergentów ani żrących środków czyszczących.
Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani innym płynie.
Filtr HEPA należy czyścić po każdym wyjęciu pojemnika na kurz.

Zalecenia i zakazy

Zalecenia:

Należy sprawdzać, czy filtr HEPA nie jest zapchany.
Należy regularnie czyścić pojemnik na kurz i filtr HEPA, aby zagwarantować prawidłowe ssanie i wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza.

Zakazy:

Nie należy używać odkurzacza bez odpowiednio założonego filtra HEPA lub pojemnika na kurz.
Nie należy używać odkurzacza do zbierania łatwopalnych płynów, zapalek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu lub gorących, palących się lub dymiących przedmiotów.
Nie należy używać odkurzacza do zbierania wody lub innych płynów, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

Opis części



- | | |
|---|--|
| 1. Jednostka główna odkurzacza bezprzewodowego Revo | 10. Ssawko-szczotka |
| 2. Przycisk zasilania | 11. Pojemnik na kurz |
| 3. Przycisk zwiększenia mocy | 12. Przedni przycisk zwalniający pojemnik na kurz |
| 4. Podstawa ładująca | 13. Tylony przycisk zwalniający pojemnik na kurz (po obu stronach pojemnika) |
| 5. Gniazdo ładowania | 14. Pokrywa pojemnika na kurz |
| 6. Filtr HEPA | 15. Kontrolka |
| 7. Stożek filtra | 16. Szczotka do czyszczenia filtra |
| 8. Ssawka szczelinowa | |
| 9. Ssawka do tapicerki | |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy wyczyścić go miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.

Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie ani innym płynie.

Ładowanie ręcznego odkurzacza bezprzewodowego

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy ładować przez ok. 4-5 godzin. Długość kolejnych ładowań zależy od sposobu użytkowania. Pełne naładowanie akumulatora odkurzacza po całkowitym rozładowaniu może zająć do 4-5 godzin.

KROK 1: sprawdź, czy odkurzacza jest wyłączony.

KROK 2: zamocuj odkurzacza w podstawie ładującej i podłącz adapter sieciowy do gniazda ładowania.

KROK 3: podłącz adapter sieciowy do gniazdka zasilania sieciowego. Podczas ładowania kontrolka będzie migać na czerwono. Po całkowitym naładowaniu akumulatora kontrolka przestanie migać i zacznie świecić na niebiesko.

Uwaga: podczas ładowania jednostka główna odkurzacza może się nagrzewać. Po całkowitym naładowaniu akumulatora należy zawsze upewnić się, że adapter sieciowy jest odłączony od gniazda zasilania sieciowego.

Ostrzeżenie: nie należy używać innego adaptera sieciowego niż dostarczony w zestawie. Użycie innego adaptera zwiększa ryzyko uszkodzenia urządzenia lub obrażeń użytkownika.

Korzystanie z odkurzacza ręcznego Revo

Ssawka szczelinowa idealnie nadaje się do czyszczenia kaloryferów, narożników, zagłębień i innych trudno dostępnych miejsc. Ssawka do tapicerki i ssawko-szczotka są przydatne do usuwania kurzu i brudu z zagieć w tkaninach, zasłonach i obiciach tapicerskich, a także z półek, szafek i parapetów.

KROK 1: sprawdź, czy odkurzacza jest wyłączony, i wyjmij go z podstawy ładującej.

KROK 2: w razie potrzeby zamontuj wybraną nasadkę, wpychając ją mocno do wlotu powietrza. Ssawko-szczotki nie należy wkładać bezpośrednio do wlotu powietrza. Przymocuj ją najpierw do ssawki szczelinowej.

KROK 3: włącz odkurzacza, naciskając przycisk zasilania. Naciśnij przycisk zwiększenia mocy, aby użyć ustawienia maksymalnej mocy. Kontrolka zaświeci się na niebiesko. Aby użyć minimalnego ustawienia mocy, ponownie naciśnij przycisk zwiększenia mocy. Kontrolka zaświeci się na czerwono.

Ostrzeżenie: kontrolka miga, gdy akumulator jest niemal rozładowany i wymaga naładowania.

Nie używaj odkurzacza, jeśli filtr HEPA i stożek filtra nie są odpowiednie założone.

Filtr HEPA należy regularnie czyścić, aby zachować skuteczność ssania.

Opróżnianie pojemnika na kurz

Aby zapewnić optymalną wydajność odkurzania, pojemnik na kurz należy regularnie opróżniać. Jeśli moc ssania jest mniejsza niż dotychczas, opróżnij pojemnik na kurz.

KROK 1: trzymaj odkurzacza z pojemnikiem na kurz skierowanym do góry. Naciśnij przedni przycisk zwalniający pojemnik na kurz i ostrożnie zdejmij jego pokrywę.

KROK 2: opróżniaj pojemnik na kurz powoli i ostrożnie, aby zmniejszyć ilość pyłu uwalnianego z powrotem do atmosfery. W razie potrzeby wyczyść poszczególne części miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osusz.

KROK 3: załóż ponownie pokrywę pojemnika na kurz, dopasowując ją do jednostki głównej odkurzacza. Dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

Uwaga: zaleca się opróżniać pojemnik na kurz na zewnątrz budynku.

Czyszczenie filtra HEPA i stożka filtra

Dostęp do filtra HEPA można uzyskać tylko wtedy, gdy pojemnik na kurz jest wyjęty.

KROK 1: po opróżnieniu pojemnika na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Opróżnianie pojemnika na kurz” wyjmij pojemnik, naciskając jednocześnie oba tylne przyciski zwalniające, a następnie zsuń pojemnik z jednostki głównej.

KROK 2: wyjmij filtr HEPA i stożek filtra, wyciągając je z pojemnika na kurz. Obróć filtr HEPA w lewo, aby go odblokować, a następnie wyjmij ze stożka.

KROK 3: potrząśnij filtrem HEPA do momentu, gdy większość kurzu zostanie usunięta. Następnie wypłucz filtr oraz stożek filtra pod czystą i ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia w naturalny sposób.

KROK 4: po całkowitym wysuszeniu włóż filtr HEPA z powrotem do stożka, a następnie obróć w prawo, aby zablokować go na swoim miejscu.

KROK 5: zamontuj stożek filtra w pojemniku na kurz. Załóż z powrotem pojemnik na kurz, wpychając go do jednostki głównej odkurzacza po dopasowaniu zatrzasku do wycięcia.

Uwaga: filtr HEPA i stożek filtra należy dokładnie czyścić co najmniej raz na trzy tygodnie.

Filtra HEPA nie należy czyścić za pomocą detergentów ani suszyć za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery. Filtr HEPA i stożek filtra należy zawsze czyścić za pomocą dołączonej szczotki i po opróżnieniu pojemnika na kurz.

Ostrzeżenie: nie składaj ponownie ani nie używaj odkurzacza, dopóki filtr HEPA i stożek filtra nie będą całkowicie suche, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Przechowywanie

Odkurzacz musi być wystudzony, czysty i suchy przed umieszczeniem go w chłodnym i suchym miejscu.

Adapter sieciowy należy przechowywać oddzielnie po upewnieniu się, że nie jest wygięty w miejscu połączeń, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodów.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacze się nie ładuje.	Adapter sieciowy nie jest prawidłowo podłączony.	Przymocuj odkurzacze do podstawy ładującej, a następnie włóż go po podłączeniu do gniazdka zasilania sieciowego.
	Odkurzacze nie jest całkowicie włożony do podstawy ładującej.	Sprawdź, czy odkurzacze jest całkowicie przymocowany do podstawy ładującej.
Ssanie jest słabe.	Wlot powietrza lub nasadkę są zablokowane.	Odłącz nasadkę i usuń wszelkie zatory.
	Pojemnik na kurz jest prawie pełny.	Opróżnij pojemnik na kurz zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Opróżnianie pojemnika na kurz”.
	Filtr HEPA jest zablokowany.	Wyczyść filtr, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Czyszczenie filtra HEPA i stożka filtra”.
	Akumulator jest bliski rozładowania.	Naładuj odkurzacze, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ładowanie ręcznego odkurzacza bezprzewodowego”.

Odkurzacz przestał działać.	Akumulator rozładował się.	Naładuj odkurzacz, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ładowanie ręcznego odkurzacza bezprzewodowego”.
-----------------------------	----------------------------	--

Specyfikacje

Kod produktu: BEL0944SLHAM

Akumulator: litowo-jonowy 11,1 V DC 2200 mAh (w zestawie)

Wejście adaptera 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A

Wyjście adaptera: 14 V **==** 0,5 A 7,0 W

Średnia wydajność pracy: 81,38 %

Wydajność przy niskim obciążeniu (10 %): 71,43 %

Pobór mocy bez obciążenia: 0,066 W

Pojemność pojemnika na kurz: 100 ml

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na tym produkcie oznacza, że w przypadku zaprzestania korzystania ze sprzętu bądź jego zużycia należy go utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddać sprzęt do recyklingu należy skontaktować się z przedstawicielami władz lokalnych.



Wyprodukowano przez
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD.
Wielka Brytania.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.beldray.com

CD011020/MD000000/V1

