

Beldray[®] est 1872

**Turbokartáč s
motorkem pro
domácí mazlíčky
si snadno poradí
se zvířecími chlupy**



**REVO
PET PLUS⁺
BEZDRÁTOVÝ**
INSTRUCTION MANUAL

www.beldray.com

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, spotřebič nepoužívejte. Opravu by měl provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Neodpojujte adaptér ze zdroje napájení taháním za napájecí kabel. Vypněte jej a ručně vypojte zástrčku.

Nepoužívejte adaptér k nabíjení baterií na jedno použití ani k nabíjení jiných spotřebičů.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Při instalaci příslušenství s rotujícími díly buďte opatrní, jelikož by mohlo dojít k zachycení.

Před výměnou nebo instalací příslušenství a před čištěním či údržbou spotřebič vypněte, odpojte jej ze zdroje napájení a nechte jej zcela vychladnout.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Spotřebič používejte pouze s dodávanou napájecí jednotkou.

Tento spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.

Bezpečnost baterie

Nesmí dojít ke zkratování napájecího bodu.

V případě netěsnosti bateriového bloku zabraňte kontaktu kapaliny s kůží a očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Po delší době skladování může být nutné bateriový blok několikrát nabít a vybit, abyste dosáhli maximálního výkonu.

Nenechávejte bateriový blok nadměrně dlouho nabíjet, když spotřebič nepoužíváte.

Nepoužívejte jinou nabíječku, než která je určena pro použití s tímto výrobkem.

Nepoužívejte články či baterie, které nejsou určeny k použití s tímto výrobkem.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Bateriový blok nerozmačkávejte, nepropichujte, nerozebírejte ani jinak nepoškozujte.

Neskladujte při teplotách nad 60 °C.

Neskladujte na přímém slunečním světle.

Nevystavujte bateriový blok teplu ani ohni, protože může explodovat.

Nevystavujte bateriový blok mechanickým nárazům.

Vybitý bateriový blok zlikvidujte prostřednictvím místní recyklační stanice. Další podrobnosti vám sdělí místní úřady.

Tento spotřebič je vybaven 11,1V dobíjecí baterií Li-ion s kapacitou 2 200 mAh, kterou nelze vyjmout.

Péče a údržba

Před jakýmkoli čištěním či údržbou vysavač vždy odpojte ze zdroje napájení.

Otřete vnější povrch vysavače měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.

K čištění žádné části vysavače nepoužívejte tekuté ani abrazivní čisticí prostředky.

Vysavač neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

Po každé demontáži nádoby na prach vyčistěte filtr HEPA a udržujte jej v čistotě.

Co dělat a nedělat

Co dělat:

Kontrolujte, zda filtr HEPA není ucpaný.

Nádobu na prach a filtr HEPA pravidelně čistěte, aby se zachoval sací výkon a prodloužila se životnost vysavače.

Co nedělat:

Nepoužívejte vysavač bez nainstalovaného filtru HEPA nebo nádoby na prach.

Nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých kapalin, zápalek, cigaretových nedopalků, horkého popela nebo jakýchkoli horkých, hořících nebo kouřících předmětů.

Nepoužívejte vysavač k vysávání vody nebo jiné kapaliny, jelikož by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Popis částí



- | | |
|--|--|
| 1. Revo Pet Plus+ Bezdrátová hlavní jednotka | 13. Nádobka na prach, zadní tlačítko (tlačítka) pro uvolnění |
| 2. Tlačítko napájení | 14. Kryt nádoby na prach |
| 3. Tlačítko Turbo | 15. Kontrolka |
| 4. Nabíjecí základna | 16. Čisticí kartáč na filtr |
| 5. Nabíjecí port | 17. Hubice na úklid po domácích mazlíčcích |
| 6. Filtr HEPA | 18. Tlačítko uvolnění hubice na úklid po domácích mazlíčcích |
| 7. Kužel filtru | 19. Kartáčový nástavec |
| 8. Štěrbínová hubice | 20. Jazyček pro uvolnění kartáčového nástavce |
| 9. Hubice na čalounění | |
| 10. Kartáčová hubice | |
| 11. Nádobka na prach | |
| 12. Nádobka na prach, přední tlačítko pro uvolnění | |

Návod k použití

Před prvním použitím

Před prvním použitím otřete vysavač měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně ho osušte. Vysavač neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

Nabíjení bezdrátového vysavače Revo Pet Plus⁺

Před prvním použitím je nutné vysavač nabíjet po dobu asi 4-5 hodin. Následně se doba nabíjení bude lišit v závislosti na využití. Pokud se baterie během používání zcela vybijí, může úplné nabití trvat až 4-5 hodin.

KROK 1: Zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý.

KROK 2: Zajistěte vysavač na místě v nabíjecí základně a připojte síťový adaptér k nabíjecímu portu.

KROK 3: Zapojte síťový adaptér do elektrické sítě. Během nabíjení bude kontrolka blikat červeně. Jakmile bude baterie plně nabitá, kontrolka přestane blikat a rozsvítí se modře.

Poznámka: Během nabíjení se hlavní jednotka vysavače může zahřát. Po úplném nabití baterie vždy zajistěte, aby byl síťový adaptér odpojen od zdroje napájení.

Varování: Nepoužívejte jiný síťový adaptér než ten, který byl dodán se spotřebičem. Použitím jiného adaptéru se zvýší riziko poškození spotřebiče nebo zranění uživatele.

Použití bezdrátového vysavače Revo Pet Plus⁺

Štěrbínová hubice je ideální na čištění radiátorů, rohů, výklenků a dalších těžko přístupných míst. Hubice na čalounění a kartáčová hubice jsou užitečné pro odstraňování prachu a nečistot z přehybů na tkaninách, záclonách a čalounění, stejně jako z polic, skříněk a parapetů.

KROK 1: Zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý, a sundejte jej z nabíjecí základny.

KROK 2: V případě potřeby upevněte vybrané příslušenství tak, že jej pevně zasunete do vstupního otvoru vzduchu. Kartáčová hubice se nezasunuje přímo do vstupního otvoru vzduchu; musí se nejprve připojit ke štěrbinové hubici.

KROK 3: Stisknutím tlačítka napájení vysavač zapnete. Stisknutím tlačítka Turbo použijete nastavení maximálního výkonu. Kontrolka se rozsvítí modře. Chcete-li použít minimální nastavení výkonu, stiskněte tlačítko Turbo ještě jednou. Kontrolka se rozsvítí červeně.

Poznámka: Kontrolka bude blikat, pokud je baterie téměř vybitá a je potřeba ji nabít.

Varování: Nepoužívejte vysavač bez správně nainstalovaného filtru HEPA, kuželu filtru a nádoby na prach.

Filtr HEPA pravidelně čistěte, aby se zachovala schopnost sání.

Montáž hubice na úklid po domácích mazlíčcích

KROK 1: Zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý, a sundejte jej z nabíjecí základny.

KROK 2: Sejměte kryt nádoby na prach stisknutím předního uvolňovacího tlačítka nádoby na prach a vysunutím krytu z jednotky.

KROK 3: Nasadte hubici na úklid po domácích mazlíčcích tak, že nejprve zarovnáte kovové kolíky na hubici se vstupními otvory na hlavní jednotce. Nasuňte hubici na úklid po domácích mazlíčcích na hlavní jednotku a pevně ji zasuňte na místo.

Varování: Nepoužívejte hubice na úklid po domácích mazlíčcích přímo na zvířata.

Vyprázdnění nádoby na prach

Aby byl zajištěn optimální výkon, je nutné nádobu na prach pravidelně vyprazdňovat. Pokud dojde ke snížení sacího výkonu, vyprázdněte nádobu na prach.

KROK 1: Vysavač držte tak, aby nádoba na prach směřovala nahoru. Stiskněte přední tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a opatrně sejměte kryt nádoby na prach z nádoby na prach.

KROK 2: Nádobu na prach vysypávejte pomalu a opatrně tak, abyste omezili vyletování prachu do vzduchu. V případě potřeby jednotlivé díly očistěte měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

KROK 3: Namontujte zpět kryt nádoby na prach: vyrovnejte jej s hlavní jednotkou vysavače a zatlačte na místo, dokud nezaklapne.

Poznámka: Doporučuje se vyprazdňovat nádobu na prach venku.

Čištění hubice na úklid po domácích mazlíčcích

Hubice na úklid po domácích mazlíčcích obsahuje vyjímatelný kartáč, který se snadno čistí.

KROK 1: Vypněte vysavač a vyjměte hubici na úklid po domácích mazlíčcích: stiskněte tlačítko pro uvolnění hubice na úklid po domácích mazlíčcích a stáhněte ji z hlavní jednotky.

KROK 2: Posunutím jazyčku pro uvolnění kartáčového nástavce uvolněte kartáčový nástavec a vyjměte jej z podlahového kartáče.

KROK 3: Odstraňte z kartáčového nástavce a podlahového kartáče nahromaděný prach, nečistoty, zvířecí chlupy a vlasy.

KROK 4: Vložte kartáčový nástavec zpět do podlahového kartáče: zarovnejte jazyčky a posuňte jazyček pro uvolnění kartáčového nástavce na stranu, aby kartáčový nástavec zapadl na místo.

Čištění filtru HEPA a kužele filtru

Filtr HEPA je přístupný pouze po odejmutí nádoby na prach.

KROK 1: Po vyprázdnění nádoby na prach podle pokynů v části „Vyprázdnění nádoby na prach“ vyjměte nádobu na prach: současně stiskněte obě zadní tlačítka pro uvolnění nádoby na prach a vysuňte nádobu na prach z hlavní jednotky.

KROK 2: Vyjměte filtr HEPA a kužel filtru vytažením z nádoby na prach. Otočte filtrem HEPA proti směru hodinových ručiček (do odjištěné polohy) a poté jej zvedněte z kužele filtru.

KROK 3: Filtrem HEPA třepejte, dokud z něj neodstraníte většinu prachu. Poté filtr a kužel filtru opláchněte čistou, teplou vodou a nechte přirozeně vyschnout.

KROK 4: Jakmile jsou oba díly zcela suché, vložte filtr HEPA zpět do kužele filtru a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě.

KROK 5: Kužel filtru znovu vložte do nádoby na prach. Nádobu na prach vraťte zpět zatlačením do hlavní jednotky, přičemž vyrovnejte západku s vybráním na jednotce.

Poznámka: Filtr HEPA a kužel filtru je třeba alespoň jednou za čtrnáct dní důkladně vyčistit.

Filtr HEPA nečistěte pomocí čisticích prostředků ani k jeho vysušení nepoužívejte externí zdroje tepla, jako jsou toplořady. Filtr HEPA a kužel filtru čistěte vždy přiloženým kartáčkem a pouze v případě, že je nádoba na prach prázdná.

Varování: Vysavač znovu nesestavujte ani nepoužívejte, dokud nebude filtr HEPA zcela suchý, jinak by tím mohlo dojít k poškození spotřebiče.

Skladování

Před uskladněním na chladném a suchém místě musí být vysavač vychladlý, vyčištěný a osušený.

Napájecí adaptér skladujte samostatně. Zkontrolujte přitom, zda nemá ohnuté konektory, protože to by mohlo způsobit poškození kabelů.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač se nenabíjí.	Síťový adaptér není řádně připojen. Vysavač není zcela zasunut do nabíjecí základny.	Zajistěte vysavač v nabíjecí základně a poté ji zapněte do elektrické sítě. Zkontrolujte, zda je vysavač zcela zajištěn v nabíjecí základně.
Vysavač špatně saje.	Je ucpaný přívod vzduchu nebo příslušenství. Nádoba na prach je téměř plná. Je ucpaný filtr HEPA. Vybila se baterie.	Odpojte příslušenství a odstraňte ucpání. Vyprázdněte nádobu na prach podle pokynů v části „Vyprázdnění nádoby na prach“. Vyčistěte filtr podle pokynů v části „Čištění filtru HEPA a kužele filtru“. Dobijte vysavač podle pokynů v části „Nabíjení bezdrátového vysavače Revo Pet Plus“.
Vysavač přestal fungovat.	Je vybitá baterie.	Dobijte vysavač podle pokynů v části „Nabíjení bezdrátového vysavače Revo Pet Plus“.

Specifikace

Kód výrobku: BEL01111KFDIR

Baterie: 11,1 V DC, 2 200 mAh, Li-ion (součást balení)

Vstup adaptéru: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A

Výstup adaptéru: 14 V 0,5 A 7,0 W

Průměrná aktivní účinnost: 81,38 %

Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 71,43 %

Spotřeba energie bez zatížení: 0,066 W

Kapacita nádoby na prach: 100 ml

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na oddělení zákaznických služeb na adrese **www.beldray.com**

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení společnost Giles and Posner poskytne standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Symbol přeškrtnuté popelnice na tomto spotřebiči znamená, že jakmile spotřebič již nelze použít nebo je opotřebený, je nutné jej zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Další podrobnosti o místech, kde je možné výrobek recyklovat, vám poskytne váš místní úřad.





Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

VYROBENO V ČÍNĚ.

www.beldray.com

Ochranná známka ©Beldray. Všechna práva vyhrazena.

CD011021/MD000000/V1