

Beldray[®] est 1872
FOR **150** YEARS

Notre défroisseur
vapeur à main,
léger et puissant



MULTI
STEAM PRO
MANUEL D'UTILISATION

www.beldray.com

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Instructions de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé. Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires autres que ceux fournis avec cet appareil.

Ne dirigez pas directement la vapeur vers des personnes, des animaux, ou des équipements contenant des composants électriques, tels que l'intérieur d'un four.

N'ajoutez jamais de produits aromatiques, alcoolisés ou détergents dans l'appareil, car cela pourrait l'endommager ou rendre son utilisation dangereuse.

Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et laissez-le refroidir complètement avant tout nettoyage ou entretien.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.



ATTENTION : L'appareil émet de la vapeur très chaude ; soyez extrêmement prudent lors de son utilisation.



Surface chaude : ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.



AVERTISSEMENT : Risque de brûlures.

tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

À faire et à ne pas faire

À faire :

Toujours tenir le défroisseur vapeur par la poignée.

Utiliser le défroisseur vapeur avec précaution, étant donné que la surface et la tête vapeur de l'appareil deviennent très chaudes lors de l'utilisation.



Toujours suivre les instructions du fabricant concernant l'entretien de l'appareil.

Laisser le défroisseur vapeur refroidir avant de retirer ou de fixer la brosse 2 en 1 pour tissus et anti-peluches.

Fixer la brosse 2 en 1 pour tissus et anti-peluches dans le bon sens, de manière à ce que les trous de vapeur ne soient pas obstrués.

À ne pas faire :

Diriger la vapeur vers des personnes ou des animaux.

Tenir le défroisseur vapeur par la base ou la tête vapeur.

Placer le défroisseur vapeur trop près de la surface du tissu ou appliquer une pression trop forte, au risque d'endommager le tissu.

Remplir le réservoir d'eau lorsque le défroisseur vapeur est allumé et branché sur l'alimentation secteur.

Remplir le réservoir au-delà du repère de remplissage maximal.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez toujours le défroisseur vapeur de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir (pendant environ 30 minutes).

Videz l'eau restante du réservoir d'eau une fois que l'unité principale du défroisseur vapeur a refroidi.

Nettoyez le défroisseur vapeur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Le défroisseur vapeur et ses accessoires ne passent pas au lave-vaisselle.

N'utilisez pas de produit nettoyant ou de détergent agressif ou abrasif. N'immergez jamais le défroisseur vapeur dans l'eau ni dans tout autre liquide.

Détartrage du réservoir d'eau et élimination du calcaire

Si vous habitez dans une région caractérisée par une eau dure, des dépôts de calcaire peuvent commencer à s'accumuler à l'intérieur du réservoir d'eau. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée avec le défroisseur vapeur. Du calcaire peut s'accumuler avec le temps et nuire ainsi aux performances du défroisseur vapeur. Il est recommandé d'éliminer le calcaire au moins une fois par mois. Utilisez une solution de détartrage adaptée pour le défroisseur vapeur. Suivez toujours les instructions du fabricant.

Description des pièces



- | | |
|--|--|
| 1. Unité principale du Multi Steam Pro | 8. Gâchette vapeur |
| 2. Tête vapeur | 9. Verrouillage de la gâchette vapeur |
| 3. Voyant d'alimentation | 10. Mesure |
| 4. Réservoir d'eau | 11. Brosse 2 en 1 pour tissus et anti-peluches |
| 5. Bouchon du réservoir d'eau | 12. Repère de remplissage maximal |
| 6. Poignée | |
| 7. Protection du cordon | |

Instructions d'utilisation

Avant la première utilisation

Nettoyez la surface extérieure du défroisseur vapeur avec un chiffon doux et humide et séchez-le soigneusement.

N'immergez pas le défroisseur vapeur dans l'eau ni dans tout autre liquide.

Laissez le défroisseur vapeur allumé pendant environ 3 à 4 minutes pour éliminer les impuretés restantes liées à la fabrication.

Il est recommandé d'utiliser le défroisseur vapeur sur un vieux morceau de tissu en coton avant de l'utiliser sur un vêtement, pour vérifier qu'il n'y ait plus d'impuretés.

REMARQUE : lors de la première utilisation du défroisseur vapeur, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du défroisseur vapeur lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Utilisation du Multi Steam Pro

ÉTAPE 1 : vérifiez que le défroisseur vapeur est éteint et débranché de l'alimentation secteur. Si nécessaire, fixez la brosse 2 en 1 pour tissus et anti-peluches en la clipsant sur la tête vapeur. Assurez-vous que l'accessoire est dans la bonne position et que les trous de vapeur ne sont pas obstrués.

ÉTAPE 2 : pour retirer le réservoir d'eau, tirez-le fermement de façon à le dégager de l'unité principale.

ÉTAPE 3 : à l'aide de la mesure, remplissez le réservoir jusqu'au repère de remplissage maximal. Une fois plein, fixez à nouveau le réservoir d'eau.

ÉTAPE 4 : placez le défroisseur vapeur sur une surface plane et stable, puis allumez-le en le branchant sur l'alimentation secteur.

Le défroisseur vapeur commence à chauffer une fois branché ; le voyant d'alimentation clignote en bleu pour indiquer que le défroisseur vapeur préchauffe.

ÉTAPE 5 : pendant le préchauffage du défroisseur vapeur, suspendez le vêtement à défroisser.

ÉTAPE 6 : laissez l'appareil préchauffer pendant environ 45 secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation émette une lumière bleue continue pour signaler que le défroisseur vapeur a atteint la température requise.

ÉTAPE 7 : pour commencer à utiliser le défroisseur vapeur, placez délicatement la tête vapeur sur le tissu et maintenez la gâchette vapeur enfoncée (fixez la brosse 2 en 1 pour tissus et anti-peluches si nécessaire). Pour défroisser le vêtement, réalisez de longs mouvements de haut en bas ou de bas en haut, afin d'éliminer tout pli.

ÉTAPE 8 : une fois le vêtement défroissé, relâchez la gâchette vapeur, puis éteignez le défroisseur vapeur et débranchez-le de l'alimentation secteur.

REMARQUE : remplissez le réservoir d'eau selon les besoins. Plein, le réservoir d'eau permet environ 12 à 15 minutes d'utilisation continue.

Lorsque vous retirez le réservoir d'eau, prenez garde à ne pas toucher la tête vapeur.

La gâchette vapeur peut être verrouillée pour diffuser de la vapeur en continu en faisant glisser la partie centrale du bouton vers le bas lorsqu'il est enfoncé.

ATTENTION : laissez toujours le défroisseur vapeur refroidir complètement avant d'ajouter ou d'enlever l'accessoire de la tête vapeur. Assurez-vous que l'accessoire est placé dans le bon sens.

Pendant l'utilisation, le défroisseur vapeur devient très chaud. Faites preuve d'une extrême prudence.

Ne tenez jamais le défroisseur vapeur autrement que par la poignée.

Ne remplissez pas le réservoir au-delà du repère de remplissage maximal.

N'utilisez rien d'autre que de l'eau pour remplir le réservoir d'eau.

Rangement

Rangez le défroisseur vapeur et ses accessoires dans un endroit sec et frais, après avoir vérifié qu'ils sont eux-mêmes froids et secs.

Le réservoir d'eau doit être vidé avant de ranger l'appareil.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du défroisseur vapeur ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le défroisseur vapeur ne chauffe pas. Le voyant d'alimentation ne s'allume pas.	Le défroisseur vapeur n'est pas branché sur l'alimentation secteur.	Branchez le défroisseur vapeur sur l'alimentation secteur et allumez-le.
Le défroisseur vapeur n'émet pas de vapeur.	Le réservoir d'eau n'est pas suffisamment rempli. L'eau n'a pas atteint la température requise. Le défroisseur vapeur n'est pas bien positionné.	Le niveau d'eau doit se situer entre le repère de remplissage minimal et le repère de remplissage maximal. Branchez le défroisseur vapeur à l'alimentation secteur et laissez-le préchauffer suffisamment. Cela devrait prendre environ 45 secondes. Maintenez la gâchette vapeur enfoncée.
Le défroisseur vapeur fait un bruit anormal.	Le réservoir d'eau n'est pas bien verrouillé. Le réservoir d'eau est vide.	Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement fixé. Remplissez le réservoir d'eau au niveau de remplissage maximal.

Spécifications

Code produit : BEL0815CBBFOB

Entrée : 220-240 V ~ 50/-60 Hz

Puissance : 1200 W

Capacité du réservoir d'eau : 260 ml



**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Si ce produit ne vous parvient dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.beldray.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Guarantee

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Progress fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usage quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.





Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

Marque déposée Beldray®. Tous droits réservés

CD110718/MD081121/V4