Beldray®
FOR DEST 1872
YEARS

Notre aspirateur pratique, compact et polyvalent

AIRLITE SANS FIL MANUEL D'UTILISATION





Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, respectez toujours des précautions de sécurité de base.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. De mauvaises réparations peuvent mettre l'utilisateur en danger. Ne débranchez pas l'adaptateur de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez l'appareil et débranchez-le en tenant la prise.

N'utilisez pas l'adaptateur pour recharger des batteries non rechargeables ou tout autre appareil.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Soyez prudent lors de l'assemblage d'accessoires équipés de

pièces rotatives, car cela pourrait entraîner un blocage.

Éteignez l'appareil, débranchez-le de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement avant de changer d'accessoire ou d'en ajouter de nouveaux et de procéder au nettoyage ou à la maintenance du produit.

Il est déconseillé d'utiliser une rallonge avec l'appareil.

Utilisez l'appareil uniquement avec le bloc d'alimentation fourni. N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Sécurité des batteries

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. En cas de fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone affectée avec une grande quantité d'eau et consultez un médecin.

Les piles et batteries rechargeables doivent être rechargées avant utilisation. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir des performances maximales.

Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsque vous ne l'utilisez pas.

N'utilisez pas de chargeur autre que celui spécifiquement fourni et conçu pour être utilisé avec ce produit.

N'utilisez pas de piles ou de batterie qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec le produit.

Tenez la batterie hors de portée des enfants.

Évitez d'écraser, de percer, de démonter ou d'endommager la batterie.

N'entreposez pas le produit à une température supérieure à 60 °C.



Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil. N'exposez pas la batterie à la chaleur ou au feu, car elle pourrait exploser.

Ne soumettez pas la batterie à des chocs mécaniques.

Pour mettre au rebut la batterie usagée, confiez-la à un centre de recyclage local. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales.

Cet appareil est équipé d'une batterie Li-ion non amovible de 11,1 V 2200 mAh.

Entretien et maintenance

Débranchez toujours l'aspirateur de l'alimentation secteur avant de procéder à son nettoyage ou à son entretien.

Nettoyez la surface extérieure de l'aspirateur avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.

N'utilisez pas de détergents ni de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer l'aspirateur.

N'immergez pas l'aspirateur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Nettoyez le filtre HEPA chaque fois que vous videz le bac à poussière.

À faire et à ne pas faire

À FAIRE:

Vérifier que le filtre HEPA n'est pas obstrué.

S'assurer que le bac à poussière et le filtre HEPA sont nettoyés régulièrement pour préserver l'aspiration et prolonger la durée de vie de l'aspirateur.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser l'aspirateur sans filtre HEPA ni bac à poussière.

Utiliser l'aspirateur pour ramasser des liquides inflammables, des allumettes, des mégots de cigarette, des cendres chaudes ou tout objet chaud, brûlant ou fumant.

Utiliser l'aspirateur pour ramasser de l'eau ou tout autre liquide, car cela risque de provoquer une électrocution.

Description des pièces



- 1. Unité principale Airlite sans fil
- 2. Bouton d'alimentation
- 3. Unité de recharge
- 4. Port de recharge [non visible lorsque l'unité de recharge est assemblée]
- 5. Filtre HEPA
- 6. Cône filtre

- 7. Suceur plat
- 8. Brosse
- 9. Bac à poussière
- Bouton d'ouverture du bac à poussière
- 11. Buse d'aspiration
- 12. Entrée d'air
- 13. Témoin lumineux



Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois, nettoyez-le avec un chiffon doux et humide et séchez-le complètement.

N'immergez pas l'aspirateur dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Chargement de l'aspirateur à main 11,1 V

Avant la première utilisation, l'aspirateur doit être chargé pendant environ quatre à cinq heures. Les temps de charge suivants varient en fonction de l'utilisation. Si la batterie de l'aspirateur se décharge complètement pendant l'utilisation, la recharge complète peut prendre entre guatre et cinq heures.

ÉTAPE 1 : vérifiez que l'aspirateur est éteint.

ÉTAPE 2 : L'unité de recharge est livrée désassemblée. Assemblez les deux parties en alignant le port de recharge d'une pièce avec l'extrémité de l'adaptateur secteur de l'autre. Appuyez-les l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Fixez l'aspirateur en position dans l'unité de recharge.

ÉTAPE 3 : Branchez l'adaptateur secteur sur l'alimentation secteur ; le témoin lumineux devient rouge pendant la recharge. Une fois la batterie complètement rechargée, le témoin lumineux devient bleu.

REMARQUE : Pendant la recharge, l'unité principale de l'aspirateur peut se réchauffer. Assurez-vous toujours que l'adaptateur secteur est débranché de l'alimentation une fois la batterie complètement chargée.

AVERTISSEMENT: n'utilisez pas d'adaptateur secteur autre que celui fourni. L'utilisation d'un autre adaptateur augmente le risque d'endommager l'appareil ou de blesser l'utilisateur.

Utilisation de l'aspirateur à main 11,1 V

Le suceur plat est idéal pour le nettoyage des radiateurs, dans les coins et renfoncements, ainsi que d'autres zones difficiles d'accès. La brosse est utile pour enlever la poussière et les saletés des étagères, placards et rebords de fenêtre.

ÉTAPE 1 : Vérifiez que l'aspirateur est éteint et retirez-le de l'unité de recharge.

ÉTAPE 2 : Si nécessaire, fixez l'accessoire sélectionné en l'insérant fermement dans l'entrée d'air.

ÉTAPE 3 : allumez l'aspirateur en appuyant sur le bouton d'alimentation. Appuyez une fois pour le réglage de la puissance minimale ; appuyez deux fois pour le réglage de la puissance maximale.

REMARQUE : Le témoin lumineux clignote lorsque la batterie est faible et doit être rechargée.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'aspirateur sans que le filtre HEPA, le cône filtre et le bac à poussière soient en place. Nettoyez régulièrement le filtre HEPA pour préserver l'aspiration.

Vidage du bac à poussière

Pour garantir des performances optimales, le bac à poussière doit être vidé régulièrement. En cas de baisse de la puissance d'aspiration, videz le bac à poussière. **ÉTAPE 1 :** Tenez l'aspirateur avec le bac à poussière vers le haut. Appuyez sur le bouton d'ouverture du bac à poussière et retirez avec précaution le couvercle du bac à poussière.

ÉTAPE 2 : Videz le bac à poussière lentement et avec précaution afin de réduire la quantité de poussière rejetée dans l'atmosphère. Si nécessaire, nettoyez les différentes pièces à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis séchez-les soigneusement.

ÉTAPE 3 : Remettez la buse d'aspiration en l'alignant avec l'unité principale de l'aspirateur et en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

REMARQUE : Il est recommandé de vider le bac à poussière à l'extérieur.

Nettoyage du filtre HEPA et du cône filtre

Le filtre HEPA est accessible uniquement une fois que le bac à poussière a été retiré. **ÉTAPE 1 :** Après avoir vidé le bac à poussière conformément aux instructions de la section intitulée « Vidage du bac à poussière », retirez le bac à poussière de l'unité principale en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les flèches s'alignent sur la position « déverrouillée ».

ÉTAPE 2 : Retirez le filtre HEPA et le cône filtre en les retirant du bac à poussière.

ÉTAPE 3 : Secouez le filtre HEPA jusqu'à ce que la majeure partie de la poussière ait été retirée, puis rincez le filtre et le cône filtre à l'eau chaude et propre avant de laisser sécher à l'air libre.

ÉTAPE 4 : Une fois les deux filtres complètement secs, replacez le filtre HEPA dans le cône filtre et insérez-le dans le bac à poussière.

ÉTAPE 5 : Insérez le bac à poussière dans l'unité principale, alignez la flèche sur le



symbole de déverrouillage et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les flèches soient alignées en position « verrouillée ».

REMARQUE : Le filtre HEPA et le cône filtre doivent être soigneusement nettoyés au moins une fois toutes les trois semaines.

Ne nettoyez pas le filtre HEPA avec du détergent et n'utilisez pas de sources de chaleur externes, comme un radiateur, pour le sécher.

AVERTISSEMENT : Ne réassemblez pas et n'utilisez pas l'aspirateur tant que le filtre HEPA et le cône filtre n'ont pas complètement séché, car cela pourrait endommager l'appareil.

Rangement

L'aspirateur doit être froid, propre et sec avant d'être rangé dans un endroit frais et sec. Rangez l'adaptateur secteur séparément, en vérifiant qu'il n'est pas tordu au niveau des connexions, car cela pourrait endommager les fils.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'aspirateur ne se charge pas.	L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.	Fixez l'aspirateur dans l'unité de recharge, puis allumez-le sur l'alimentation secteur.
	L'aspirateur n'est pas complètement inséré dans l'unité de recharge.	Vérifiez que l'aspirateur est bien fixé sur l'unité de recharge.

L'aspiration est mauvaise.	L'entrée d'air ou l'accessoire est bloqué.	Enlevez l'accessoire et retirez les sources de l'obstruction.
	Le bac à poussière est presque plein.	Videz le bac à poussière conformément aux instructions de la section intitulée « Vidage du bac à poussière ».
	Le filtre HEPA est bloqué.	Nettoyez le filtre conformément aux instructions de la section intitulée « Nettoyage du filtre HEPA et du cône filtre ».
	La batterie est faible.	Rechargez l'aspirateur en suivant les instructions de la section intitulée « Chargement de l'aspirateur à main 11,1 V »
L'aspirateur s'est arrêté.	La batterie est déchargée.	Rechargez l'aspirateur en suivant les instructions de la section intitulée « Chargement de l'aspirateur à main 11,1 V ».

Spécifications

Code produit: BEL01096-150

Batterie : Li-ion 11,1 V CC 2 200 mAh (incluse) Entrée de l'adaptateur : 100 à 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A

Sortie de l'adaptateur : 14 V === 0,5 A 7,0 W

Efficacité active moyenne : 82,03 % Efficacité à faible charge (10 %) : 73,50 % Consommation électrique à vide : 0,1 W Capacité du bac à poussière : 100 ml



UP Global Sourcing UK Ltd., Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, Germany

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.beldray.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Progress fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web. Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, ses piles ou son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective

et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut. Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par ::
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany
FABRIQUÉ EN CHINE.
www.beldrav.com

©Beldray Trademark. All rights reserved.

