

est 1872
Beldray®

O nosso ferro a vapor
ergonómico,
potente e prático



FERRO
ULTRA CERAMIC
DE 3100 WATTS
MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.beldray.com

Leia atentamente todas as instruções e guarde-as para referência futura.

Instruções de Segurança

Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.

Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à rede elétrica.

As crianças com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, podem utilizar este aparelho apenas sob supervisão ou após receberem instruções relativas à utilização segura do aparelho, se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

A não ser que tenham idade superior a oito anos e sejam supervisionadas, as crianças não devem efetuar a limpeza nem a manutenção a realizar pelo utilizador.

Este aparelho não é um brinquedo.

Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, apenas um eletricista qualificado deve efetuar as reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.

Mantenha o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance das crianças.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.

Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.

Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.

Mantenha o aparelho sem pó, algodão, cabelos ou qualquer outro material que possa reduzir o fluxo de ar do aparelho.

Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
Não exponha o aparelho à chuva.
Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica.
Não desligue o aparelho da rede elétrica puxando pelo cabo.
Desligue e retire a ficha à mão.
Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.
Não utilize o aparelho se este tiver caído ou se existirem sinais visíveis de danos.
Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
Não utilize outras peças/acessórios ou adaptadores que não os fornecidos com este aparelho, pois pode causar danos.
Não utilize acessórios danificados.
Não utilize este aparelho no exterior.
Não utilize o aparelho num espaço fechado com vapor produzido por diluentes à base de óleo, algumas substâncias à prova de traça, pó inflamável ou outros vapores explosivos ou tóxicos.
Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.
Não toque em qualquer parte do aparelho que possa ficar quente durante a utilização, pois pode causar ferimentos.
Não direcione o vapor para pessoas ou animais.
Não direcione o vapor para equipamentos que contenham componentes elétricos, como o interior de fornos.
Nunca adicione produtos que contenham aromas, álcool ou detergentes ao aparelho, pois podem danificar o aparelho ou torná-lo inseguro para utilização.
Desligue o aparelho e retire a ficha da fonte de alimentação da rede elétrica antes de substituir ou instalar acessórios.
Desligue sempre a ficha do aparelho da tomada após a utilização e antes de qualquer limpeza ou manutenção.
Garanta sempre que o aparelho arrefeceu completamente após a utilização e antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção, ou antes de o arrumar.
Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.

Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto independente. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.



Cuidado: O aparelho emite vapor muito quente. Tenha sempre muito cuidado durante a utilização.



Superfície quente: não toque na secção quente nem nos componentes de aquecimento do produto.



Aviso: Perigo de queimadura.

Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis.

Cuidado e Manutenção

Antes de efetuar uma limpeza ou manutenção, desligue o ferro, retire a ficha de alimentação da tomada e deixe arrefecer o suficiente.

PASSO 1: Drene a água restante do reservatório de água para evitar fugas durante a limpeza.

PASSO 2: Limpe a base de cerâmica com um pano macio e húmido e seque-a cuidadosamente.

PASSO 3: Se houver poliéster queimado na base de cerâmica, limpe-a com um pano macio embebido em álcool desnaturalado. Limpe o álcool desnaturalado com um pano macio e húmido e seque bem.

PASSO 4: Para remover resíduos acumulados à volta dos orifícios de vapor, utilize uma ponta de algodão embebida em álcool desnaturalado. Limpe o álcool desnaturalado com um pano macio e húmido e seque bem.

Começar

Retire o ferro da caixa.

Retire qualquer material de embalagem do ferro.

Coloque a embalagem dentro da caixa e guarde-a ou elimine-a de forma segura.

Conteúdo da Caixa

Ferro Ultra Ceramic de 3100 Watts

Copo medidor

Manual de instruções

Características

Potência de 3100 W

Função de vapor contínuo

Controlo variável da temperatura

Base dupla em cerâmica

Reservatório de água de 300 ml fácil de encher

Funções anticalcário e antigotas

Pega ergonómica

Descrição das Peças



1. Ferro Ultra Ceramic de 3100 Watts
2. Botão de controlo da temperatura
3. Luz indicadora da temperatura
4. Botão de controlo do vapor
5. Botão do jato de vapor
6. Botão de pulverização de água
7. Botão de limpeza automática
8. Bocal de pulverização

9. Reservatório de água
10. Tampa do reservatório de água
11. Marca de enchimento máx.
12. Pega fácil
13. Base de cerâmica
14. Proteção do cabo
15. Base de apoio
16. Copo medidor

Instruções de Utilização

Antes da Primeira Utilização

PASSO 1: Verifique se o ferro está desligado e a respetiva ficha desligada da tomada elétrica.

PASSO 2: Limpe a superfície exterior do ferro com um pano macio e húmido e seque-a cuidadosamente.

PASSO 3: Para remover quaisquer impurezas que possam ter resultado do processo de fabrico, é melhor utilizar o ferro num pano velho, certificando-se de que está na regulação de temperatura mais elevada adequada para o material. Ligue a ficha do ferro à tomada da rede elétrica e ligue o ferro, coloque o ferro sobre o pano e, em seguida, prima o botão do jato de vapor 2-3 vezes, aguardando aproximadamente 5 segundos entre cada jato; isto irá remover quaisquer impurezas da base de cerâmica. Não mergulhe o ferro em água ou qualquer outro líquido.

Nota: Ao utilizar o ferro pela primeira vez, pode detetar um ligeiro odor e uma pequena quantidade de fumo. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente à volta do ferro quando este estiver a ser utilizado.

Encher o Reservatório de Água

PASSO 1: Desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica.

PASSO 2: Verifique se o botão de controlo do vapor está na posição "Off".

PASSO 3: Pouse o ferro na base de apoio e abra a tampa do reservatório de água.

PASSO 4: Encha o copo medidor com água. Verta cuidadosamente o conteúdo do copo medidor para o reservatório de água. Não encha o reservatório acima da marca de enchimento máx.

PASSO 5: Feche o reservatório de água.

Cuidado: Não encha o depósito de água acima da marca de enchimento máx.; é melhor verificar o nível de água quando o ferro está na base de apoio.

Aviso: Nunca adicione produtos que contenham aromas, álcool, detergentes ou descalcificantes ao reservatório de água, pois isso pode danificar o ferro ou provocar ferimentos no utilizador.

Utilizar o Ferro Ultra Ceramic de 3100 Watts

Engomar com Vapor

As definições de vapor são ideais para remover com facilidade vincos de tecidos como algodão e linho.

PASSO 1: Encha o reservatório de água de acordo com as instruções na secção "Encher o Reservatório de Água".

PASSO 2: Ligue a ficha do ferro à tomada da rede elétrica e ligue o ferro.

PASSO 3: Rode o botão de controlo da temperatura até atingir a definição de calor pretendida. A luz indicadora da temperatura acende-se para indicar que o ferro está a aquecer e apaga-se assim que o ferro estiver pronto a utilizar.

PASSO 4: Selecione a definição de vapor pretendida rodando o botão de controlo do vapor para a posição pretendida. A definição de vapor pode ser desligada em qualquer momento, rodando o botão de controlo do vapor para a posição "Off".

PASSO 5: Após a utilização, rode o botão de controlo da temperatura para a posição "Min." e, em seguida, desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica. Deixe arrefecer completamente.

Nota: O ferro só produz vapor quando o botão de controlo da temperatura está na definição de calor de 3 pontos.

Deixe o ferro atingir a definição de calor pretendida antes de utilizar; se não o fizer, pode pingar água da base de cerâmica. A luz indicadora da temperatura acende-se e apaga-se durante a utilização normal enquanto o ferro mantém a temperatura selecionada.

Aviso: Nunca deixe a base de cerâmica do ferro sobre o tecido durante mais de 15 segundos.

Engomar sem Vapor

Para remover vincos de tecidos mais sensíveis, engome sem vapor.

PASSO 1: Rode o botão de controlo do vapor para a posição "Off".

PASSO 2: Ligue a ficha do ferro à tomada da rede elétrica e ligue o ferro.

PASSO 3: Rode o botão de controlo da temperatura até a definição de calor pretendida estar selecionada. A luz indicadora da temperatura acende-se para indicar que o ferro está a aquecer e apaga-se assim que o ferro estiver pronto a utilizar.

PASSO 4: Teste o ferro numa área pequena do tecido para verificar se a temperatura selecionada é adequada, ajuste se necessário.

PASSO 5: Após a utilização, rode o botão de controlo da temperatura para a posição "Min". Desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica, e deixe-o arrefecer completamente.

Função de Jato de Vapor

Para vincos persistentes e difíceis de remover, utilize o botão de controlo do vapor para seleccionar a definição de vapor pretendida. Se necessário, prima o botão do jato de vapor para emitir mais vapor. Aguarde aproximadamente 5 segundos entre cada jato, para evitar que seja vertida água pelos orifícios de vapor.

Nota: O ferro só produz vapor quando o botão de controlo da temperatura está na definição de calor de 3 pontos.

Engomar a Vapor na Vertical

O botão do jato de vapor também pode ser utilizado para engomar a vapor na vertical cortinas e outras peças de roupa penduradas.

PASSO 1: Pendure o item que será engomado a vapor na vertical.

PASSO 2: Rode o botão de controlo do vapor para a posição "Off".

PASSO 3: Encha o reservatório de água de acordo com as instruções na secção "Encher o Reservatório de Água".

PASSO 4: Ligue a ficha do ferro à tomada da rede elétrica e ligue o ferro.

PASSO 5: Rode o botão de controlo da temperatura até seleccionar a definição de calor de 3 pontos. Quão mais elevada for a temperatura, mais potente será o vapor.

PASSO 6: Segure o ferro a aprox. 15 cm de distância do item e prima o botão de jato de vapor para remover vincos, aguardando aprox. 5 segundos entre cada jato.

Função de Pulverização de Água

A função de pulverização de água pode ser utilizada para ajudar a remover vincos persistentes em tecidos mais grossos. Também pode ser utilizada para engomar sem vapor tecidos delicados que não podem ser engomados a vapor.

Para utilizar a função de pulverização de água, segure o ferro sobre a área a engomar e, em seguida, prima o botão de pulverização de água.

Nota: A função de pulverização de água não funciona se o reservatório de água estiver vazio.

Quando utilizar a função de pulverização de água pela primeira vez, pode ser necessário premir o botão de pulverização de água várias vezes.

Funcionalidade Anticalcário

O ferro tem um filtro anticalcário incorporado localizado no reservatório de água para evitar a acumulação de calcário. A acumulação de calcário, que é muito comum em regiões com água dura, pode prejudicar o desempenho e reduzir a vida útil do ferro. Esta é uma funcionalidade automática que está permanentemente ativada.

Nota: O filtro está incorporado e não precisa de ser substituído.

Função de Limpeza Automática

A função de limpeza automática remove o calcário e as impurezas da base de cerâmica. Recomenda-se a utilização desta função quinzenalmente ou com maior frequência se o ferro for utilizado numa região onde a água é dura.

PASSO 1: Desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica.

PASSO 2: Rode o botão de controlo do vapor para a posição "Off".

PASSO 3: Pouse o ferro na base de apoio.

PASSO 4: Encha o reservatório de água de acordo com as instruções na secção "Encher o Reservatório de Água".

PASSO 5: Ligue a ficha do ferro à tomada da rede elétrica e ligue o ferro.

PASSO 6: Regule o botão de controlo da temperatura para a definição de calor mais elevada e deixe o ferro aquecer até que a luz indicadora da temperatura se apague.

PASSO 7: Desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica.

PASSO 8: Segure cuidadosamente o ferro sobre um lava-loiça, certificando-se de que o cabo de alimentação e a ficha são mantidos afastados da base de cerâmica e permanecem secos.

PASSO 9: Mantenha premido o botão de limpeza automática. Será expelida pelos orifícios de vapor água quente e vapor, juntamente com quaisquer impurezas.

PASSO 10: Após aprox. 1 minuto ou quando o reservatório de água estiver completamente vazio, solte o botão de limpeza automática.

PASSO 11: Pouse o ferro na base de apoio e deixe arrefecer completamente.

PASSO 12: Quando o ferro tiver arrefecido o suficiente, limpe-o com um pano macio e húmido.

PASSO 13: Ligue a ficha do ferro à tomada da rede elétrica e ligue o ferro.

PASSO 14: Regule o botão de controlo da temperatura para a definição de calor mais elevada.

PASSO 15: Assim que a luz indicadora da temperatura se apagar, utilize o ferro num pedaço de tecido antigo para remover qualquer excesso de água e acumulação de impurezas dos orifícios de vapor.

Nota: Pode ser expelida água pelos orifícios de vapor enquanto o ferro está a aquecer.

Cuidado: Nunca prima o botão de limpeza automática enquanto estiver a utilizar o ferro. Prima-o apenas quando o ferro estiver desligado, com a ficha removida da tomada da rede elétrica e sobre um lava-loiça.

Quando o ferro está a efetuar a autolimpeza, é libertado muito vapor quente pelos orifícios de vapor do ferro.

Dicas e Sugestões

Comece sempre a passar a ferro com uma definição de calor baixa e vá aumentando a temperatura, se necessário. O ferro demora menos tempo a aquecer do que a arrefecer. A temperatura do ferro é mais quente quando acaba de aquecer e, por isso, precisa de tempo para estabilizar. Depois de o ferro aquecer, deixe a luz indicadora da temperatura desligar e voltar a ligar antes de utilizar o ferro.

Armazenamento

Verifique se o ferro está frio e seco e se o reservatório de água está vazio antes de o guardar num local fresco e seco.

Enrole o cabo sem apertar à volta do ferro. Nunca enrole o cabo muito apertado, pois pode danificá-lo.

Resolução de Problemas

Aviso: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, desligue o ferro e retire a ficha da tomada antes de proceder à resolução de problemas.

Problema	Causa possível	Solução possível
Vapor constante reduzido ou sem vapor constante.	Os orifícios de vapor estão obstruídos.	Limpe os orifícios de vapor para eliminar quaisquer obstruções, seguindo as instruções em "Cuidados e Manutenção".
	O botão de controlo do vapor está na posição "Off".	Selecione uma definição de vapor utilizando o botão de controlo do vapor.
O tecido apresenta sinais de derretimento.	A temperatura selecionada é demasiado elevada.	Diminua a temperatura utilizando o botão de controlo da temperatura.
O ferro não liga.	O ferro não está ligado à tomada de rede elétrica.	Ligue a ficha do ferro à tomada de rede elétrica e ligue o ferro.

Não sai água do bocal de pulverização.	O reservatório de água não tem água. O ferro está a ser utilizado pela primeira vez.	Encha o reservatório de água de acordo com as instruções na secção "Encher o Reservatório de Água". Prima o botão de pulverização de água várias vezes até sair água do bocal de pulverização.
O ferro não remove os vincos do tecido.	A temperatura está demasiado baixa. O botão de controlo do vapor está na posição "Off".	Aumente a temperatura utilizando o botão de controlo da temperatura, certificando-se de que respeita as instruções de cuidado do tecido. Selecione uma definição de vapor utilizando o botão de controlo do vapor.

Especificações

Código do produto: BEL0820RGSONFOB

Entrada: 220-240 V ~ 50/-60 Hz

Saída: 3100 W

O símbolo de balde do lixo com uma cruz por cima deste item indica que o dispositivo deve ser eliminado de forma ecologicamente correta quando já não tiver utilidade ou se estiver desgastado.

Contacte a sua autoridade local para obter informações sobre o local para onde deve levar o item para reciclagem.



Importado e distribuído por:
Modelo Continente Hipermercados SA
Rua João Mendonça, 505
4464 - 501 Senhora de Hora, Portugal.

customersupport@beldray.com

©Beldray Trademark. All rights reserved.

Reserve a embalagem para referência futura.

FABRICADO NA CHINA.

CD250919/MD000000/V1

