

Beldray[®]

est 1872

Nuestra mopa
pulverizadora
innovadora, versátil
y ecológica



PULVERIZADOR

ANTIBACTERIAS Y LIMPIEZA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

www.beldray.com

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Evite que los niños jueguen con el dispositivo.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.

Este dispositivo no es un juguete.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en cualquier pieza del dispositivo o si el dispositivo ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

No desconecte el adaptador de corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y extraiga el enchufe suavemente.

No utilice el adaptador para recargar baterías no recargables ni ningún otro aparato.

Utilice el aparato únicamente con la fuente de alimentación proporcionada.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.

No lo sumerja en agua u otros líquidos.

No lo manipule con las manos mojadas.

No exponga el dispositivo a la lluvia.

No utilice el dispositivo si se ha caído o presenta signos visibles de daño.

No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.

No utilice ninguna pieza ni accesorio diferente al incluido con este aparato, ya que podría dañarlo.

No utilice accesorios que estén dañados.

No utilice el dispositivo al aire libre.

Guarde el aparato alejado de la luz solar directa y de la humedad.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

No utilice agua caliente ni hirviendo para preparar agua esterilizada.

No hierva el agua ya esterilizada ni la mezcle con otras soluciones de limpieza.

No utilice el dispositivo sobre superficies de suelo duro sin sellar, cuero, alfombras ni tejidos o materiales blandos.

Advertencia: No beba agua esterilizada ni la pulverice sobre la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua limpia y acuda a un médico.


Cuidados y mantenimiento

Limpie el vaporizador con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

Lave a mano la almohadilla de microfibra con agua templada y jabón, y deje que se seque de forma natural.

Se recomienda limpiar el interior del contenedor recargable si se utiliza para electrólisis más de una vez. Añada vinagre al depósito de agua después de usarlo, agítelo y empape la red de electrólisis metálica durante unos 3 minutos. Después de limpiar con vinagre, enjuague bien con agua del grifo.

Descripción de las piezas



- | | |
|--|---|
| 1. Pulverizador antibacterias y unidad principal de limpieza | 10. Tapa del contenedor |
| 2. Asa | 11. Almohadilla de microfibra de doble cara |
| 3. Gancho metálico para colgar | 12. Boquilla de pulverización |
| 4. Disparador de pulverización | 13. Luz indicadora |
| 5. Tubo inferior | 14. Puerto del adaptador |
| 6. Cabezal de mopa | 15. Tapa del puerto adaptador |
| 7. Botón de encendido | 16. Cuchara medidora de 3 g |
| 8. Soporte del contenedor | 17. Limpiacristales |
| 9. Contenedor de mopa de 400 ml recargable | 18. Disparador de pulverización manual |
| | 19. Minipulverizador de 100 ml |

Instrucciones de uso

Montaje del pulverizador antibacterias y de limpieza

PASO 1: Fije el tubo inferior al cabezal de la mopa empujándolo hacia abajo hasta que encaje en su posición.

PASO 2: Deslice el mango en el tubo inferior hasta que oiga un clic y encaje de forma segura.

PASO 3: Deslice el cabezal de la mopa en la almohadilla de microfibra de doble cara y fíjelo en su sitio con las sujeciones.

Llenado del contenedor de la mopa

PASO 1: Retire el contenedor de la mopa del soporte invirtiendo la mopa con pulverizador, de modo que el cabezal de la mopa quede en la parte superior y, a continuación, tire con cuidado del contenedor de la mopa hacia abajo y sepárelo del soporte del contenedor.

PASO 2: Desenrosque la tapa del contenedor y llene el contenedor de la mopa con agua fría del grifo y una cuchara medidora de sal de mesa. Vuelva a colocar la tapa del contenedor.

PASO 3: Para volver a colocar el contenedor de la mopa, empújelo con cuidado en el soporte, manteniendo la mopa con pulverizador aún invertida, hasta que encaje en su posición.

Advertencia: Compruebe que el contenedor de la mopa está en la posición correcta hacia arriba al retirarlo del tubo inferior para evitar derrames.
Añada agua y sal de mesa únicamente al contenedor.

Uso de la función de higienizador

PASO 1: Para utilizar la función de higienizador, primero desmonte y llene el contenedor de la mopa siguiendo las instrucciones de la sección "Llenado del contenedor de la mopa".

PASO 2: Coloque el contenedor de la mopa sobre una superficie nivelada y conecte el adaptador de corriente al puerto del adaptador del contenedor de la mopa.

PASO 3: Enchufe el adaptador a la corriente eléctrica y enciéndalo. Pulse el botón de encendido del contenedor de la mopa para iniciar el proceso de esterilización; el indicador luminoso se iluminará. Tras unos 5 minutos, el indicador luminoso se apagará, lo que indica que el proceso de esterilización ha finalizado.

PASO 4: Desenchufe el adaptador de la corriente eléctrica cuando la batería esté completamente cargada. Desconecte el adaptador de corriente eléctrica del puerto de carga del contenedor de la mopa. Coloque el contenedor de la mopa en la unidad principal de la mopa con pulverizador.

Nota: El agua esterilizada generada durante el proceso de esterilización es eficaz durante aproximadamente 30 minutos. Transcurridos 30 minutos, la eficacia se reduce considerablemente. La solución de agua electrolizada destruye el 99,9 % de las bacterias y virus, incluidos *P.aeruginosa* y *E.coli* cuando se aplica durante 30 segundos, y la gripe A H1N1 cuando se aplica durante 10 minutos. La eficacia varía en función de la superficie tratada y el tiempo de tratamiento.

Advertencia: No utilice ningún adaptador de corriente eléctrica que no sea el suministrado. El uso de uno alternativo aumentará el riesgo de que se produzcan daños en el aparato o de que cause lesiones al usuario.

Uso del pulverizador antibacterias y de limpieza

PASO 1: Monte la mopa con pulverizador siguiendo las instrucciones de la sección "Montaje del pulverizador antibacterias y de limpieza".

PASO 2: Llene el contenedor de la mopa siguiendo las instrucciones de la sección "Llenado del contenedor de la mopa".

PASO 3: Una vez finalizado el proceso de esterilización, vuelva a colocar el contenedor de la mopa. Controle la función de pulverización apretando suavemente el disparador de pulverización.

Uso del disparador de pulverización de mano

El contenedor de la mopa también se puede utilizar como pulverizador, por lo que resulta ideal para usar con la goma para ventanas.

PASO 1: Para convertir el contenedor de la mopa, quítele la tapa. Sustitúyala por el disparador de pulverización manual y atorníllelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en su sitio.

PASO 2: Controle la función de pulverización apretando suavemente el disparador de pulverización. Gire la boquilla pulverizadora hacia la izquierda o la derecha para elegir entre un pulverizado más concentrado o más esparcido.

Opcional: Llene el minipulverizador con una solución de agua esterilizada para utilizarlo como alternativa ligera o como higienizador portátil.

Almacenamiento

Antes de guardar la mopa con pulverizador, retire la almohadilla de microfibra de doble cara y lávela siguiendo las instrucciones de la sección "Cuidados y mantenimiento", y enjuague bien el contenedor de la mopa con agua limpia.

Compruebe que la mopa con pulverizador y los accesorios se han secado completamente antes de volver a colocar el contenedor de la mopa en la unidad principal.

Guárdelo en un lugar limpio y seco.

Especificaciones

Código de producto: BEL01121

Entrada de adaptador: 100-240 V~ 50/60 Hz

Salida del adaptador: 5,0 V  1,0 A, 5,0 W

Eficiencia media en activo: 73,97 %

Eficiencia con carga baja (10 %): 59,63 %

Consumo de energía sin carga: 0,058 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.beldray.com**

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Beldray proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.





Suministrado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

Marca comercial de ©Beldray. Todos los derechos reservados.

CD050321/MD000000/V1