


Beldray^{est 1872}®

Unser
eleganter,
leistungsstarker
und tragbarer
Bodenventilator



ø45 CM
BODENVENTILATOR,
BEDIENUNGSANLEITUNG

www.beldray.com

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzes übereinstimmt, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Produkt nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Produkts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden. Bewahren Sie das Produkt und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Halten Sie das Produkt und das Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Produkts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den

rotierenden Teilen des Produkts fern.

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen oder in Betrieb ist.

Trennen Sie das Produkt nicht durch Abziehen des Kabels vom Stromnetz. Schalten Sie es stattdessen aus und ziehen Sie den Stecker dann von Hand ab.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.

Bewegen Sie das Produkt nicht, während es verwendet wird.

Schütteln Sie das Produkt nicht.

Decken Sie das Produkt nicht ab.

Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.

Reinigen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Chemikalien oder Materialien, wie etwa mit Scheuerschwämmen, da diese das Produkt beschädigen können.

Sprühen Sie keine Insektizide oder chemische Lösungsmittel auf das Produkt.

Trennen Sie das Gerät nach Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung immer vom Stromnetz.

Verwenden Sie das Produkt stets auf einer ebenen, stabilen Oberfläche.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Produkt darf nicht mit einem externen Zeitschalter oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Produkts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Warnung: Wenn ein starker Geruch vom Produkt ausgeht, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Pflege und Wartung

Warten Sie immer, bis der Bodenventilator vollständig zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.

Wischen Sie den Bodenventilator mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Tauchen Sie den Bodenventilator nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie zum Reinigen des Bodenventilators keine Scheuermittel, Poliermittel oder Scheuerschwämme, da dies zu Schäden führen kann.

Erste Schritte

Nehmen Sie den Bodenventilator aus dem Karton.

Entfernen Sie die Verpackung vom Bodenventilator.

Legen Sie die Verpackung in den Karton, und bewahren Sie diesen auf, oder entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.

Lieferumfang

ø45 CM Bodenventilator

Bedienungsanleitung

Funktionen

Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes

3 Geschwindigkeitsstufen

Beständige Aluminium-Ventilatorflügel


Metallschutzgitter

Solider Standfuß für zusätzliche Stabilität

Leistung: 80 W

Eingangsspannung: 220-240 V ~ 50 Hz

Teilebeschreibung



- | | |
|--|-------------------|
| 1. ø45 CM Bodenventilator Haupteinheit | 6. Standfuß |
| 2. Ventilatorflügelinheit | 7. Motorbaugruppe |
| 3. Vorderes Gitter | 8. Tragegriff |
| 4. Hinteres Gitter | 9. Drehregler |
| 5. Sicherungsschraube des Schwenkkopfs | |

Gebrauchsanweisung

Stellen Sie den montierten Bodenventilator vor dem Anschluss an das Stromnetz auf eine ebene, stabile Oberfläche und achten Sie dabei auf einen ausreichenden Abstand zwischen dem Bodenventilator und allen Objekten, die beschädigt oder von den rotierenden Flügeln des Ventilators getroffen werden könnten.

Gebrauch des ø45 CM Bodenventilators

SCHRITT 1: Schließen Sie den Bodenventilator an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 2: Um den Bodenventilator einzuschalten, wählen Sie die gewünschte Kühlgeschwindigkeit aus, indem Sie den Drehregler im Uhrzeigersinn drehen. „1“ ist die niedrigste Einstellung für die Kühlgeschwindigkeit; „3“ die höchste.

SCHRITT 3: Um den Ventilatorkopf zu neigen, lösen Sie beide Sicherungsschrauben des Schwenkkopfs, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bringen Sie den Schwenkkopf in die gewünschte Position, um einen optimalen Luftstrom zu gewährleisten, und ziehen Sie die Sicherungsschrauben des Schwenkkopfs fest, indem Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Der Ventilatorkopf bleibt in der eingestellten Position.

SCHRITT 4: Schalten Sie den Bodenventilator aus, indem Sie den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn auf „0“ drehen.

Achtung: Decken Sie den Ventilatorkopf nicht ab.

Technische Daten

Produkt-Code: EH3073CHWWFOB

Spannung: 220-240 V ~ 50 Hz

Leistung: 80 W

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.



Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK

customersupport@beldray.com

Markenzeichen ©Beldray. Alle Rechte
vorbehalten.

Hergestellt in China.

CD311018/MD251019/V2

