

Beldray[®] est 1872

Náš hřejivý,
přenosný a
praktický
topný ventilátor



2000 W

TOPNÝ VENTILÁTOR

NÁVOD K POUŽITÍ

* Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory
či příležitostné použití.



www.beldray.com

Pozorně si přečtěte celý návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití.

Bezpečnostní Pokyny

Při používání elektrických výrobků je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením výrobku ke zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti do 3 let se mohou pohybovat v blízkosti výrobku pouze v případě, že jsou pod neustálým dohledem.

Děti ve věku 3 až 8 let mohou výrobek pouze zapínat a vypínat, a to za podmínek, že výrobek byl umístěn nebo namontován do určené provozní polohy, že děti jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání výrobku a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti ve věku 3 až 8 let nesmí výrobek připojovat k napájení, regulovat a čistit jej ani provádět údržbu.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Tento výrobek není hračka.

Tento výrobek neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část výrobku nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, opravu by měl provést kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Výrobek a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobek a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a zamezte kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí výrobku, které se mohou během používání zahřát.

Výrobek uchovávejte mimo dosah ostatních výrobků, které

vydávají teplo.

Udržujte nábytek, záclony a jiné hořlavé materiály ve vzdálenosti alespoň 1 metr od výrobku.

Nepokládejte napájecí kabel pod koberec, koberečky atd. ani tam, kde by o něj mohl někdo zakopnout.

Neponořujte výrobek ani zástrčku do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte výrobek mokřýma rukama.

Nepoužívejte tento výrobek v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

Pokud je výrobek připojen ke zdroji napájení nebo se právě používá, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpoujte výrobek ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.

Vypněte jej a ručně vypojte zástrčku.

Nepoužívejte tento výrobek po delší časová období.

Výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Tento výrobek nezakrývejte.

Neblokujte zadní přívod vzduchu výrobku. Umístěte výrobek do otevřeného a dobře větraného prostoru.

Nepoužívejte tento výrobek venku.

Nepokoušejte se výrobek během používání přesunout.

Během používání se výrobku nedotýkejte, protože se velmi zahřeje a mohlo by dojít ke zranění.

Do žádného z otvorů nevkládejte žádné předměty.

Nepoužívejte tento výrobek s programovacím zařízením, časovačem, samostatným systémem dálkového ovládání ani žádným jiným zařízením zajišťujícím automatické zapnutí výrobku.

Pokud by byl topný ventilátor zakryt nebo v nesprávné poloze, hrozilo by nebezpečí požáru.

Nečistěte výrobek abrazivními chemikáliemi ani materiály, jako jsou drátěnky, protože by mohly výrobek poškodit nebo nepříznivě ovlivnit jeho budoucí fungování.

Tento výrobek by měl být používán na stabilním, tepelně odolném povrchu.

Výrobek se nesmí nacházet v bezprostřední blízkosti zdroje napájení.

Po použití a před čištěním či údržbou výrobek vždy odpojte od napájení.

Před čištěním nebo údržbou se vždy ujistěte, že výrobek po použití zcela vychladl.

Nikdy nepoužívejte příslušenství, které nebylo doporučeno nebo dodáno výrobcem. Mohlo by dojít k ohrožení uživatele a poškození výrobku.

Nedoporučujeme používat s výrobkem prodlužovací kabel.

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

Upozornění: Některé součásti tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Mimořádné opatrnosti dbejte zejména v přítomnosti dětí a zranitelných osob.



Horký povrch - nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí výrobku.



Varování: Abyste zabránili přehřátí výrobku, nezakrývejte jej.

Nepoužívejte tento výrobek v malých místnostech, ve kterých se nacházejí osoby neschopné místnost samy opustit - ledaže jsou pod neustálým dohledem.

Dokud je výrobek připojen ke zdroji elektrické energie, je v něm stále přítomno normální napětí. Pokud výrobek zrovna nepoužíváte, vypojte jej ze zásuvky.

Abyste předešli nebezpečí způsobenému neúmyslným vypnutím tepelné pojistky, nesmíte tento výrobek napájet prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je například časovač. Také byste výrobek neměli připojovat k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná pomocí nějakého nástroje.

Tepelná pojistka

Topný ventilátor je vybaven tepelnou pojistkou, která zabraňuje přehřátí výrobku. Pokud by se topný ventilátor začal přehřívát, tepelná pojistka se automaticky aktivuje a dojde k vypnutí nastavení topení. Pokud k tomu dojde:

KROK 1: Vypněte topný ventilátor otočením ovladače teploty do polohy (O).

KROK 2: Vypojte topný ventilátor ze zásuvky a nechte ho přibližně 15 minut chladnout.

KROK 3: Odstraňte všechny překážky ve ventilačních otvorech a dbejte na to, abyste topný ventilátor nepoškodili.

KROK 4: Připojte topný ventilátor ke zdroji napájení a zapněte jej.

Upozornění: Tento topný ventilátor nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani nesmí být připojen k obvodu, který se pravidelně spíná a vypíná pomocí nějakého nástroje, aby nedošlo k neúmyslnému resetování tepelné pojistky a zabránilo se nebezpečí.

Péče a údržba


Před jakýmkoli čištěním či údržbou topný ventilátor vždy odpojte od zdroje napájení a nechte jej dostatečně vychladnout.

Topný ventilátor otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.

Nepoužívejte drsné ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch topného ventilátoru.

Neponořujte topný ventilátor do vody ani jiné kapaliny.

Popis částí



- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Tělo | 5. Ovladač teploty |
| 2. Rukojeť | 6. Bezpečnostní vypínač při převrácení |
| 3. Nastavitelný termostat | 7. Zadní přívod (na zadní straně) |
| 4. Kontrolka napájení | |

Návod k použití

Před prvním použitím

KROK 1: Zkontrolujte, zda není topný ventilátor poškozený.

KROK 2: Umístěte topný ventilátor na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch v otevřeném prostoru alespoň ve vzdálenosti 1 metru od nábytku, záclon a jiných hořlavých materiálů. Neblokujte přívod vzduchu v zadní části topného ventilátoru.

Poznámka: Při prvním použití topného ventilátoru může být cítit mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí topného ventilátoru dostatečné větrání.

Používání 2000W topného ventilátoru

KROK 1: Připojte topný ventilátor ke zdroji napájení a zapněte jej.

KROK 2: Chcete-li topný ventilátor zapnout, zvolte teplotní nastavení otočením ovladače teploty ve směru hodinových ručiček do požadované polohy. Poloha (I) spouští chladný vzduch, poloha (II) vzduch teplý a poloha (III) vzduch horký.

KROK 3: Pokud používáte teplé a horké nastavení, teplotu můžete jemně regulovat pomocí nastavitelného termostatu. Pokud jím otočíte po směru hodinových ručiček, zvýšíte tepelný výkon. Pokud chcete teplotu snížit, otočte nastavitelným termostatem proti směru hodinových ručiček.

KROK 4: Vypněte topný ventilátor otočením ovladače teploty do polohy (O).

Poznámka: Během zahřívání topného ventilátoru se rozsvítí kontrolka teploty, která bude při používání výrobku blikat na znamení, že se udržuje správná teplota.

Topný ventilátor bude vydávat teplo jedině tehdy, pokud je nastavitelný termostat nastaven na vyšší teplotu, než je teplota v místnosti.

Uskladnění

Před uskladněním na chladném a suchém místě se ujistěte, že topný ventilátor zcela vychladl.

Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na topný ventilátor. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: EH0567SNKDFOB

Napětí: 220-240 V ~ 50 Hz

Výstup: 2000 W

Tabulka ERP

Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	Údaj
Tepelný výkon				Pouze u akumulčních elektrických lokálních topidel: typ tepelného příkonu (vyberte jeden)	
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,8-2	kW	Ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem	Ne
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	0,015	kW	Ruční řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Ne
Maximální plynulý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2	kW	Elektronické řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Ne
Spotřeba pomocné elektrické energie				Výdej tepla pomocí ventilátoru	Ne
Při jmenovitém tepelném výkonu	eI_{max}	0	kW	Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
Při minimálním tepelném výkonu	eI_{min}	0	kW	Jednostupňový tepelný výkon, bez regulace teploty v místnosti	Ne
V pohotovostním režimu	eI_{SB}	0	kW	Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
				S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	Ano
				S elektronickou regulací teploty v místnosti	Ne
				S elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Ne
				S elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Ne
				Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
				Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ne
				Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ne
				S dálkovým ovládáním	Ne
				S adaptivně řízeným spouštěním	Ne
				S omezením doby činnosti	Ne
				S černým kulovým čidlem	Ne

Symbol přeškrtnuté popelnice na tomto spotřebiči znamená, že jakmile spotřebič již nelze použít nebo je opotřebený, je nutné jej zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Další podrobnosti o místech, kde je možné výrobek recyklovat, vám poskytne váš místní úřad.



Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Velká
Británie

www.beldray.com

Ochranná známka ©Beldray. Všechna práva
vyhrazena.

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Vyrobeno v Číně.

CD190216/MD200219/V4