


Beldray^{est 1872}®

**Notre refroidisseur
d'air portable
et pratique pour
rester au frais**



ARCTIC DOME REFROIDISSEUR D'ESPACE PERSONNEL

MANUEL D'UTILISATION

www.beldray.com

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées. Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de l'alimentation secteur avant de brancher le produit.

Le produit doit être tenu à l'écart des enfants de moins de 3 ans, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans doivent uniquement allumer/éteindre le produit, à condition que ce dernier soit placé ou installé dans la position de fonctionnement prévue. L'enfant ne doit utiliser le produit que sous la supervision d'un adulte ou s'il a reçu des instructions concernant l'utilisation du produit de manière sûre et est conscient des risques encourus.

Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer le produit, ou effectuer de maintenance utilisateur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage ni à la maintenance du produit sans surveillance.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit.

Ce produit n'est pas un jouet ; veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit.

Une tension normale reste présente dans ce produit tant qu'il est connecté à la source électrique.

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute partie du produit ne

fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger. Tenez le produit et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez le produit et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.

Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce du produit qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.

Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des pièces rotatives du produit.

Ne plongez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide.

N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.

Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est branché ou pendant son utilisation.

Ne débranchez pas le produit en tirant sur son cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le en tenant la prise.

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Ne recouvrez pas le produit.

N'utilisez pas le produit à l'extérieur.

Ne déplacez pas le produit lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne secouez pas le produit.

Ne placez aucun objet dans les ouvertures.

Ne nettoyez pas le produit avec des produits chimiques ou des matériaux abrasifs, tels que des tampons à récurer, car ils pourraient l'endommager.

Ne vaporisez pas d'insecticide ni de solvants chimiques sur le produit.

Débranchez toujours le produit après utilisation et avant toute intervention de nettoyage ou de maintenance.

Utilisez toujours le produit sur une surface plane et stable.

L'utilisation d'une rallonge avec le produit est déconseillée.

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance autre que celui fourni avec le produit.

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Ce produit doit uniquement être utilisé avec le bloc d'alimentation fourni.

Avvertimento : Si le produit émet une odeur forte, éteignez-le et débranchez-le.

Si le produit tombe ou se renverse alors que son réservoir contient de l'eau, commencez par le débrancher de la prise secteur. Le produit doit être soigneusement redressé et séché avant toute réutilisation.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : débranchez l'Arctic Dome avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.


ÉTAPE 2 : retirez les blocs de glace et essuyez l'intérieur de l'Arctic Dome à l'aide d'un chiffon absorbant pour éliminer tout excès d'eau. Pour éliminer les dépôts de calcaire, vous pouvez utiliser un chiffon doux et humide imbibé d'un détergent doux.

ÉTAPE 3 : essuyez l'Arctic Dome avec un chiffon doux et humide et séchez-le soigneusement.

N'utilisez pas de liquide inflammable, de solvants abrasifs, d'encaustiques ou de tampons à récurer pour nettoyer l'Arctic Dome, car cela risquerait de l'endommager.

Remarque : nettoyez régulièrement l'Arctic Dome et toutes ses pièces afin de réduire l'accumulation de calcaire et de bactéries.

Description des pièces



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Unité principale Arctic Dome | 7. Bouton d'éclairage d'ambiance |
| 2. Blocs de glace | 8. Port du cordon d'alimentation |
| 3. Porte d'accès aux blocs de glace | 9. Câble de 1,5 m |
| 4. Grille avant | 10. Vidange d'eau |
| 5. Bouton d'alimentation | 11. Boîtier diffuseur d'arômes |
| 6. Bouton de vitesse de refroidissement | |

Mode d'emploi

L'Arctic Dome est conçu pour fonctionner avec ou sans blocs de glace. Pour un refroidissement optimal, il est recommandé de remplir les blocs de glace avec de l'eau en suivant les instructions ci-dessous, puis de les placer au congélateur pendant 3 heures.

Remplissage de l'Arctic Dome

Avant de remplir les blocs de glace, assurez-vous que l'Arctic Dome est éteint et débranché.

ÉTAPE 1 : ouvrez la porte d'accès aux blocs de glace et tirez les blocs de glace vers le haut pour les extraire de l'unité principale de l'Arctic Dome.

ÉTAPE 2 : prenez les blocs de glace, dévissez les bouchons et remplissez les blocs avec de l'eau froide propre jusqu'à ce qu'ils soient remplis à environ 80 %. Remettez en place les bouchons puis les blocs de glace en les faisant glisser. Assurez-vous qu'ils sont correctement installés. Vous pouvez également placer les blocs de glace pendant 3 heures au congélateur pour un refroidissement encore plus intense.

ÉTAPE 3 : fermez avec précaution la porte d'accès aux blocs de glace.

ÉTAPE 4 : une fois les blocs de glace utilisés et revenus à température ambiante, vous pouvez nettoyer l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. Si une quantité importante d'eau se trouve au fond de l'appareil, vous pouvez retirer le bouchon de vidange du fond de l'unité principale de l'Arctic Dome.

Attention : remplissez uniquement les blocs de glace de l'Arctic Dome avec de l'eau froide et propre. Excluez tout autre liquide. N'ajoutez pas d'additifs dans l'eau.

Astuce : congelez une paire de blocs de glace pendant que l'autre paire se trouve à l'intérieur de l'unité afin d'avoir toujours des blocs de glace disponibles.

Utilisation de l'Arctic Dome

ÉTAPE 1 : branchez l'Arctic Dome sur l'alimentation souhaitée et appuyez sur le bouton marche pour le mettre sous tension.

ÉTAPE 2 : vous pouvez sélectionner la vitesse de refroidissement souhaitée en appuyant sur le bouton de réglage de la vitesse. Trois réglages de vitesse sont disponibles (1-3). La vitesse sélectionnée est indiquée par l'intensité de l'anneau lumineux.

ÉTAPE 3 : allumez la lumière d'ambiance en appuyant sur le bouton de lumière d'ambiance ; éteignez-la en cliquant de nouveau sur le bouton de lumière d'ambiance.

ÉTAPE 4 : pour utiliser la fonction aromatique, tournez le boîtier diffuseur d'arômes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le boîtier diffuseur d'arômes se détache alors de l'unité principale. Le matériau absorbant est conçu pour absorber les huiles essentielles et libérer lentement le parfum lors de l'utilisation de l'unité. (Huiles essentielles non incluses) Tournez le boîtier diffuseur d'arômes dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remettre en place.

ÉTAPE 5 : éteignez l'Arctic Dome en appuyant de nouveau sur le bouton d'alimentation.

Remarque : éliminez et essuyez toujours l'excédent d'eau et laissez l'Arctic Dome sécher après chaque utilisation, afin d'éviter toute accumulation de calcaire et de bactéries. L'Arctic Dome n'est pas conçu pour réduire de manière significative la température ambiante, mais pour créer un courant d'air frais dans un petit espace.

Ne soulevez pas l'Arctic Dome par le panneau avant lorsque vous le positionnez.

Maintenez l'Arctic Dome à niveau lorsqu'il est rempli d'eau pour éviter tout déversement.

Lorsque l'unité est allumée et que la porte d'accès aux blocs de glace est ouverte, le ventilateur s'éteint automatiquement pour éviter tout risque de blessure. Veuillez éteindre l'Arctic Dome et le débrancher de l'alimentation secteur avant toute intervention d'entretien, de maintenance ou de réglage.

Rangement

Videz les blocs de glace et laissez l'Arctic Dome refroidir et sécher avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Ne rangez jamais l'Arctic Dome lorsque celui-ci est humide.

N'enroulez jamais le cordon autour de l'Arctic Dome ; enroulez-le sur lui-même sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'Arctic Dome ne se met pas en marche.	L'Arctic Dome n'est pas branché sur le secteur.	Branchez l'Arctic Dome sur l'alimentation secteur et mettez-le sous tension.
L'air dégagé par l'Arctic Dome n'est pas assez puissant.	La vitesse de refroidissement est réglée sur un niveau trop faible.	Sélectionnez une vitesse de refroidissement plus élevée en appuyant sur le bouton de vitesse correspondant.
L'Arctic Dome ne refroidit pas l'air.	Les blocs de glace n'ont pas été laissés au congélateur suffisamment longtemps. L'humidité ambiante est élevée.	Remplissez les blocs de glace jusqu'au repère indiqué avec de l'eau et mettez-les au congélateur pendant environ 3 heures avant utilisation. L'Arctic Dome ne parvient pas à refroidir la pièce en raison de l'humidité élevée.

Caractéristiques

Code produit : EH3351

Entrée : 5 V CC

Sortie : 10 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.beldray.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Beldray fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.





Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

©Marque déposée Beldray. Tous droits réservés.

CD020321/MD000000/V1