


Beldray^{est 1872}®

**Nasz
wielofunkcyjny,
wygodny i
przenośny
wentylator**



ARCTIC DOME **OSOBISTY KLIMATYZATOR**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.beldray.com

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci.

Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od produktu, chyba że są stale nadzorowane.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat powinny włączać i wyłączać produkt wyłącznie pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone lub zainstalowane w zamierzonej pozycji roboczej i że są one nadzorowane lub zostały one poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować i czyścić produktu ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Dzieci nie powinny czyścić urządzenia ani przeprowadzać jego konserwacji bez nadzoru.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Nie jest to zabawka – należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.

Normalne napięcie występuje w produkcie przez cały czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub

jakakolwiek inna część produktu nie działa prawidłowo lub została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części produktu, które mogą się nagrzewać podczas pracy.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części produktu.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy jest podłączony do źródła zasilania lub jest używany.

Nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.

Nie należy przykrywać produktu.

Nie należy używać produktu na zewnątrz.

Nie należy przesuwania produktu, gdy jest on używany.

Nie należy potrząsać produktem.

Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.

Nie należy czyścić produktu przy użyciu ściernych środków chemicznych lub materiałów takich jak druciane zmywaki, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.

Nie wolno rozpylać środków owadobójczych ani rozpuszczalników chemicznych na produkt.

Zawsze należy odłączać produkt od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Produkt powinien być zawsze użytkowany na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania produktu.

Produktu nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z produktem.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Produkt powinien być używany wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.

Ostrzeżenie: jeśli z urządzenia wydobywa się silny zapach, należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.

Jeżeli produkt upadnie lub zostanie przewrócony, gdy w zbiorniku znajduje się woda, należy go natychmiast odłączyć od gniazda sieciowego. Przed ponownym użyciem produktu należy go właściwie ustawić i dokładnie wysuszyć.

Konserwacja

KROK 1: przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie Arctic Dome od zasilania.


KROK 2: wyjmij opakowania z lodem, wytrzyj wnętrze Arctic Dome chłonną szmatką, aby usunąć nadmiar wody. Osady z kamienia można usunąć za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu.

KROK 3: wytrzyj obudowę urządzenia miękką, wilgotną szmatką i dobrze ją wysusz.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać łatwopalnych cieczy, ściernych środków myjących, środków do polerowania ani szorstkich gąbek, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Uwaga: należy regularnie czyścić urządzenie i wszystkie jego części, aby zmniejszyć ryzyko powstawania osadu z kamienia i gromadzenia się bakterii.

Opis części



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Główny moduł Arctic Dome | 7. Przycisk zmiany oświetlenia |
| 2. Opakowania na lód | 8. Gniazdo przewodu zasilającego |
| 3. Drzwiczki dostępu do opakowań na lód | 9. Przewód 1,5 m. |
| 4. Przednia kratka wlotu powietrza | 10. Spust wody |
| 5. Przycisk zasilania | 11. Pojemnik na aromat |
| 6. Przycisk prędkości chłodzenia | |

Instrukcja obsługi

Urządzenie Arctic Dome zostało zaprojektowane do pracy z opakowaniami na lód lub bez nich. W celu zapewnienia optymalnego chłodzenia zaleca się napełnienie opakowań na lód wodą zgodnie z poniższymi instrukcjami, a następnie umieszczenie ich w zamrażarce na 3 godziny.

Napełnianie urządzenia

Przed napełnieniem opakowań na lód należy upewnić się, że Arctic Dome jest wyłączony i odłączony od zasilania.

KROK 1: otwórz drzwiczki dostępu do opakowań na lód i wyciągnij opakowania z głównego modułu Arctic Dome.

KROK 2: weź opakowania na lód, odkręć korki i napełnij oba opakowania zimną czystą wodą do 80 % pojemności. Zakręć korki i wsuń opakowania z powrotem na miejsce tak, aby były prawidłowo osadzone. Można również zamrozić pojemniki na lód na 3 godziny w celu dodatkowego chłodzenia.

KROK 3: ostrożnie zamknij drzwiczki dostępu do pojemników na lód.

KROK 4: po użyciu opakowań na lód i rozgrzaniu ich do temperatury pokojowej można przetrzeć wnętrze urządzenia miękką, wilgotną szmatką. Jeśli w dolnej części znajduje się znaczna ilość wody, korek wylewu wody można wyciągnąć z dolnej części modułu głównego Arctic Dome.

Przestroga: nie wolno napełniać opakowań na lód Arctic Dome inną cieczą niż zimna, czysta woda. Nie należy stosować żadnych dodatków do wody.

Wskazówka: zamroź jedną parę pojemników na lód, podczas gdy druga para znajduje się wewnątrz urządzenia, aby pojemniki zawsze były gotowe do użycia.

Korzystanie z urządzenia

KROK 1: podłącz urządzenie Arctic Dome do odpowiedniego źródła zasilania i naciśnij przycisk zasilania, aby go włączyć.

KROK 2: aby wybrać prędkość chłodzenia, naciśnij przycisk prędkości chłodzenia. Dostępne są trzy ustawienia prędkości (1-3). Wybrany poziom jest wskazywany przez natężenie światła pierścienia.

KROK 3: włącz światło, naciskając przycisk oświetlenia; wyłącz je, klikając przycisk ponownie.

KROK 4: aby użyć funkcji wydzielania aromatu, przekręć pojemnik na aromat w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Spowoduje to odłączenie pojemnika na aromat od modułu głównego. Materiał pochłaniający jest przeznaczony do pochłaniania olejków eterycznych i powolnego uwalniania zapachu podczas normalnego użytkowania urządzenia. {Olejki eteryczne nie są dołączone do zestawu}. Przekręć pojemnik na aromat zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować.

KROK 5: wyłącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania.

Uwaga: Po każdym użyciu należy zawsze wytrzeć nadmiar wody i pozostawić urządzenie do wyschnięcia, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i namnażaniu bakterii.

Urządzenie nie jest przeznaczone do znacznego obniżenia temperatury w pomieszczeniu, ale produkuje miejscowy, chłodny nawiew obejmujący niewielką przestrzeń.

Podczas ustawiania urządzenia nie należy go podnosić za przedni panel.

Urządzenie Arctic Dome napełnione wodą należy utrzymywać w poziomie, aby uniknąć rozlania wody.

Gdy urządzenie jest włączone, a drzwiczki dostępu do opakowań z lodem są otwarte, wentylator wyłączy się automatycznie, aby zapobiec obrażeniom ciała. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub regulacyjnych należy wyłączyć Arctic Dome i odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.

Przechowywanie

Opróżnij opakowania na lód i poczekaj, aż urządzenie ostygnie i wyschnie, a następnie schowaj je w chłodnym i suchym miejscu.

Nie należy przechowywać urządzenia, gdy jest mokre.

Nigdy nie należy owijać przewodu ściśle wokół urządzenia. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie Arctic Dome nie włącza się.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania sieciowego.	Podłącz Arctic Dome do zasilania sieciowego i włącz urządzenie.
Powietrze wydmuchiwane z urządzenia nie jest wystarczająco silne.	Ustawiona prędkość chłodzenia jest zbyt niska.	Wybierz wyższą prędkość chłodzenia, naciskając odpowiedni przycisk prędkości chłodzenia.
Arctic Dome nie chłodzi powietrza.	Opakowania na lód nie były mrożone przez odpowiednio długi czas. Wilgotność otoczenia jest wysoka.	Napełnij opakowania na lód do wskazanej linii wodą i przed użyciem pozostaw je w zamrażarce na około 3 godziny. Z powodu wysokiej wilgotności urządzenie nie będzie w stanie chłodzić powietrza.

Dane techniczne

Kod produktu: EH3351

Wejście: DC 5 V

Wyjście: 10 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.beldray.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.





Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

©Beldray. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD020321/MD000000/V1