

Beldray^{est 1872}[®]

**Nasz
wielofunkcyjny,
wygodny i
przenośny
wentylator**



**MULTIFUNKCYJNY
WENTYLATOR**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.beldray.com

Instrukcje bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od produktu, chyba że są stale nadzorowane.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować i czyścić produktu ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone w odpowiedniej pozycji roboczej, a osoby te będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.

Nie jest to zabawka – należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie. Normalne napięcie występuje w produkcie przez cały czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część produktu nie działa prawidłowo lub została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Produkt i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia. Dotyczy to wszystkich części produktu, które mogą się nagrzewać podczas użytkowania, oraz innych produktów emitujących ciepło.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części produktu.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy jest podłączony do sieci zasilania lub używany.

Nie należy odłączać produktu od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie należy używać tego produktu przez dłuższy czas.

Nie należy pozostawiać produktu podłączonego do zasilania lub używać go przez noc.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.

Nie należy używać produktu na zewnątrz.

Nie należy przesuwąć produktu, gdy jest on używany.

Nie należy potrząsać produktem.

Nie należy przykrywać produktu.

Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.

Nie należy czyścić produktu przy użyciu ściernych środków chemicznych lub materiałów takich jak w przypadku druczanych zmywaków, ponieważ mogą one uszkodzić produkt. Obejmuje to również środki owadobójcze i rozpuszczalniki chemiczne.

Produkt należy podnosić wyłącznie za uchwyty do przenoszenia.

Produkt powinien być zawsze użytkowany na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Nie wieszć wentylatora na luźnych lub słabych złączkach.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania produktu.

Produktu nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z produktem.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Ostrzeżenie: jeśli z urządzenia wydobywa się silny zapach, należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.

Bezpieczeństwo akumulatora

W przypadku wycieku elektrolitu nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Drugorzędne ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności.

Baterii nie należy wyrzucać do ognia.

Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani miażdżyć/przecinać akumulatora lub ogniw drugorzędnych.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.

Nie wolno narażać baterii na wstrząsy mechaniczne.

Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.

Po wyczerpaniu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.

Produkt jest wyposażony w akumulator wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 2000 mAh (niewymienny).

Obsługa i konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odczekać, aż wentylator wielofunkcyjny całkowicie się zatrzyma.


Wentylator należy wycierać miękką, wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Po czyszczeniu należy poczekać, aż urządzenie dokładnie wyschnie.

Nie wolno zanurzać wentylatora wielofunkcyjnego w wodzie ani innym płynie.

Do czyszczenia wentylatora nie wolno używać ściernych środków myjących, środków do polerowania ani szorstkich gąbek, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Ostrzeżenie: nie wolno czyścić wiatraka podczas korzystania z wentylatora wielofunkcyjnego, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Opis części



- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Jednostka główna wentylatora wielofunkcyjnego | 9. Uchwyt do przenoszenia |
| 2. Przednia kratka wlotu powietrza | 10. Hak do zawieszania |
| 3. Wiatrak | 11. Zaczep do siedzenia samochodu |
| 4. Przycisk podświetlenia LED | 12. Port wejściowy micro-USB |
| 5. Przycisk prędkości wentylatora | 13. Port wejściowy micro-USB |
| 6. Kontrolka | 14. Przewód do ładowania przez USB |
| 7. Oświetlenie LED | 15. Złącze USB |
| 8. Panel słoneczny | 16. Złącze micro-USB |

Instrukcja obsługi

Należy zachować odpowiednią odległość między wentylatorem wielofunkcyjnym a jakimikolwiek przedmiotami, które mogą ulec uszkodzeniu lub zapłtać się w wiatrak wentylatora.

Ładowanie wentylatora wielofunkcyjnego

Wiatrak jest wyposażony w akumulator wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemności 2000 mAh (niewymienny). Zaleca się pełne naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem.

KROK 1: końcówkę micro-USB przewodu do ładowania przez USB należy podłączyć do portu ładowania micro-USB wentylatora, a drugą do zgodnego portu USB. Podczas ładowania kontrolka będzie świecić się na czerwono.

KROK 2: po całkowitym naładowaniu akumulatora kontrolka zaświeci się na niebiesko. Oba końce przewodu do ładowania przez USB należy ostrożnie odłączyć i schować w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

KROK 3: możesz również ładować wentylator wielofunkcyjny za pomocą paneli słonecznych. Aby włączyć tę funkcję, należy ustawić wentylator wielofunkcyjny w nasłonecznionym miejscu.

Wentylator musi być wystawiony na działanie promieniowania słonecznego wystarczającego do naładowania urządzenia. Na możliwość korzystania z tej funkcji może mieć wpływ zachmurzenie.

Uwaga: nie zaleca się używania produktu podczas ładowania, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.

Ładowanie innych urządzeń za pomocą wentylatora

Wentylator wielofunkcyjny umożliwia ładowanie innych urządzeń przez port USB. Aby naładować takie urządzenia, należy użyć przewodu USB dostarczonego wraz z urządzeniem.

KROK 1: podłącz dostarczony kabel USB do ładowania urządzenia do portu wyjściowego micro-USB w wentylatorze wielofunkcyjnym, a drugi koniec do urządzenia.

KROK 2: po całkowitym naładowaniu urządzenia oba końce przewodu do ładowania przez USB należy ostrożnie odłączyć i schować w bezpiecznym miejscu.

Ostrzeżenie: wyjście gniazda ładowania wentylatora 5 V. Podczas ładowania innych urządzeń nie można używać wentylatora i oświetlenia LED.

Korzystanie z wentylatora wielofunkcyjnego

KROK 1: aby włączyć wentylator, naciśnij przycisk prędkości wentylatora. Lampka kontrolna zaświeci się, sygnalizując pracę wentylatora z ustawieniem prędkości „1”.

KROK 2: dostępne są 4 ustawienia prędkości. Naciśnij dwukrotnie przycisk regulacji prędkości wentylatora, aby ustawić prędkość „2”, lub trzykrotnie, aby ustawić prędkość „3” lub cztery razy, aby ustawić prędkość „4”. Aby wyłączyć wentylator, naciśnij pięciokrotnie przycisk regulacji prędkości wentylatora.

Uwaga: kontrolka będzie świecić jaśniej, gdy prędkość wzrośnie.

Wentylatora wielofunkcyjnego można używać w formie wolnostojącej lub wiszącej. W razie potrzeby podwiesić wentylator od góry, korzystając z haka do zawieszania lub zawiesić go na siedzeniu samochodowym, korzystając z zaczepu.

Korzystanie z oświetlenia LED

KROK 1: aby włączyć oświetlenie LED, naciśnij przycisk LED. Oświetlenie LED włączy się w najjaśniejszym trybie.

KROK 2: dostępne są 4 tryby oświetlenia. Naciśnij dwukrotnie przycisk oświetlenia LED, aby włączyć tryb „Delikatny”, trzy razy, aby włączyć tryb światła „Awaryjny”, lub cztery razy, aby włączyć tryb światła „Odstraszający”. Aby wyłączyć diody LED, naciśnij pięciokrotnie przycisk oświetlenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Łopatkę wiatraka nie obracają się.	Wentylator wielofunkcyjny nie jest naładowany.	Przed włączeniem wentylatora należy go naładować, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Ładowanie wentylatora wielofunkcyjnego”.
Diody LED nie świecą się.	Wentylator wielofunkcyjny nie jest naładowany.	Przed włączeniem oświetlenia LED należy naładować wentylator wielofunkcyjny zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Ładowanie wentylatora wielofunkcyjnego”.

Dane techniczne

Kod produktu: EH3414NTFOB

Napięcie: DC 5 V 2 A

Wyjście: 4 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.beldray.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

©Beldray. Wszelkie prawa zastrzeżone.



CD020321/MD000000/V1