

Beldray[®] est 1872

Il nostro ventilatore
da tavolo regolabile,
elegante e robusto



VENTILATORE DA TAVOLO

DA 30 CM

MANUALE DI ISTRUZIONI



www.beldray.com

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di prodotti elettrici, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo se è stato collocato nella posizione appropriata e in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.

I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione solo se hanno più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.

Questo prodotto non è un giocattolo. Accertarsi che i bambini non lo utilizzino come tale.

Scollegare sempre il prodotto dalla presa di corrente e farlo raffreddare completamente dopo l'uso e prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione. Finché il prodotto è collegato a una fonte di alimentazione elettrica, la tensione nominale è sempre presente.

Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte del prodotto non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso onde evitare possibili lesioni.

Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di calore o bordi affilati, che potrebbero causare danni.

Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.


Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
Non lasciare il prodotto incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica o è in funzione.
Non rimuovere il prodotto dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non utilizzare il prodotto per periodi di tempo prolungati.
Non lasciare il prodotto collegato all'alimentazione elettrica o in funzione durante la notte.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
Non spostare il prodotto mentre è in funzione.
Non agitare il prodotto.
Non coprire il prodotto.
Non inserire oggetti nelle aperture.
Non pulire il prodotto con sostanze chimiche o materiali abrasivi, ad esempio spugnette metalliche, poiché potrebbero danneggiarlo. Sono inclusi insetticidi e solventi chimici.
Si sconsiglia l'uso di prolunghes.
Questo apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti interni, non a scopi commerciali.
AVVERTENZA: se il prodotto emette un forte odore, spegnere l'unità e scollegarla dall'alimentazione elettrica.

Cura e manutenzione

Attendere che il ventilatore da tavolo si arresti completamente e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Pulire il ventilatore da tavolo con un panno morbido, umido e privo di lanugine e lasciarlo asciugare bene.
Non immergere il ventilatore da tavolo in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare solventi abrasivi, prodotti lucidanti o spugnette abrasive per pulire il ventilatore da tavolo, onde evitare possibili danni.

Descrizione dei componenti



- | | |
|---|--|
| 1. Ventilatore da tavolo da 30 cm | 9. Alloggiamento motore |
| 2. Pale del ventilatore | 10. Albero motore |
| 3. Interruttore di velocità (0-3) | 11. Dado di fissaggio della griglia posteriore |
| 4. Interruttore di oscillazione | 12. Perni di allineamento griglia posteriore |
| 5. Manopola di regolazione dell'angolazione | 13. Viti della targhetta con logo (3) |
| 6. Protezione a rete | 14. Dispositivo di fissaggio delle pale |
| 7. Cavo di alimentazione | 15. Piastra base |
| 8. Targhetta con logo | 16. Piedini in gomma |

Montaggio del ventilatore da tavolo da 30 cm

FASE 1: rimuovere le quattro viti sulla base dell'unità ventilatore. Spingere con cautela la parte anteriore dell'unità ventilatore nell'estremità più grande della piastra base.

FASE 2: utilizzare le quattro viti per fissare insieme la piastra base e l'unità ventilatore.

FASE 3: inserire i piedini in gomma nella piastra base.

FASE 4: rimuovere il dispositivo di fissaggio dall'unità motore svitandolo in senso orario.

FASE 5: rimuovere il dado di fissaggio della griglia posteriore dall'unità motore svitandolo in senso antiorario.

FASE 6: posizionare la griglia posteriore sull'albero del motore e sul gruppo motore. La griglia posteriore deve essere allineata con i due perni di allineamento della griglia posteriore sul gruppo motore.

FASE 7: avvitare e serrare il dado di fissaggio della griglia posteriore sull'alloggiamento del motore, fissando la griglia posteriore al gruppo motore.

FASE 8: montare la pala del ventilatore sull'albero del motore allineando quest'ultimo al foro della pala. Spingere fino a quando la pala non tocca i perni di allineamento del ventilatore sull'albero del motore. Serrare utilizzando il dispositivo di fissaggio della pala.

FASE 9: per aggiungere la targhetta con il logo, allineare la piastra con il logo nella posizione desiderata sulla griglia anteriore e fissarla con le viti in dotazione.

FASE 10: montare il coperchio della griglia anteriore sul coperchio della griglia posteriore aprendo completamente le clip attorno al bordo esterno della griglia.

FASE 11: allineare il gancio centrale superiore di non apertura della griglia anteriore con il centro superiore della griglia posteriore. Appoggiare la griglia anteriore sulla griglia posteriore e spingere verso l'interno le clip aperte sulla griglia anteriore finché la griglia anteriore non è fissata alla griglia posteriore.

FASE 12: allineare i fori sulla parte inferiore di ciascuna griglia e utilizzare il dado di fissaggio per fissare la testa del ventilatore.

NOTA: non esercitare una pressione eccessiva durante il montaggio della pala del ventilatore. Non serrare eccessivamente. Non esercitare una pressione eccessiva quando si inserisce l'unità ventilatore nella piastra della base, per evitare di danneggiare il prodotto.

Istruzioni per l'uso

Prima di collegare il ventilatore da tavolo all'alimentazione elettrica, poggiarlo su una superficie piana e stabile, assicurandosi di lasciare una distanza sufficiente tra l'apparecchio ed eventuali oggetti che potrebbero essere danneggiati dalle pale.

Inclinazione della testa del ventilatore

Regolare la posizione della testa del ventilatore utilizzando la manopola di regolazione sul retro del ventilatore.

NOTA: assicurarsi che la manopola di regolazione sia completamente serrata prima di attivare il ventilatore.
ATTENZIONE: la testa del ventilatore può essere regolata secondo un numero limitato di posizioni. Non forzare la testa del ventilatore verso l'alto o verso il basso per evitare di danneggiarla.

Utilizzo del ventilatore da tavolo da 30 cm

FASE 1: collegare il ventilatore da tavolo all'alimentazione elettrica e accenderlo.

FASE 2: per accendere il ventilatore da tavolo, selezionare la velocità di raffreddamento desiderata premendo uno dei pulsanti ("1", "2" o "3"). La velocità "3" è l'impostazione di velocità di raffreddamento più alta.

FASE 3: attivare la funzione di oscillazione premendo l'interruttore di oscillazione sul retro del ventilatore, in modo che inizi a oscillare. Per arrestare l'oscillazione del ventilatore, spostare l'interruttore verso l'alto.

FASE 4: Spegnere il ventilatore da tavolo premendo l'interruttore di velocità "0".

ATTENZIONE: non coprire la testa del ventilatore.
Non bloccare l'aspirazione posteriore del ventilatore.

Specifiche

Codice prodotto: EH3198NTFOB

Tensione: 220-240 V ~ 50 Hz

Uscita: 35 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.beldray.com**.

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Beldray attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

www.beldray.com

Marchio ©Beldray. Tutti i diritti riservati.

CD051119/MD020223/V6

