

Beldray^{est 1872}®

Onze verstelbare,
stijlvolle en
duurzame
bureauventilator



12 INCH
BUREAUVENTILATOR
GEBRUIKSAANWIJZING



www.beldray.com

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het op het typeplaatje aangegeven voltage overeenkomt met dat van het lokale lichtnet voordat u het product aansluit op de netvoeding.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat pas gebruiken als het in de beoogde bedieningspositie staat en alleen onder toezicht of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Kinderen dienen geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Dit is geen speelgoed: houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product spelen.

Haal de stekker van het product altijd uit het stopcontact en laat het voldoende afkoelen na gebruik en vóór schoonmaak of onderhoud. Er is nog steeds een nominale spanning aanwezig in dit product zolang het is aangesloten op het stroomnet.

Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het product defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het product en het netsnoer uit de buurt van kinderen, warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken. Houd handen, vingers, haar en loszittende kleding uit de buurt van de draaiende onderdelen van het product.


Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof. Bedien het product niet met natte handen.

Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact of terwijl het in gebruik is.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
Schakel het product uit en verwijder de stekker met de hand.
Gebruik dit product niet gedurende langere tijd.
Laat het product niet 's nachts aangesloten of in gebruik.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Verplaats het product niet terwijl het in gebruik is.
Schud het product niet.
Bedek het product niet.
Steek geen voorwerpen in de openingen.
Reinig het product niet met schurende chemicaliën of materialen zoals schuursponsjes. Deze kunnen het product beschadigen. Dit geldt ook voor insecticiden en chemische oplosmiddelen.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit product mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit product zijn geleverd.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
WAARSCHUWING: Als er een sterke geur uit het product komt, schakel de unit dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Verzorging en onderhoud

Wacht altijd totdat de bureauventilator volledig is gestopt en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u begint met het schoonmaken of het onderhoud.
Veeg de bureauventilator schoon met een zachte, vochtige, pluisvrije doek en laat de bureauventilator goed drogen.
Dompel de bureauventilator niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, polijstmiddelen of schuursponsjes om de bureauventilator schoon te maken. Dit kan schade veroorzaken.

Beschrijving van onderdelen



1. Bureauventilator van 12 inch
2. Ventilatorbladen
3. Snelheidsschakelaar (0-3)
4. Zwenkschakelaar
5. Knop voor hoekverstelling
6. Gaasrooster
7. Netsnoer
8. Logoplaat

9. Motorbehuizing
10. Motoras
11. Bevestigingsmoer achterkantrooster
12. Uitlijnstuds achterkantrooster
13. Schroeven logoplaat (3)
14. Bladbevestiging
15. Voetplaat
16. Rubberen voetjes

De bureauventilator van 12 inch monteren

STAP 1: Verwijder de vier schroeven van de voet van de ventilatorunit. Duw de voorkant van de ventilatorunit voorzichtig op het bredere uiteinde van de voetplaat.

STAP 2: Gebruik de vier schroeven om de voetplaat en de ventilatorunit aan elkaar te bevestigen.

STAP 3: Plaats de rubberen voetjes in de voetplaat.

STAP 4: Verwijder de bladbevestiging van de motorunit door deze rechtsom los te schroeven.

STAP 5: Verwijder de bevestigingsmoer voor het achterkantrooster van de motorunit door deze linksom los te draaien.

STAP 6: Plaats het achterkantrooster over de motoras en op de motoreenheid. Het achterkantrooster moet worden uitgelijnd met de twee uitlijnstuds voor het achterkantrooster op de motoreenheid.

STAP 7: Steek de bevestigingsmoer van het achterkantrooster in de motorbehuizing en draai deze vast, waarmee het achterkantrooster aan de motoreenheid is bevestigd.

STAP 8: Monteer het ventilatorblad op de motoras door de motoras uit te lijnen met de opening in het ventilatorblad. Duw totdat het blad de uitlijnpennen van de ventilator op de motoras raakt. Zet vast met de klemmen van het ventilatorblad.

STAP 9: Om de logoplaat toe te voegen, plaatst u de logoplaat op de gewenste plaats op het voorkantrooster en bevestigt u deze met de bijgeleverde schroeven.

STAP 10: Bevestig het voorkantrooster op het achterkantrooster door de klemmen rondom de buitenrand van het rooster volledig te openen.

STAP 11: Lijn de niet-openende haak centraal bovenop het voorkantrooster uit met het midden van de bovenkant van het achterkantrooster. Houd het voorkantrooster tegen het achterkantrooster aangedrukt en duw de open klemmen op het voorkantrooster naar binnen, totdat het voorkantrooster stevig tegen het achterkantrooster is bevestigd.

STAP 12: Breng de gaten aan de onderkant van elk rooster op één lijn en gebruik de moer van het rooster om de ventilatorkop aan elkaar te bevestigen.

OPMERKING: Oefen niet te veel druk uit bij het monteren van het ventilatorblad. Draai niet te strak aan. Oefen niet te veel druk uit wanneer u de ventilatoreenheid in de basisplaat duwt, omdat dit schade kan veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing

Plaats de gemonteerde bureauventilator op een vlakke, stabiele ondergrond voordat u de ventilator aansluit op de netvoeding. Zorg dat er voldoende afstand is tussen de bureauventilator en alle voorwerpen die beschadigd kunnen raken of vast kunnen komen te zitten in de draaiende ventilatorbladen van de bureauventilator.

De ventilatorkop kantelen

Verstel de positie van de ventilatorkop met behulp van de verstelknop aan de achterkant van de ventilator.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de verstelknop volledig is vastgedraaid voordat u de bureauventilator activeert.

LET OP: Er is een beperkt aantal ventilatorkopposities. Forceer de ventilatorkop niet omhoog of omlaag, omdat dit schade kan veroorzaken.

De bureauventilator van 12 inch gebruiken

STAP 1: Steek de stekker in het stopcontact en zet de bureauventilator aan.

STAP 2: Als u de bureauventilator wilt inschakelen, selecteert u de gewenste ventilatorsnelheid door op de snelheidsschakelaar ('1', '2', of '3') te drukken. Snelheidsschakelaar '3' activeert de hoogste koelsnelheidsinstelling.

STAP 3: Activeer de zwenkfunctie door op de zwenkschakelaar op de achterkant van de ventilator te drukken; de bureauventilator begint te zwenken. Duw de zwenkschakelaar omhoog als u de bureauventilator wilt laten ophouden met zwenken.

STAP 4: Schakel de bureauventilator uit door op '0' te drukken.

LET OP: Bedek de ventilatorkop niet. Blokkeer de toevoer aan de achterkant van de ventilator niet.

Specificaties

Productcode: EH3198NTFOB

Spanning: 220-240 V ~ 50 Hz

Uitvoer: 35 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.beldray.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Beldray 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggoaien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recycleren van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.



Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

www.beldray.com

©Beldray-handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD051119/MD020223/V6