

Beldray[®]

est 1872

Onze
uitschuifbare,
krachtige en
duurzame
staande ventilator

ZWENKFUNCTIE

Beldray

16 INCH
STAANDE VENTILATOR
GEBRUIKSAANWIJZING



www.beldray.com

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het op het typeplaatje aangegeven voltage overeenkomt met dat van het lokale lichtnet voordat u het product aansluit op de netvoeding.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat pas gebruiken als het in de beoogde bedieningspositie staat en alleen onder toezicht of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen dienen geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Dit is geen speelgoed: houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product spelen.

Haal de stekker van het product altijd uit het stopcontact en laat het voldoende afkoelen na gebruik en vóór schoonmaak of onderhoud. Er is nog steeds een nominale spanning aanwezig in dit product zolang het is aangesloten op het stroomnet.

Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het product en het netsnoer uit de buurt van kinderen, warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken. Dit geldt ook voor onderdelen van het product die tijdens gebruik heet kunnen worden en andere producten die warmte uitstralen. Houd handen, vingers, haar en loszittende kleding uit de buurt van de draaiende onderdelen van het product.

Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof. Bedien het product niet met natte handen.


Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact of terwijl het in gebruik is.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
Schakel het product uit en verwijder de stekker met de hand.
Gebruik dit product niet gedurende langere tijd.
Laat het product niet 's nachts aangesloten of in gebruik.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik dit product niet buitenshuis.
Verplaats het product niet terwijl het in gebruik is.
Schud het product niet.
Bedek het product niet.
Steek geen voorwerpen in de openingen.
Reinig het product niet met schurende chemicaliën of materialen zoals schuursponsjes. Deze kunnen het product beschadigen.
Dit geldt ook voor insecticiden en chemische oplosmiddelen.
Til het product alleen op met de meegeleverde handvatten.
Gebruik het product altijd op een vlakke, stabiele ondergrond.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit product mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit product zijn geleverd.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
WAARSCHUWING: Als er een sterke geur uit het product komt, schakel de unit dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Verzorging en onderhoud

Wacht altijd totdat de staande ventilator volledig is gestopt en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u begint met het schoonmaken of het onderhoud.
Veeg de staande ventilator schoon met een zachte, vochtige, pluisvrije doek en laat deze goed drogen.
Dompel de staande ventilator niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, polijstmiddelen of schuursponsjes om de staande ventilator schoon te maken. Dit kan schade veroorzaken.

Beschrijving van onderdelen



1. Hoofdeunit staande ventilator van 16 inch
2. As van de motoreenheid
3. Achterkantrooster
4. Metalen handgreep
5. Zwenkschakelaar
6. Motoreenheid
7. Kantelkop met vergrendelmechanisme
8. Kraag voor hoogteverstelling
9. Ventilatorbladunit
10. Logoplaat
11. Voorkantrooster

12. Roosterschroef met moer
13. Knoppen voor verstelbare koelsnelheid
14. Uitknop
15. Verstelbare voetstang
16. Standaard
17. Kruisvoet
18. Afdekdoosjes voor kruisvoet
19. Plastic voetjes
20. Vergrendelingsdop blad
21. Borgmoer achterkantrooster
22. Stelschroef van hoofdeunit

De staande ventilator van 16 inch monteren

De voet monteren

STAP 1: Bevestig de kruisvoet met het uitgesneden gedeelte bovenop de andere kruisvoetarm en duw stevig naar beneden om ze op hun plaats vast te zetten.

STAP 2: Verwijder de vier schroeven uit de kruisvoet en bevestig vervolgens de verstelbare voetstang door de stabilisatiegaten uit te lijnen met de schroefgaten op de kruisvoetarmen.

STAP 3: Steek de schroeven in elk van de uitgelijnde gaten en draai ze voorzichtig rechtsom vast.

STAP 4: Schuif de schroefkap voor de kruisvoet over de verstelbare voetstang, plaats de uitsparingen op één lijn met de kruisvoetarmen en duw de schroefkap op zijn plaats.

De ventilatorkop monteren

STAP 1: Verwijder de vergrendeldop van het blad van de motoreenheid door de vergrendeldop rechtsom te draaien en verwijder vervolgens de borgmoer van het achterkantrooster door de borgmoer linksom te draaien.

STAP 2: Plaats het achterkantrooster op de as van de motoreenheid en controleer of deze is uitgelijnd met de kleine plastic pinnen op de motoreenheid en of de metalen handgreep aan de achterzijde van het achterkantrooster recht op staat. Zet het achterkantrooster vast met de borgmoer van het achterkantrooster en draai rechtsom om de borgmoer vast te draaien.

STAP 3: Plaats en duw de ventilatorbladunit op de as van de motoreenheid, zodat de borglippen op de as op één lijn staan met de bijbehorende sleuven aan de achterkant van de ventilatorbladunit. Breng de vergrendeldop van het blad aan en draai deze linksom totdat de ventilatorbladunit goed op zijn plaats zit.

STAP 4: Open de klemmen rond de buitenrand van het voorkantrooster en plaats deze op het achterkantrooster en controleer of de schroefgaten op beide roosters onderaan op één lijn staan. Maak de klemmen rond de buitenrand van het voorkantrooster vast om de roosters op hun plaats te vergrendelen en let hierbij op dat het ventilatorblad en de motorunit beschermd zijn.

STAP 5: Steek de roosterschroef door de opening aan de onderkant van het voorkant- en achterkantrooster, plaats de moer op de roosterschroef en draai de schroef rechtsom vast om de roosters aan elkaar te bevestigen.

LET OP: Zorg ervoor dat u de borgmoer van het achterkantrooster en de vergrendeldop van het blad niet te strak aandraait.

De ventilatorkop van de staande ventilator op de voet bevestigen

STAP 1: Draai de stelschroef van de hoofdunit los door deze linksom te draaien en schuif vervolgens de ventilatorkop op de verstelbare voetstang.

STAP 2: Draai de stelschroef van de hoofdunit voorzichtig rechtsom totdat de ventilatorkop goed op zijn plaats vastzit.

STAP 3: Wanneer de verstelbare voetstang op de gewenste hoogte staat, draait u de schroef voor de hoogteverstelling vast door deze rechtsom te draaien totdat de verstelbare voetstang goed op zijn plaats vastzit.

OPMERKING: Als de voetstang er niet volledig in kan worden gestoken, draait u de stelschroef van de hoofdunit verder los. Zorg ervoor dat u de schroef voor de hoogteverstelling en de stelschroef van de hoofdunit niet te strak aandraait, omdat dit schade aan de staande ventilator kan veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing

Plaats de gemonteerde staande ventilator op een vlakke, stabiele ondergrond voordat u de ventilator aansluit op de netvoeding. Zorg dat er voldoende afstand is tussen de staande ventilator en alle voorwerpen die beschadigd kunnen raken of vast kunnen komen te zitten in de draaiende ventilatorbladen van de staande ventilator.

De hoogte van de staande ventilator van 16 inch aanpassen

STAP 1: Draai de schroef voor hoogteverstelling los door deze linksom te draaien.

STAP 2: Trek de binnenste stang van de verstelbare voetstang omhoog totdat de ventilator op de gewenste hoogte staat.

STAP 3: Draai de schroef voor de hoogteverstelling rechtsom om de hoogte van de staande ventilator weer vast te zetten en te vergrendelen.

LET OP: Zorg dat u de schroef voor hoogteverstelling niet te strak aandraait.

De ventilatorkop kantelen

Om de ventilatorkop te kantelen, zet u deze in de gewenste stand. Het vergrendelmechanisme houdt de ventilatorkop in de ingestelde richting.

De staande ventilator van 16 inch gebruiken

STAP 1: Steek de stekker in het stopcontact en zet de staande ventilator aan.

STAP 2: Als u de staande ventilator wilt inschakelen, selecteert u de gewenste koelsnelheid door op een van de knoppen voor de verstelbare koelsnelheid (1, 2, 3) te drukken. Snelheidsinstelling '1' is de laagste instelling; '3' is de hoogste instelling voor de koelsnelheid.

STAP 3: Activeer de zwenkfunctie door de zwenkschakelaar in te drukken; de staande ventilator begint naar links en rechts te draaien. Duw de zwenkschakelaar omhoog als u de staande ventilator wilt laten ophouden met draaien.

STAP 4: Schakel de staande ventilator uit door op '0' te drukken.

LET OP: Bedek de ventilatorkop niet.
Dit is geen bureauventilator. Plaats de ventilator niet op een tafel, omdat dit de stabiliteit van de ventilator kan beïnvloeden.

Specificaties

Productcode: EH3196NTFOB

Spanning: 220-240 V ~ 50 Hz

Uitvoer: 45 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.beldray.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Beldray 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggooiën van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

www.beldray.com

©Beldray-handelsmerk.
Alle rechten voorbehouden.



CD230919/MD191022/V4