Beldray® est 1872

Onze draagbare, krachtige en duurzame torenventilator

32 INCH
TORENVENTILATOR
GEBRUIKSAANWIJZING

www.beldray.com

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Controleer of het op het typeplaatje aangegeven voltage overeenkomt met dat van het lokale netwerk.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat pas gebruiken als het in de beoogde bedieningspositie staat en alleen onder toezicht of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Kinderen dienen geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dit is geen speelgoed: houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product spelen.
Haal de stekker van het product altijd uit het stopcontact en laat het voldoende afkoelen na gebruik en vóór schoonmaak of onderhoud. Er is nog steeds een nominale spanning aanwezig in dit product zolang het is aangesloten op het stroomnet.
Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het product en het netsnoer uit de buurt van kinderen, warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken. Dit geldt ook voor onderdelen van het product die tijdens gebruik heet kunnen worden en andere producten

die warmte uitstralen.
Houd handen, vingers, haar en loszittende kleding uit de buurt van de draaiende onderdelen van het product.
Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof.
Bedien het product niet met natte handen.
Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact of terwijl het in gebruik is.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Schakel het product uit en verwijder de stekker met de hand.
Gebruik dit product niet gedurende langere tijd.
Laat het product niet 's nachts aangesloten of in gebruik.
Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik dit product niet buitenshuis.
Verplaats het product niet terwijl het in gebruik is.
Schud het product niet.
Bedek het product niet.
Steek geen voorwerpen in de openingen.
Reinig het product niet met schurende chemicaliën of materialen zoals schuursponsjes. Deze kunnen het product beschadigen. Dit geldt ook voor insekticiden en chemische oplosmiddelen.
Til het product alleen op met de meegeleverde handvatten.
Gebruik het product altijd op een vlakke, stabiele ondergrond.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit product mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit product zijn geleverd.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

WAARSCHUWING: Als er een sterke geur uit het product komt, schakel de unit dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Verzorging en onderhoud

Wacht altijd totdat de torenventilator volledig is gestopt en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u begint met het schoonmaken of het onderhoud.
Veeg de torenventilator schoon met een zachte, vochtige, pluisvrije doek en laat deze goed drogen.
Dompel de torenventilator niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, polijstmiddelen of schuursponsen om de torenventilator schoon te maken. Dit kan schade veroorzaken.

Beschrijving van onderdelen



1. Hoofdunit torenventilator van 32 inch
2. Draaghandvat
3. Knop voor verstelbare koelsnelheid
4. Timerknop
5. Voet
6. Voetvergrendeling
7. Luchttoevoer
8. Knop voor zwenksnelheid
9. Netsnoerhouder

De voet van de torenventilator van 32 inch monteren

STAP 1: Neem de twee helften van de voet en bevestig ze aan elkaar. Zorg ervoor dat de gladde zijden naar de onderkant van de torenventilator zijn gericht. Het netsnoer moet door het grote gat in het midden van de helften van de voet kunnen.
STAP 2: Plaats de twee kleinere voetschroeven in de twee buitenste gaten langs de aangrenzende lijn. Draai de voetschroeven vast door ze rechtsom te draaien.
STAP 3: Bevestig de voet aan de onderkant van de torenventilator, zodat de uitlijnpinnen op één lijn staan met de bijbehorende gaten. De voet met de netsnoerhouder moet aan de achterkant van de ventilator worden geplaatst.
STAP 4: Plaats de twee grotere voetschroeven in de twee binnenste gaten langs de aangrenzende lijn. Probeer niet de grote voetschroeven door de verkeerde gaten te duwen, omdat dit de voet beschadigt. Draai rechtsom vast totdat de voet stevig aan de ventilator is bevestigd. Na montage moet de voet naar beneden gebogen zijn en plat staan als de torenventilator rechtop staat.

OPMERKING: Het kan nodig zijn om de torenventilator op een vlakke, stabiele ondergrond te leggen om de voet te bevestigen.

Gebruiksaanwijzing

Plaats de gemonteerde torenventilator op een vlakke, stabiele ondergrond voordat u de ventilator aansluit op de netvoeding. Zorg dat er voldoende afstand is tussen de torenventilator en alle voorwerpen die beschadigd kunnen raken of vast kunnen komen te zitten in de draaiende ventilatorbladen.

De torenventilator van 32 inch gebruiken

STAP 1: Steek de stekker in het stopcontact en zet het torenventilator aan.
STAP 2: Als u de torenventilator wilt inschakelen, selecteert u de gewenste koelsnelheid door de knop voor de verstelbare koelsnelheid rechtsom te draaien totdat de gewenste snelheid is geselecteerd. Snelheidsinstelling '3' is de hoogste koelsnelheidsinstelling.
STAP 3: Als u de torenventilator gedurende een bepaalde tijd wilt gebruiken, draait u de timerknop rechtsom om de gewenste tijd te selecteren. Na het instellen loopt de timerknop af, maar deze kan worden onderbroken en gestopt door de timerknop linksom in de stand 'uit' te draaien.
STAP 4: Activeer de zwenkfunctie door de knop voor de zwenksnelheid linksom te draaien totdat de gewenste snelheid is geselecteerd; gebruik de pijlen die de snelheid aangeven links van de knop voor de zwenksnelheid.
STAP 5: Schakel de ventilator uit door de knop voor de verstelbare koelsnelheid en de timerknop in de stand 'uit' te zetten.

LET OP: Bedek de torenventilator niet.
Dit is geen bureauventilator. Plaats deze ventilator niet op een tafel, omdat dit de stabiliteit van het product kan beïnvloeden.

Specificaties

Productcode: EH3230KNTFOB
Invoer: 220–240 V ~ 50 Hz
Uitvoer: 45 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.beldray.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Beldray 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

www.beldray.com

©Beldray-handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD281019/MD210122/V4