

est 1872
Beldray®

**Naša topla,
prijenosna
i praktična
konvekcijska
grijalica**



2000 W
KONVEKCIJSKA GRIJALICA
KORISNIČKI PRIRUČNIK



www.beldray.com

* Ovaj je proizvod pogodan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu upotrebu

Pažljivo pročitajte sve upute i sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Sigurnosne upute

Pri upotrebi električnih proizvoda uvijek trebate slijediti osnovne mjere sigurnosti.

Prije nego što proizvod priključite na napajanje, provjerite odgovara li napon naznačen na nazivnoj pločici onome u lokalnoj mreži.

Djeca mlađa od 3 godine ne smiju se približavati proizvodu ako nisu pod stalnim nadzorom.

Djeca između 3 i 8 godina starosti smiju samo uključivati/isključivati proizvod, pod uvjetom da je postavljen ili montiran u predviđeni radni položaj i ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja te su svjesne mogućih opasnosti.

Djeca između 3 i 8 godina starosti ne smiju uključivati, namještati ili čistiti proizvod niti obavljati postupke održavanja.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s proizvodom. Ovaj proizvod nije igračka.

Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik.

Ako kabel za napajanje, utikač ili bilo koji drugi dio proizvoda nije ispravan, ako je pao ili je oštećen, samo kvalificirani električar smije obaviti popravak. Neispravan popravak može korisnika dovesti u opasnost.

Proizvod i kabel za napajanje držite izvan dosega djece.

Proizvod i kabel za napajanje držite podalje od izvora topline i oštredih rubova koji bi ih mogli oštetiti.

Kabel za napajanje držite podalje od svih dijelova proizvoda koji se tijekom upotrebe zagrijavaju.

Proizvod držite podalje od drugih proizvoda koji ispuštaju toplinu.

Namještaj, zavjese i druge zapaljive materijale držite barem 1 metar od proizvoda.

Kabel za napajanje nemojte provlačiti ispod tepiha, sagova itd. ili ga postavljati na mesta na kojima bi ste netko mogao o njega spotaknuti.

Proizvod ili utikač nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.

Proizvodom nemojte rukovati mokrih ruku.

Proizvod nemojte upotrebljavati u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.

Proizvod ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na izvor napajanja ili tijekom upotrebe.

Iz napajanja ga nemojte iskopčavati povlačenjem kabela; isključite ga i rukom izvucite utikač.

Proizvod nemojte upotrebljavati kroz dulja vremenska razdoblja.

Proizvod upotrebljavajte samo za ono za što je namijenjen.

Proizvod nemojte prekrivati.

Proizvod nemojte upotrebljavati na otvorenom.

Ne pokušavajte pomicati proizvod dok je u upotrebi.

Ne dodirujte proizvod tijekom upotrebe jer može postati vreo i ozlijediti vas.

U kombinaciji s proizvodom ne upotrebljavajte programator, mjerač vremena, odvojeni sustav daljinskog upravljanja ili drugi uređaj koji može automatski uključiti proizvod; u slučaju nepropisnog postavljanja ili prekrivanja grijalice postoji opasnost od požara.

Proizvod nemojte čistiti abrazivnim kemikalijama ili materijalima poput žica za čišćenje jer biste njima mogli oštetiti proizvod i narušiti njegove radne karakteristike.

Proizvod postavite na površinu koja je stabilna i otporna na zagrijavanje.

Proizvod ne smijete postaviti izravno ispod ili pored izvora napajanja.

Proizvod uvijek iskopčajte nakon upotrebe te prije čišćenja ili održavanja.

Nakon upotrebe, a prije čišćenja ili održavanja, obavezno provjerite je li se proizvod posve ohladio.

Nikad ne upotrebljavajte dodatnu opremu koju nije preporučio ili isporučio proizvođač. To može biti opasno za korisnika i štetno za proizvod.

Ne preporučuje se upotreba produžnog kabela.

Ovaj proizvod namijenjen je samo za kućnu upotrebu. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe.

Oprez: Neki dijelovi ovog proizvoda mogu se jako zagrijati i uzrokovati opeklne. Naročito pazite ako u blizini ima djece i ranjivih osoba.



Vruća površina – nemojte dodirivati dijelove koji se zagrijavaju ni grijave komponente proizvoda.



Upozorenje: Kako biste izbjegli pregrijavanje, proizvod nemojte prekrivati.

Proizvod nije opremljen uređajem za kontrolu sobne temperature. Proizvod nemojte upotrebljavati u malim prostorima u kojima se nalaze osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

Termalni osigurač

Konvekcijska grijalica opremljena je termalnim osiguračem koji je u nju ugrađen kako bi se spriječilo njezino pregrijavanje. Ako se konvekcijska grijalica počne pregrijavati, automatski će se aktivirati zaštitni sustav s termoosiguračem i isključiti grijalicu. Ako se to dogodi:

1. KORAK: Isključite konvekcijsku grijalicu s pomoću prekidača za postavljanje aktivne topline.

2. KORAK: Provjerite je li konvekcijska grijalica iskopčana iz napajanja i pričekajte približno 15 minuta da se ohladi.

3. KORAK: Uklonite sve eventualne blokade otvora, pazeći pritom da ne oštetite konvekcijsku grijalicu.

4. KORAK: Priključite konvekcijsku grijalicu na napajanje i uključite je.

Oprez: Kako bi se izbjegla opasnost od nehotičnog ponovnog postavljanja termoosigurača, konvekcijska grijalica ne smije biti priključena preko vanjskog uređaja sa sklopkom kao što je mjerač vremena ili biti povezana preko strujnog kruga koji se redovito uključuje/isključuje.


Čišćenje i održavanje

Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja konvekcijsku grijalicu uvijek iskopčajte iz izvora napajanja i pričekajte da se dovoljno ohladi. Konvekcijsku grijalicu obrišite mekom, vlažnom krpom i ostavite da se potpuno osuši.

Nemojte upotrebljavati agresivna ili abrazivna otapala, jer biste njima mogli oštetiti površinu konvekcijske grijalice.

Konvekcijsku grijalicu nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.

Opis dijelova



- | | |
|--|---|
| 1. Kućište konvekcijske grijalice | 5. Sklopka za odabir snage grijanja od 1250 W |
| 2. Ručka za prenošenje | 6. Sklopka za odabir snage grijanja od 2000 W |
| 3. Prilagodljivi termostat | 7. Točka za zidnu montažu |
| 4. Sklopka za odabir snage grijanja od 750 W | 8. Oblikovane nožice |

Upute za upotrebu

Prije prve upotrebe

1. KORAK: Uvjerite se da konvekcijska grijalica nije oštećena.

2. KORAK: Učvrstite dvije oblikovane nožice na dno konvekcijske grijalice s pomoću priložena četiri mala vijka.

3. KORAK: Konvekcijsku grijalicu postavite na površinu koja je ravnna, stabilna i otporna na zagrijavanje, na otvoreni prostor, barem 1 metar podalje od namještaja, zavjesa ili drugih zapaljivih materijala. Ne blokirajte ulaz zraka na poledini konvekcijske grijalice.

Napomena: Pri prvoj upotrebi konvekcijske grijalice može doći do emisije manje količine mirisa. To je normalno i ubrzalo će nestati. Osigurajte dovoljnu ventilaciju u prostoru oko konvekcijske grijalice.

Upotreba konvekcijske grijalice

1. KORAK: Priključite konvekcijsku grijalicu na napajanje i uključite je.

2. KORAK: Kako biste uključili konvekcijsku grijalicu, okreignite regulator topline na I, II ili III.

3. KORAK: Konvekcijskom grijalicom rukujte pri maloj snazi grijanja, pritiskom gumba za postavljanje snage grijanja na 750 W.

4. KORAK: Za postavku srednje topline pritisnite gumb za postavljanje snage grijanja na 1250 W.

5. KORAK: Pritisnite obje sklopke za postavljanje snage grijanja kako biste odabrali postavku najveće snage grijanja (2000 W).

6. KORAK: Prilagodljivi termostat omogućava precizno reguliranje temperature. Za povećanje temperature okreignite ga udesno. Za smanjenje temperature prilagodljivi termostat okreignite ulijevo.

7. KORAK: Konvekcijsku grijalicu isključite pritiskom bilo koje od aktivnih naponskih sklopki.

Napomena: Pripadajući indikator grijanja svijetlit će dok se konvekcijska grijalica zagrijava, a tijekom rada će se uključivati i isključivati, čime označava kako grijalica održava postavljenu temperaturu.

Spremanje

Prije nego što je spremite na suho i hladno mjesto, uvjerite se da je konvekcijska grijalica posve hladna.

Kabel nikada nemojte čvrsto namatati oko konvekcijske grijalice; labavo ga omotajte kako ne bi došlo do oštećenja.

Specifikacije

Šifra proizvoda: EH3334

Napon: 220–240 V ~ 50 Hz

Napajanje: 2000 W

ERP tablica

Stavka	Simbol	Vrijednost	Jedinica	Stavka	Jedinica
Izlazna toplina				Vrsta ulazne topline za električne lokalne grijalice prostora (odaberite jednu).	
Nazivna izlazna toplina	P _{nom}	1,8 – 2	kW	Ručna kontrola toplinskog naboja, s integriranim termostatom.	Ne
Minimalna izlazna toplina (indikativna)	P _{min}	0,75	kW	Ručna kontrola toplinskog naboja s povratnim informacijama o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi.	Ne
Maksimalna kontinuirana izlazna toplina	P _{max,c}	2	kW	Elektronička kontrola toplinskog naboja s povratnim informacijama o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi.	Ne
Dodata potrošnja struje				Raspršivanje topline uz pomoć ventilatora.	Ne
Pri nazivnoj izlaznoj toplini	eI _{max}	N/P	kW	Vrsta kontrole izlazne topline / sobne temperature (odaberite jednu).	
Pri minimalnoj izlaznoj toplini	eI _{min}	N/P	kW	Izlazna toplina u jednoj fazi, bez kontrole sobne temperature.	Ne
U stanju pripravnosti	eI _{SB}	0	kW	Dvije ili više ručnih faza, bez kontrole sobne temperature.	Ne
				Mehanički termostat za kontrolu sobne temperature.	Da
				Elektronička kontrola sobne temperature.	Ne
				Elektronička kontrola sobne temperature uz dodatak mjerila dana.	Ne
				Elektronička kontrola sobne temperature uz dodatak mjerila tjedana.	Ne
Druge opcije kontrole (moguće više odabira).					
				Kontrola sobne temperature uz dodatak prepoznavanja prisutnosti.	Ne
				Kontrola sobne temperature uz dodatak prepoznavanja otvorenih prozora.	Ne
				Dodata opsijsa za kontrolu udaljenosti.	Ne
				Prilagodljiva kontrola pokretanja.	Ne
				Ograničenje vremena rada.	Ne
				Senzor temperature prostorije.	Ne

Prekriveni simbol kante za smeće s kotačićima na ovome predmetu naznačuje da ovaj uređaj treba zbrinuti na ekološki način kada prestane biti koristan ili kada se istrošio. Kontaktirajte sa svojim lokalnim vlastima za pojedinosti o tome gdje se predmet treba odnijeti na recikliranje.



Proizvođač:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK

www.beldray.com

©Beldray zaštitni znak. Sva prava pridržana.

Spremite upute za buduće potrebe.

Proizvedeno u Kini.

CD090920/MD000000/V1