Beldray est 1872®

Nuestro calefactor por convección cálido, portátil y cómodo

CALEFACTOR DE CONVECCIÓN DE 2 000 W

HEATER

MANUAL DE INSTRUCCIONES

*Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o para uso ocasional.

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

ADVERTENCIA: LEER ANTES DE USAR

No deje el producto desatendido mientras lo esté usando.
No utilice el producto en entornos polvorientos.
No utilice dispositivos de calefacción con un cable alargador.
Este producto debe utilizarse en una superficie estable y resistente al calor.
Este producto no se puede utilizar durante más de 4 horas. Transcurrido este tiempo, deberá apagarse.
Asegúrese de que el producto se haya enfriado completamente antes de volver a utilizarlo.
Asegúrese de que el producto esté a al menos 1 metro de distancia de otros objetos en todas las direcciones antes de utilizarlo.
Asegúrese de que cualquier material inflamable, como los muebles o las cortinas, esté al menos a 1 metro de distancia del producto cuando lo esté utilizando.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar productos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red local antes de conectar el producto a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, solo si el dispositivo se ha colocado en la posición de funcionamiento adecuada y están bajo supervisión, o bien mientras se les enseña a usarlo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.
Este producto no es un juguete; los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
Este producto sigue teniendo tensión nominal siempre que esté conectado a la fuente eléctrica.
Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre bordes afilados ni que entre en contacto con superficies calientes.
No coloque el cable de alimentación debajo de alfombras, tapetes, etc., ni en ningún lugar donde pueda ocasionar un tropiezo.
No sumerja el producto ni el enchufe en agua u otros líquidos.
No manipule el producto con las manos mojadas.
No utilice este producto cerca de una bañera, una ducha o una piscina.
No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y extraiga el enchufe suavemente.
No deje el producto enchufado ni en funcionamiento durante la noche.
No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto.
No intente mover el producto mientras esté en uso.

No utilice el producto con un programador, un temporizador, un sistema de control remoto independiente ni ningún otro dispositivo que encienda el producto automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o colocado en una posición incorrecta.
Levante el producto únicamente con las asas de transporte incluidas.
Este producto debe utilizarse en una superficie estable y resistente al calor.
No lo utilice sobre alfombras, moquetas u otros tejidos para suelos que sean inflamables.
El producto no debe colocarse justo debajo ni al lado de una fuente de alimentación.
Nunca utilice accesorios que no haya recomendado o suministrado el fabricante. Podría poner en peligro al usuario y dañar el producto.
Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden alcanzar temperaturas muy altas y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención si hay niños o personas vulnerables presentes.
Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del producto.

ADVERTENCIA: Para evitar que el producto se sobrecaliente, no lo cubra.
Este producto no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura de la habitación.
No utilice este producto en habitaciones pequeñas que estén ocupadas por personas incapaces de salir por sí solas, a menos que estén supervisadas en todo momento.

Dispositivo de desconexión térmica

El calefactor por convección está equipado con un dispositivo de desconexión térmica de seguridad, incorporado para evitar que se sobrecaliente. Si el calefactor por convección comienza a sobrecalentarse, el sistema de desconexión térmica de seguridad actuará automáticamente y lo apagará. Si esto sucede:
PASO 1: Apague el calefactor por convección.
PASO 2: Compruebe que el calefactor por convección esté desenchufado de la corriente eléctrica y deje que se enfríe durante aproximadamente 15 minutos.
PASO 3: Limpie cualquier resto de polvo o suciedad de las rejillas.
PASO 4: Enchufe el calefactor por convección a la corriente eléctrica y enciéndalo.
PRECAUCIÓN: Para evitar cualquier riesgo debido a un reinicio involuntario de la desconexión térmica, el calefactor por convección no debe recibir alimentación a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía eléctrica encienda y apague a menudo.

Cuidados y mantenimiento

Desconecte siempre el calefactor por convección de la corriente eléctrica, y deje que se enfríe por completo antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.
Limpie el calefactor por convección con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.
No limpie el calefactor por convección con productos químicos abrasivos ni materiales como estropajos, ya que pueden dañar el producto y afectar a su funcionamiento en el futuro. Tampoco deben utilizarse insecticidas ni disolventes químicos.
No sumerja el calefactor por convección en agua u otros líquidos.

Descripción de las piezas



1. Cuerpo principal del calefactor por convección
2. Asas de transporte
3. Termostato ajustable
4. Interruptor de ajuste de calor de 750 W
5. Interruptor de ajuste de calor de 1250 W
6. Patas moldeadas

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

PASO 1: Compruebe que el calefactor por convección no esté dañado.
PASO 2: Conecte las dos patas moldeadas a la parte inferior del calefactor por convección; para ello, utilice los cuatro tornillos pequeños incluidos con el producto.
PASO 3: Coloque el calefactor por convección sobre una superficie plana, estable y resistente al calor en un espacio abierto, separado al menos por 1 metro de distancia de muebles, cortinas o cualquier otro material inflamable. No bloquee la entrada de aire de la parte trasera del calefactor por convección.

NOTA: Es posible que el calefactor por convección desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación del calefactor por convección.

Uso del calefactor por convección

PASO 1: Enchufe el calefactor por convección a la corriente eléctrica y enciéndalo.
PASO 2: Para encender el calefactor por convección, gire el control de temperatura a I, II o III.
PASO 3: Ponga en funcionamiento el calefactor por convección a una temperatura baja moviendo el interruptor de ajuste de calor de 750 W.
PASO 4: Para ponerlo a temperatura media, pulse el interruptor de ajuste de calor de 1250 W.
PASO 5: Active los dos interruptores de ajuste de calor para poner el calefactor por convección en el ajuste de temperatura máximo (2000 W).
PASO 6: El termostato ajustable se puede utilizar para regular la temperatura con más precisión. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la salida de calor. Para reducirla, gire el termostato ajustable en el sentido contrario a las agujas del reloj.
PASO 7: Para apagar el calefactor por convección, pulse cualquier de los interruptores de encendido que estén activos.

NOTA: La luz indicadora de temperatura correspondiente se iluminará mientras el calefactor por convección se calienta, y parpadeará durante su uso para indicar que se mantiene la temperatura correcta.

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el calefactor por convección se haya enfriado por completo.
No apriete el cable al enrollarlo alrededor del calefactor por convección; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: EH3334
Voltaje: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Potencia: 1800-2000 W

Beldray est 1872

Tabla ERP

Artículo	Símbolo	Valor	Unidad	Artículo	Unidad
Salida de calor				Tipo de entrada de calor solo para calefactores locales de almacenamiento digital (seleccione uno).	
Salida de calor nominal	P_{nom}	1,8-2,0	kW	Control de cambio de temperatura manual, con termostato integrado.	No
Salida de calor nominal (indicativa)	$P_{mín}$	0,75	kW	Control de cambio de temperatura manual con retroalimentación de la temperatura interior y exterior.	No
Salida de calor continua máxima	$P_{máx.,\ c}$	2,00	kW	Control de cambio de temperatura digital con retroalimentación de la temperatura interior y exterior.	No
Consumo de electricidad auxiliar				Salida de calor asistida por ventilador.	No
Con la salida de calor nominal	$el_{máx}$	N/P	kW	**Tipo de salida de calor/control de temperatura ambiente (seleccione uno).**	
Con la salida de calor mínima	$el_{mín}$	N/P	kW	Salida de calor en una sola etapa y sin control de temperatura ambiente.	No
En modo de espera	el_{SB}	0	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente.	No

	Con control de la temperatura ambiente por termostato mecánico.	Sí
	Con control de la temperatura ambiente digital.	No
	Control de la temperatura ambiente digital y temporizador diario.	No
	Control de la temperatura ambiente digital y temporizador semanal.	No
	Otras opciones de control (es posible seleccionar varias).	
	Control de la temperatura ambiente, con detección de presencia.	No
	Control de temperatura ambiente con detección de ventanas abiertas.	No
	Con opción de control remoto.	No
	Con control de inicio adaptable.	No
	Con limitación del tiempo de funcionamiento.	No
	Con sensor de bola negra.	No

Beldray est 1872

Notas

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.beldray.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Beldray proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

www.beldray.com

Marca comercial de ©Beldray.
Todos los derechos reservados.

CD020610/MD200323/V3