Beldray est 1872®

Il nostro termoconvettore affidabile, portatile e pratico

TERMOCONVETTORE DA 2000 W

MANUALE DI ISTRUZIONI

*Questo prodotto è adatto solo ad ambienti con un buon isolamento o per un utilizzo occasionale.

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

AVVERTENZA – LEGGERE PRIMA DELL'USO

Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
Non utilizzare in ambienti polverosi.
Non utilizzare prolunghe con apparecchi che generano calore.
Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie stabile e resistente al calore.
Questo prodotto può essere utilizzato per un periodo inferiore alle 4 ore, dopodiché deve essere spento.
Assicurarsi che il prodotto si sia raffreddato completamente prima di riutilizzarlo.
Prima dell'uso, verificare che il prodotto disponga di almeno 1 metro di spazio libero in tutte le direzioni.
Assicurarsi che eventuali materiali infiammabili, come mobili e tende, si trovino ad almeno 1 metro di distanza dal prodotto durante l'uso.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di prodotti elettrici, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo se è stato collocato nella posizione appropriata e in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione solo se hanno più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.

Questo prodotto non è un giocattolo. È necessario verificare che i bambini non giochino con il prodotto.
Finché il prodotto è collegato a una fonte di alimentazione elettrica, la tensione nominale è sempre presente.
Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Evitare che il cavo di alimentazione penda da bordi taglienti o entri in contatto con superfici calde.
Non far passare il cavo di alimentazione sotto tappeti, moquette o in qualsiasi luogo in cui potrebbe presentarsi un rischio di inciampo.
Non immergere il prodotto o la spina in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce o piscine.
Non scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo ed estrarre la spina afferrandola.
Non lasciare il prodotto collegato all'alimentazione elettrica o in funzione durante la notte.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
Non spostare il prodotto mentre è in funzione.
Non utilizzare il prodotto con un programmatore, un timer, un sistema di controllo remoto separato o qualsiasi altro dispositivo che lo attivi automaticamente, onde evitare il rischio di incendio se il termoventilatore è coperto o posizionato in modo errato.

Sollevare il prodotto solo tramite le apposite maniglie in dotazione.
Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie stabile e resistente al calore.
Non utilizzare su moquette, tappezzeria o altri tessuti di pavimenti infiammabili.
Il prodotto non deve essere posizionato immediatamente sotto o accanto a una presa di alimentazione elettrica.
Non utilizzare mai accessori non consigliati dal produttore o forniti da terzi, onde evitare pericoli per l'utente e danni al prodotto.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

ATTENZIONE: alcune parti del prodotto possono surriscaldarsi e causare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.
Superficie calda: non toccare la superficie calda o i componenti del prodotto che generano calore.

AVVERTENZA: non coprire il prodotto onde evitare il rischio di surriscaldamento.
Questo prodotto non è dotato di un dispositivo per il controllo della temperatura ambiente.
Non utilizzare il prodotto in ambienti di piccole dimensioni occupati da persone impossibilitate a muoversi senza ausilio, se non in presenza di una supervisione costante.

Dispositivo di protezione termica

Il termoconvettore è dotato di un dispositivo di protezione termica di sicurezza che ne impedisce il surriscaldamento. Se il prodotto dovesse cominciare a surriscaldarsi, tale dispositivo si attiverebbe automaticamente interrompendo il funzionamento dell'apparecchio. In tal caso:
FASE 1: spegnere il termoconvettore.
FASE 2: controllare che il termoconvettore sia scollegato dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare per circa 15 minuti.
FASE 3: rimuovere eventuali detriti o polvere dallo sfiato.
FASE 4: collegare il termoconvettore all'alimentazione elettrica e accenderlo.
ATTENZIONE: per evitare pericoli derivanti da reset involontari del dispositivo di protezione termica, questo termoconvettore non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un timer, o collegato a un circuito che viene acceso e spento regolarmente dalla rete elettrica.

Cura e manutenzione

Scollegare sempre il termoconvettore dall'alimentazione elettrica ne lasciarlo raffreddare a sufficienza prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.
Pulire il prodotto con un panno morbido e umido, lasciandolo asciugare bene.
Non pulire il termoconvettore con sostanze chimiche o materiali abrasivi, ad esempio spugnette metalliche, poiché potrebbero danneggiarlo e comprometterne il funzionamento futuro. Sono inclusi insetticidi e solventi chimici.
Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi.

Descrizione dei componenti



1. Corpo principale del termoconvettore
2. Maniglie per il trasporto
3. Termostato regolabile
4. Interruttore di regolazione del calore (750 W)
5. Interruttore di regolazione del calore (1250 W)
6. Piedini sagomati

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

FASE 1: verificare l'integrità del termoconvettore.
FASE 2: fissare i due piedini sagomati alla parte inferiore del prodotto utilizzando le quattro viti piccole in dotazione.
FASE 3: collocare il termoconvettore su una superficie piana, stabile e resistente al calore in un ambiente aperto, ad almeno un metro di distanza da mobili, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile. Non ostruire la presa d'aria posteriore del prodotto.

NOTA: la prima volta che si utilizza il termoconvettore, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al prodotto.

Uso del termoconvettore

FASE 1: collegare il termoconvettore all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 2: per accendere il dispositivo, ruotare la manopola di regolazione del calore su I, II o III.
FASE 3: per utilizzare il termoconvettore con un'impostazione di calore bassa, premere il pulsante 750 W.
FASE 4: per un'impostazione di calore medio, premere il pulsante 1250 W.
FASE 5: utilizzare entrambi gli interruttori di impostazione del calore per attivare l'impostazione di calore più alta (2000 W).
FASE 6: il termostato regolabile può essere utilizzato per regolare con precisione la temperatura. Ruotarlo in senso orario per aumentare la potenza del calore. Per ridurla, ruotare il termostato in senso antiorario.
FASE 7: spegnere il termoconvettore premendo gli interruttori di alimentazione attivi.

NOTA: la spia del calore corrispondente è fissa durante il riscaldamento del termoconvettore e si accende a intermittenza per indicare il raggiungimento e il mantenimento della temperatura corretta.

Come riporre il prodotto

Riporre il termoconvettore in un luogo fresco e asciutto dopo aver verificato che si sia raffreddato completamente.
Avvolgere il cavo attorno al prodotto senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EH3334
Tensione: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Potenza: 1800–2000 W

Beldray est 1872

Tabella ERP

Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Unità
Dispendio termico				Tipo di portata termica specifica per riscaldatori con immagazzinamento di energia elettrica (selezionare un valore).	
Dispendio termico nominale	P_{nom}	1,8-2,0	kW	Regolazione manuale del calore con termostato integrato.	No
Dispendio termico nominale (indicativo)	P_{min}	0,75	kW	Regolazione manuale del calore con feedback della temperatura interna e/o esterna.	No
Dispendio termico massimo continuo	$P_{max,c}$	2,00	kW	Regolazione elettronica del calore con feedback della temperatura interna e/o esterna.	No
Consumo energetico ausiliario				Emissione del calore tramite ventola.	No
Per dispendio termico nominale	el_{max}	N/D	kW	**Tipo di regolazione temperatura ambiente/dispendio termico (selezionare un valore).**	
Per dispendio termico minimo	el_{min}	N/D	kW	Dispendio termico a stadio singolo senza regolazione della temperatura ambiente.	No
In modalità standby	el_{SB}	0	kW	Due o più stadi manuali senza regolazione della temperatura ambiente.	No

	Con regolazione della temperatura ambiente tramite termostato meccanico.	Sì
	Con regolazione elettronica della temperatura ambiente.	No
	Regolazione elettronica della temperatura ambiente e timer giornaliero.	No
	Regolazione elettronica della temperatura ambiente e timer settimanale.	No
	Altre opzioni di regolazione (più selezioni possibili).	
	Regolazione della temperatura ambiente con rilevamento della presenza.	No
	Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento di finestre aperte.	No
	Con opzione di regolazione della distanza.	No
	Con controllo di avvio adattivo.	No
	Con limitazione dell'orario di funzionamento.	No
	Con globotermometro.	No

Beldray est 1872

Note

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.beldray.com**.

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Beldray attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste.
È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento. Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany**.

www.beldray.com

Marchio ©Beldray. Tutti i diritti riservati.

CD020610/MD200323/V3

IT

MANUALE DI ISTRUZIONI
PAP 22
COLLEZIONE DI CARTE