Beldray® est 1872

Kontroluj swój komfort, nagrzej łóżko

ELEKTRYCZNA
MATA GRZEWCZA POD PRZEŚCIERADŁO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.beldray.com

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania produktów elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem produktu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny używać tego produktu ze względu na brak możliwości reagowania na przegrzanie.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.
Ten produkt nie jest zabawką. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Szczególną uwagę należy zwrócić w sytuacjach, gdy z produktu korzystają dzieci i osoby niepełnosprawne.
Produkt nie może być używany przez osoby niewrażliwe na wysoką temperaturę lub przez inne osoby, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie. W celu przechowywania przed złożeniem maty należy poczekać, aż całkowicie ostygnie i przechowywać go bez żadnych przedmiotów na wierzchu, aby uniknąć uszkodzenia.
Napięcie znamionowe występuje w produkcie przez cały czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub

zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Produkt i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia. Dotyczy to wszystkich części produktu, które mogą się nagrzewać podczas użytkowania, oraz innych produktów emitujących ciepło.
Nie wolno prowadzić przewodu zasilającego pod dywanami, wykładzinami itp. lub w miejscach, w których może to stwarzać zagrożenie potknięciem.
Nie wolno zanurzać pilota sterowania ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
Nie wolno obsługiwać produktu mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru, gdy jest podłączony do sieci zasilania lub używany.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jest on przeznaczony.
Nie należy używać produktu na zewnątrz.
Nie należy przesuwać produktu, gdy jest on używany.
Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów.
Nie wkładać styków do urządzenia.
Nie używać produktu, gdy jest złożony lub ściśnięty – regularnie sprawdzaj, czy mata i przewód nie zostały przytrzaśnięte lub zwinięte.
Nie należy używać tego produktu na regulowanym łóżku.
Nie należy zaciskać, zginać ani wystawiać przewodu na uszkodzenia, ponieważ może to spowodować przegrzanie i/lub

obrażenia ciała.
Nie należy używać produktu, gdy jest mokry.
Nie należy używać produktu z programatorem, timerem, oddzielnym systemem zdalnego sterowania ani innym urządzeniem,które automatycznie włączy produkt, innym niż dostarczone z produktem.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go stosować do celów komercyjnych ani medycznych w szpitalach.

Zalecenia i ograniczenia

ZALECENIA:

Należy często sprawdzać, czy nie występują oznaki uszkodzenia lub zużycia.
Używać wyłącznie jako matę grzewczą pod prześcieradło.
Używać wyłącznie z dołączonym do zestawu odłączanym modułem sterującym.
Gdy na łóżku znajduje się osoba, należy używać wyłącznie najniższego ustawienia temperatury.
Matę należy używać wyłącznie z dołączonym pilotem sterowania.

ZAKAZY:

Nie używać w przypadku uszkodzenia.
Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego.
Nie używać przez całą noc ani podczas snu.
Nie używać tego produktu przez dłuższy czas – nagromadzenie ciepła może spowodować przegrzanie ciała (udar cieplny).
Nie należy czyścić produktu przy użyciu ściernych środków chemicznych lub materiałów takich jak druciane zmywaki, ponieważ mogą one uszkodzić produkt i zakłócić jego przyszłe funkcjonowanie. (Obejmuje to również środki owadobójcze i rozpuszczalniki chemiczne. Czyść matę zgodnie z instrukcjami na etykiecie konserwacji).

Nie należy używać akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczone przez producenta. Może to spowodować zagrożenie dla użytkownika i uszkodzenie produktu.
Nie używać przedłużacza.

Ogranicznik temperatury

Produkt jest wyposażony w ogranicznik temperatury, który zapobiega przegrzaniu. Jeśli mata zacznie się przegrzewać, układ ogranicznika automatycznie się włączy i odłączy ogrzewanie. W takim przypadku należy zwrócić produkt do producenta.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć i odłączyć matę grzewczą od zasilania sieciowego.
Odłącz pilot sterowania od maty za pomocą zacisku mocującego na złączu.
Nie wolno zanurzać pilota w wodzie ani innym płynie.
Mata posiada wodoodporne elementy grzejne, dzięki czemu można bezpiecznie zanurzyć ją w wodzie i umyć ręcznie lub w pralce.
UWAGA: Sprawdź przewody między dwiema naklejkami. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast zaprzestać używania maty.
UWAGA: Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć pilot sterowania; nie wolno dopuścić do zanurzenia jakiejkolwiek części pilota w wodzie ani innym płynie.
OSTRZEŻENIE: Nie czyścić maty na sucho.

Kontrola zużycia i uszkodzeń

Regularnie sprawdzaj, czy mata nie jest zużyta lub uszkodzona. Zwróć matę dostawcy, który doradzi, czy nadal można bezpiecznie użytkować urządzenie.
OSTRZEŻENIE: Jeśli na macie widoczne są następujące oznaki zużycia lub uszkodzenia, należy natychmiast zaprzestać używania:

- Postrzępiona tkanina
- Ślady przypalenia
- Odsłonięte elementy lub części wewnętrzne
- Zagniecenia lub zagięcia (które stwarzają ryzyko przegrzania)
- Zabrudzenia
- Wilgotne/mokre fragmenty
- Uszkodzone lub brakujące sznurki mocujące
- Zużyty przewód lub uszkodzona wtyczka
- Luźne połączenia elektryczne

Opis części



1. Jednostka główna elektrycznej maty grzewczej
2. Przełącznik regulacji temperatury
3. Pilot sterowania ustawieniami temperatury
4. 3 ustawienia trybu grzania
5. Kontrolka nagrzewania
6. Złącze

Instrukcja obsługi

KROK 1: Zdejmij z łóżka pościel, kołdrę i poduszki, a następnie umieść matę na łóżku, tak aby pilot znajdował się u wezgłowia łóżka. Mata powinna być umieszczona jak najbliżej materaca; pod ochraniaczami materaca, ale na toperze.
KROK 2: Wygładź matę tak, aby nie było zagnieceń lub fałd, a następnie zabezpiecz ją przez zawiązanie sznurków. Uważaj, aby nie zawiązać ich zbyt ciasno.
KROK 3: Zamocuj pilot sterowania do maty za pomocą złącza, a następnie podłącz matę do zasilacza sieciowego. Sprawdź działanie maty i ponownie załóż pościel.
KROK 4: Aby włączyć matę, należy wybrać ustawienie niskiej temperatury „ 1", średnie ustawienie „2" lub wysokie ustawienie „3", przesuwając przełącznik regulacji temperatury na pilocie na odpowiedni oznaczony wskaźnik. Wybrana moc grzania jest również wskazywana przez kontrolkę zasilania.

		Zalecane użycie
0	Wył.	Sen
1	Niska temperatura	Czytanie w łóżku
2	Średnia temperatura	Nagrzewanie łóżka do wysokiej temperatury
3	Wysoka temperatura	Podgrzewanie łóżka do bardzo wysokiej temperatury

KROK 5: Poczekaj, aż mata rozgrzeje łóżko. Po rozgrzaniu wyłącz matę, przesuwając przełącznik temperatury do pozycji wyłączonej „0".
KROK 6: Odłącz matę od zasilania sieciowego.

OSTRZEŻENIE: Nie należy ustawiać wysokiej temperatury, gdy w łóżku ktoś się znajduje; w takich sytuacjach należy zawsze ustawiać niską temperaturę. Ustawienie wysokiej temperatury powinno być używane tylko do wstępnego nagrzewania łóżka. Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używane lub gdy zostało pozostawione bez nadzoru.

Mycie i suszenie elektrycznej maty grzewczej

Pilot sterowania musi być odłączony od maty przed jej czyszczeniem i suszeniem.

Czyszczenie ręczne elektrycznej maty grzewczej

Zanurz matę w wodzie zmieszanej z detergentem do prania ręcznego i delikatnie wypierz ręcznie.

UWAGA: Przed czyszczeniem należy zawsze najpierw odłączyć pilot sterowania; nie wolno dopuścić do zanurzenia jakiejkolwiek części pilota w wodzie ani innym płynie.

Pranie elektrycznej maty grzewczej w pralce

Matę należy prać na programach przeznaczonych do prania wełny lub delikatnych materiałów oraz zgodnie z oznaczeniami producenta. Należy użyć neutralnego detergentu lub łagodnego proszku i maks. temp. 40°C.

UWAGA: Do czyszczenia maty nie należy używać cykli szybkiego prania lub dodatkowego wirowania.

Suszenie elektrycznej maty grzewczej

Rozwieś matę na suszarce do odzieży i pozostaw do naturalnego wyschnięcia; nie używaj klamerek, aby zabezpieczyć matę na miejscu.

UWAGA: Do suszenia maty nie wolno używać żadnych źródeł ciepła, takich jak wentylatory, grzejniki, suszarki do włosów lub suszarki bębnowe.
Przed ponownym podłączeniem pilota i ponownym zamocowaniem na łóżku upewnij się, że mata jest całkowicie sucha.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Mata nie nagrzewa się.	Bezpiecznik mógł się przepalić.	Sprawdź bezpiecznik, wymieniając go na nowy.

Przechowywanie

Gdy mata nie jest używana, należy ją lekko złożyć i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Nie należy umieszczać przedmiotów na macie podczas jej przechowywania, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

Dane techniczne

Kod produktu: EH1284V2
Rozmiar single: 65 × 135 cm–35 W
Zasilanie: 220–240 V ~50 Hz
Sterowanie: TWK-1/T4E

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5,1149 Köln. Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.beldray.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji.
Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straβe 5,1149 Köln. **Germany**.

www.beldray.com

©Beldray. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD040716/MD150323/V7