

Notre balai vaporisateur innovant, polyvalent et écologique

ANTIBACTÉRIEN VAPORISATEUR/NETTOYEUR MANUEL D'UTILISATION

www.heldray.com

Beldray®



Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou est endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Ne débranchez pas l'adaptateur de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez l'appareil et débranchez-le en tenant la prise.

N'utilisez pas l'adaptateur pour recharger des batteries non rechargeables ou tout autre appareil.

Utilisez l'appareil uniquement avec le bloc d'alimentation fourni. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

N'exposez pas l'appareil à la pluie.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente des

dommages visibles.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires autres que ceux fournis avec cet appareil, car cela risquerait de l'endommager.

N'utilisez pas d'accessoires endommagés.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

N'utilisez pas d'eau chaude ou bouillante pour préparer de l'eau stérilisée.

Ne faites pas bouillir l'eau stérilisée et ne mélangez pas avec d'autres solutions de nettoyage.

N'utilisez pas l'appareil sur des sols durs non scellés, du cuir, de la moquette ou des tissus/matériaux doux.

Avertissement : ne buvez pas d'eau stérilisée et ne la vaporisez pas sur la peau ou dans les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau propre et consultez un médecin.

Entretien et maintenance

Nettoyez le balai vaporisateur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

Lavez à la main le tampon en microfibre à l'eau chaude savonneuse et laissez-le sécher à l'air libre.

Il est recommandé de nettoyer l'intérieur de la cartouche rechargeable si elle est utilisée plusieurs fois pour l'électrolyse. Ajoutez du vinaigre dans le réservoir d'eau après utilisation, secouez-le et faites tremper la pièce métallique pour l'électrolyse pendant environ trois minutes. Après le nettoyage au vinaigre, rincez soigneusement à l'eau du robinet.

Beldray®

Description des pièces 16. 10. 15. 18. 1. **17**. 5. 13. 14. 8. 6. 12. 19.

- 1. Unité principale du vaporisateur nettoyeur antibactérien
- 2. Poignée
- 3. Crochet de suspension en métal
- 4. Gâchette de pulvérisation
- 5. Tube inférieur
- 6. Tête de balai
- 7. Bouton d'alimentation
- 8. Support de cartouche
- 9. Cartouche du balai rechargeable de 400 ml

- 10. Bouchon de cartouche
- 11. Tampon de microfibre double face
- 12. Buse de pulvérisation
- 13. Voyant lumineux
- 14. Port de l'adaptateur
- 15. Bouchon du port de l'adaptateur
- 16. Cuillère de dosage de 3 g
- 17. Raclette à vitres
- 18. Gâchette de pulvérisation à main
- 19. Mini-vaporisateur de 100 ml

Mode d'emploi

Assemblage du vaporisateur/nettoyeur antibactérien

ÉTAPE 1 : fixez le tube inférieur à la tête de balai en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

ÉTAPE 2 : insérez fermement la poignée dans le tube inférieur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

ÉTAPE 3 : faites glisser la tête de balai dans le tampon en microfibre double face et fixez-le à l'aide des fixations.

Remplissage de la cartouche du balai

ÉTAPE 1 : détachez la cartouche du balai du support de cartouche en retournant le balai vaporisateur, de sorte que la tête de balai se trouve en haut, puis tirez délicatement la cartouche du balai vers le bas pour la retirer du support de cartouche.

ÉTAPE 2 : dévissez le bouchon de la cartouche et remplissez la cartouche du balai avec de l'eau froide du robinet et une cuillère de dosage de sel de table. Remettez le bouchon de la cartouche en place.

ÉTAPE 3 : pour remettre la cartouche du balai en place, poussez-la délicatement dans le support de cartouche jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position, en gardant le balai vaporisateur retourné.

Avertissement : vérifiez que la cartouche du balai vaporisateur est dans le bon sens lors du retrait du tube inférieur pour éviter tout déversement.

Ajoutez uniquement de l'eau et du sel de table dans la cartouche.

Utilisation de la fonction de désinfection

ÉTAPE 1 : pour utiliser la fonction de désinfection, commencez par retirer et remplir la cartouche du balai en suivant les instructions de la section intitulée « Remplissage de la cartouche du balai ».

ÉTAPE 2 : placez la cartouche du balai sur une surface plane et branchez l'adaptateur secteur sur le port de l'adaptateur de la cartouche du balai.

ÉTAPE 3 : branchez l'adaptateur secteur sur l'alimentation secteur et mettez sous tension. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la cartouche du balai pour lancer le processus de stérilisation ; le voyant s'allume. Au bout d'environ cinq minutes, le voyant s'éteint pour indiquer la fin du processus de stérilisation.

ÉTAPE 4 : une fois le processus de stérilisation terminé, éteignez et débranchez l'adaptateur secteur de l'alimentation. Débranchez l'adaptateur secteur du port de l'adaptateur de la cartouche du balai. Fixez la cartouche du balai à l'unité principale du balai vaporisateur.



Remarque: l'eau stérilisée obtenue à l'issue du processus de stérilisation est efficace pendant environ30 minutes. Son efficacité devient ensuite considérablement réduite. La solution d'eau électrolysée détruit 99,9 % des bactéries et des virus, y compris P.aeruginosa et E.coli, lorsqu'elle est appliquée pendant 30 secondes, et la grippe A H1N1 lorsqu'elle est appliquée pendant 10 minutes. L'efficacité varie en fonction de la surface traitée et de la durée du traitement. Avertissement: n'utilisez pas d'adaptateur secteur autre que celui fourni. L'utilisation d'un autre adaptateur augmente le risque d'endommager l'appareil ou de blesser l'utilisateur.

Utilisation du vaporisateur/nettoyeur antibactérien

ÉTAPE 1 : assemblez le balai vaporisateur en suivant les instructions de la section intitulée « Assemblage du vaporisateur/nettoyeur antibactérien ».

ÉTAPE 2 : remplissez la cartouche du balai conformément aux instructions de la section intitulée « Remplissage de la cartouche du balai ».

ÉTAPE 3 : une fois le processus de stérilisation terminé, remettez la cartouche du balai en place. Contrôlez la fonction de vaporisation en appuyant doucement sur la gâchette de pulvérisation.

Utilisation de la gâchette de pulvérisation à main

La cartouche du balai peut également être utilisée comme vaporisateur, idéal en combinaison avec la raclette à vitre.

ÉTAPE 1 : pour convertir la cartouche du balai, retirez le couvercle de la cartouche. Remplacez-le par la gâchette de pulvérisation à main à visser dans le sens horaire pour l'enclencher.

ÉTAPE 2 : Contrôlez la fonction de vaporisation en appuyant doucement sur la gâchette de pulvérisation. Tournez la buse de pulvérisation vers la gauche ou vers la droite pour choisir entre une pulvérisation plus concentrée ou plus étendue.

Facultatif : remplissez le mini-vaporisateur avec une solution d'eau stérilisée pour l'utiliser comme solution alternative légère ou comme désinfectant simple.

Rangement

Avant de ranger le balai de pulvérisation, retirez le tampon en microfibre double face et lavez-le en suivant les instructions de la section intitulée « Entretien et maintenance » et rincez soigneusement la cartouche à l'eau claire.

Vérifiez que le balai de pulvérisation et les accessoires ont bien séché avant de fixer la cartouche du balai à l'unité principale du balai.

Ranger dans un endroit frais et sec.

Caractéristiques

Code produit: BEL01121

Entrée d'adaptateur : $100-240 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz}$ Sortie d'adaptateur : 5,0 V = 1,0 A 5,0 W

Efficacité active moyenne : 73,97 % Efficacité à faible charge (10 %) : 59,63 %

Consommation énergétique sans charge : 0,058 W



UP Global Sourcing UK Ltd., Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln, Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.beldray.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre recu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Beldray fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.





Fabriqué par : UP Global Sourcing UK Ltd., Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

©Marque déposée Beldray. Tous droits réservés.

CD050321/MD000000/V