

Beldray[®] est 1872

Our **portable,**
durable &
powerful
tower fan



32 INCH
TOWER FAN
INSTRUCTION MANUAL

www.beldray.com

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference.

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.

Check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with that of the local network before connecting the product to the mains power supply.

Children younger than 3 years old should be kept away from the product unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years should not plug in, regulate or clean the product or perform user maintenance.

Children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance, only if it has been placed in its intended operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should not perform cleaning or user maintenance unless they are older than 8 years and supervised.

This is not a toy – children should be supervised to ensure they do not play with the product.

Always unplug the product and allow to cool fully after use and before any cleaning or maintenance. Normal voltage is still present in this product as long as the product is connected to the electrical source.

This product contains no user serviceable parts. If the power supply cord, plug or any part of the product is malfunctioning or if it has been dropped or damaged, only a qualified electrician should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm.

Keep the product and its power supply cord out of the reach of children and away from heat or sharp edges that could cause damage. This includes any parts of the product that may become hot during use and other heat emitting products.

Keep hands, fingers, hair and any loose clothing away from the rotating parts of the product.

Do not immerse the product in water or any other liquid.

Do not operate the product with wet hands.
Do not leave the product unattended whilst connected to the mains power supply or when in use.
Do not remove the product from the mains power supply by pulling the cord; switch it off and remove the plug by hand.
Do not use this product for extended periods of time.
Do not leave the product plugged in or operating overnight.
Do not use the product for anything other than its intended use.
Do not use this product outdoors.
Do not move the product whilst it is in use.
Do not shake the product.
Do not cover the product.
Do not put objects into any of the openings.
Do not clean the product with abrasive chemicals or materials such as scourers, as they may damage the product. This includes insecticide and chemical solvents.
Only lift the product with the carry handles provided.
Always use the product on a flat, stable surface.
Use of an extension cord with the product is not recommended.
This product should not be operated by means of an external timer or separate remote control system, other than that supplied with this product.
This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
Warning: If a strong odour is emitted from the product, turn the unit off and unplug it from the mains power supply.

Care and Maintenance

Always wait until the tower fan has stopped completely and unplug it from the mains power supply before performing any cleaning or user maintenance.
Wipe the tower fan with a soft, damp, lint-free cloth and allow to dry thoroughly.
Do not immerse the tower fan in water or any other liquid.
Do not use abrasive cleaning solvents, polishes or scouring pads to clean the tower fan, as this may cause damage.

Getting Started

Remove the tower fan from the box.

Remove any packaging from the tower fan.

Place the packaging inside the box and either store or dispose of safely.

In the Box


32 Inch Tower Fan

2 base sections

6 base screws

Instruction manual

Description of Parts



1. 32 Inch Tower Fan main unit
2. Carry handle
3. Adjustable cooling speed dial
4. Timer control dial

5. Base
6. Air intake
7. Oscillation speed dial
8. Power cord holder (**reverse of base**)

Assembling the 32 Inch Tower Fan Base

STEP 1: Take the two base halves and attach them together, making sure that the smooth sides are facing the bottom of the tower fan. The power cord should run through the large hole formed by the centre of the base halves.

STEP 2: Insert the 2 smaller base screws into the two outer holes along the adjoining line. Tighten the base screws by turning in a clockwise direction.

STEP 3: Attach the base onto the bottom end of the tower fan so that the aligning pins align with the corresponding holes. The base should be positioned with the power cord holder to the rear of the fan.

STEP 4: Fit the 4 large base screws into the two inner holes on the adjoining line. Do not attempt to push the large base screws through the wrong holes as this will damage the base halves. Tighten in a clockwise direction until the base is securely attached to the fan. Once assembled, the base should curve downwards and rest flat whilst the tower fan is upright.

Note: It may be necessary to lay the tower fan on a flat, stable surface to attach the base.

Instructions for Use

Before connecting to the mains power supply, place the assembled tower fan onto a flat, stable surface, allowing for sufficient distance between the tower fan and any objects that could get damaged or caught in the rotating fan blades.

Using the 32 Inch Tower Fan

STEP 1: Plug in and switch on the tower fan at the mains power supply.

STEP 2: To turn on the tower fan, select the desired cooling speed by turning the adjustable cooling speed dial in a clockwise direction until the desired speed is selected. Speed setting '3' is the highest cooling speed setting.

STEP 3: To use the tower fan for a set period of time, turn the timer control dial in a clockwise direction to select the desired time. Once set, the timer control will run its course but can be interrupted and stopped by turning the timer control dial in an anticlockwise direction to the 'OFF' position.

STEP 4: Activate the oscillation function by turning the oscillation speed dial in an anticlockwise direction until the desired speed is selected; follow the arrows indicating speed to the left of the oscillation speed dial.

STEP 5: Turn off the fan by turning the adjustable cooling speed dial and the timer control dial to the 'OFF' positions.

Caution: Do not cover the tower fan.
This is not a desk fan. Do not place this fan onto a desk as this could affect the stability of the product.

Specifications

Product Code: EH3230VDE
Input: 220-240 V~50 Hz

Output: 45 W

Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de Sécurité

Lors de l'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées. Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher le produit sur le secteur.

Le produit doit être tenu à l'écart des enfants de moins de 3 ans, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer le produit, ou effectuer de maintenance utilisateur.

Les enfants âgés de 8 ans et plus, et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser ce produit uniquement s'il est installé dans sa position de fonctionnement prévue et s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à son utilisation sécurisée et qu'ils comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage ni à la maintenance à effectuer par l'utilisateur sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous surveillance.

Ce produit n'est pas un jouet ; veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit.

Débranchez toujours le produit et laissez-le refroidir complètement après utilisation et avant tout nettoyage ou toute maintenance. Ce produit reste sous tension à un niveau standard tant qu'il est connecté à la source électrique.

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute partie du produit ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez le produit et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants et à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager. Cela inclut toutes les parties du produit qui peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation et d'autres produits émettant de la chaleur.

Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des pièces rotatives du produit.

Ne plongez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide.

N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.

Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur ou pendant son utilisation.

Ne débranchez pas le produit de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

N'utilisez pas ce produit pendant une durée prolongée.

Ne laissez pas le produit branché ou en fonctionnement pendant la nuit.

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.

Ne déplacez pas le produit lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne secouez pas le produit.

Ne recouvrez pas le produit.

Ne placez aucun objet dans les ouvertures.

Ne nettoyez pas le produit avec des produits chimiques ou des matériaux abrasifs, tels que des tampons à récurer, car ils pourraient l'endommager. Cela inclut les solvants chimiques et les insecticides.

Soulevez le produit uniquement à l'aide des poignées de transport fournies.

Utilisez toujours le produit sur une surface plane et stable.

L'utilisation d'une rallonge avec le produit est déconseillée.

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance autre que celui fourni avec le produit.

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Avertissement : Si le produit émet une odeur forte, éteignez-le et débranchez-le.

Entretien et Maintenance

Attendez toujours l'arrêt complet du ventilateur tour et veillez à le débrancher avant toute intervention de nettoyage ou de maintenance.

Nettoyez le ventilateur tour avec un chiffon doux, humide et non

pelucheux et laissez-le sécher complètement.

N'immergez pas le ventilateur tour dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez pas de solvants abrasifs, de papier de verre ou de tampons à récurer pour nettoyer le ventilateur tour, car cela risquerait de l'endommager.

Mise en Route

Retirez le ventilateur tour de la boîte.

Retirez tout emballage du ventilateur tour.

Placez l'emballage à l'intérieur de la boîte et rangez-la, ou mettez-la au rebut en toute sécurité.

Dans la Boîte


Ventilateur Tour 80 cm

2 Sections de Base

6 vis pour la Base

Manuel d'Utilisation

Description des Pièces



1. Unité Principale du Ventilateur Tour de 80 cm
2. Poignée de transport
3. Bouton de réglage de la vitesse de refroidissement

4. Bouton de commande de la minuterie
5. Base
6. Admission d'air
7. Bouton de vitesse d'oscillation
8. Support de cordon d'alimentation

Assemblage de la Base du Ventilateur Tour de 80 cm

ÉTAPE 1 : Prenez les deux moitiés de la base et fixez-les ensemble, en vous assurant que les parois lisses font face à la base du ventilateur tour. Le cordon d'alimentation doit passer à travers le large trou formé au milieu des deux moitiés de la base.

ÉTAPE 2 : Insérez les deux vis les plus petites pour la base dans les deux trous extérieurs sur la ligne adjacente. Serrez les vis pour la base en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

ÉTAPE 3 : Fixez la base sur l'extrémité inférieure du ventilateur tour de façon à ce que les broches d'alignement soient alignées sur les trous correspondants. La base doit être positionnée avec le cordon d'alimentation à l'arrière du ventilateur.

ÉTAPE 4 : Insérez les 4 vis les plus grandes pour la base dans les deux trous intérieurs sur la ligne adjacente. N'essayez pas d'insérer les grandes vis pour la base dans les mauvais trous. Cela risquerait d'endommager les moitiés de la base. Serrez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la base soit solidement fixée sur le ventilateur. Une fois assemblée, la base doit être incurvée vers le bas et rester à plat lorsque le ventilateur tour est à la verticale.

Remarque : Vous devrez peut-être coucher le ventilateur sur une surface plane et stable pour fixer la base.

Mode d'Emploi

Avant de brancher le ventilateur tour assemblé sur l'alimentation secteur, placez-le sur une surface plane et stable en laissant une distance suffisante entre le ventilateur tour et tout objet susceptible d'être endommagé ou de se coincer dans ses pales rotatives.

Utilisation du Ventilateur Tour de 80 cm

ÉTAPE 1 : Branchez le ventilateur tour sur le secteur et allumez-le.

ÉTAPE 2 : Pour allumer le ventilateur tour, sélectionnez la vitesse de refroidissement en tournant le bouton de réglage de la vitesse de refroidissement dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la vitesse désirée soit sélectionnée. La vitesse « 3 » correspond à la vitesse de refroidissement la plus élevée.

ÉTAPE 3 : Pour utiliser le ventilateur tour pendant une période définie, tournez le bouton de commande de la minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le temps de fonctionnement désiré. Une fois réglée, la minuterie se déclenche mais peut être interrompue et arrêtée en tournant le bouton de commande de la minuterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le mettre en position « OFF ».

ÉTAPE 4 : Activez la fonction d'oscillation en tournant le bouton de vitesse d'oscillation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ayez sélectionné la vitesse souhaitée. Suivez les flèches indiquant la vitesse à gauche du bouton de vitesse d'oscillation.

ÉTAPE 5 : Éteignez le ventilateur en tournant le bouton de réglage de la vitesse de refroidissement et le bouton de commande de la minuterie pour les mettre en position « OFF ».

Attention : Ne recouvrez pas le ventilateur tour.
Ce produit n'est pas un ventilateur de bureau. Ne placez pas ce ventilateur sur un bureau, cela pourrait affecter la stabilité du produit.

Caractéristiques

Code produit : EH3230VDE
Entrée : 220-240 V ~ 50 Hz

Sortie : 45 W

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.

Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale lichtnet voordat u het product aansluit op de netvoeding.

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt van het product te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het product niet aansluiten, instellen of reinigen en mogen geen onderhoud uitvoeren.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat pas gebruiken als het in de beoogde bedieningspositie staat en alleen onder toezicht of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Kinderen dienen geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Dit is geen speelgoed: houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product spelen.

Haal de stekker van het product altijd uit het stopcontact en laat het voldoende afkoelen na gebruik en vóór schoonmaak of onderhoud. Er is nog steeds een nominale spanning aanwezig in dit product zolang het is aangesloten op het stroomnet.

Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het product defect is of als het product is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het product en het netsnoer uit de buurt van kinderen, warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken. Dit geldt ook voor onderdelen van het product die tijdens gebruik heet kunnen worden en andere producten die

warmte uitstralen.

Houd handen, vingers, haar en loszittende kleding uit de buurt van de draaiende onderdelen van het product.

Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het product niet met natte handen.

Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact of terwijl het in gebruik is.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Schakel het product uit en verwijder de stekker met de hand.

Gebruik dit product niet gedurende langere tijd.

Laat het product niet 's nachts aangesloten of in gebruik.

Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik dit product niet buitenshuis.

Verplaats het product niet terwijl het in gebruik is.

Schud het product niet.

Bedek het product niet.

Steek geen voorwerpen in de openingen.

Reinig het product niet met schurende chemicaliën of materialen zoals schuursponsjes. Deze kunnen het product beschadigen. Dit geldt ook voor insecticiden en chemische oplosmiddelen.

Til het product alleen op met de meegeleverde handvaten.

Gebruik het product altijd op een vlakke, stabiele ondergrond.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit product mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit product zijn geleverd.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Waarschuwing: Als er een sterke geur uit het product komt, schakel de unit dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Verzorging en Onderhoud

Wacht altijd totdat de torenventilator volledig is gestopt en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u begint met het schoonmaken of het onderhoud.

Veeg de torenventilator schoon met een zachte, vochtige,

pluistvrije doek en laat deze goed drogen.
Dompel de torenventilator niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, polijstmiddelen
of schuursponsen om de torenventilator schoon te maken. Dit kan
schade veroorzaken.

Aan de Slag

Haal de torenventilator uit de doos.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de torenventilator.

Plaats het verpakkingsmateriaal in de doos en bewaar deze of voer deze op de juiste manier af.

In de Doos


Torenventilator van 81 cm

2 voetstukken

6 voetschroeven

Gebruiksaanwijzing

Beschrijving van Onderdelen



1. Hoofdunit torenventilator van 81 cm Draaghandvat
3. Knop voor de verstelbare koelsnelheid
4. Timerknop

5. Voet
6. Luchttoevoer
7. Knop voor zwenksnelheid
8. Netsnoerhouder

De Voet van de Torenventilator van 81 cm Monteren

STAP 1: Neem de twee helften van de voet en bevestig ze aan elkaar. Zorg ervoor dat de gladde zijden naar de onderkant van de torenventilator zijn gericht. Het netsnoer moet door het grote gat in het midden van de helften van de voet kunnen.

STAP 2: Plaats de twee kleinere voetschroeven in de twee buitenste gaten langs de aangrenzende lijn. Draai de voetschroeven vast door ze rechtsom te draaien.

STAP 3: Bevestig de voet aan de onderkant van de torenventilator, zodat de uitlijnpinnen op één lijn staan met de bijbehorende gaten. De voet met de netsnoerhouder moet aan de achterkant van de ventilator worden geplaatst.

STAP 4: Plaats de 4 grotere voetschroeven in de twee binnenste gaten langs de aangrenzende lijn. Probeer niet de grote voetschroeven door de verkeerde gaten te duwen, omdat dit de voet beschadigt. Draai rechtsom vast totdat de voet stevig aan de ventilator is bevestigd. Na montage moet de voet naar beneden gebogen zijn en plat staan als de torenventilator rechtop staat.

Opmerking: Het kan nodig zijn om de torenventilator op een vlakke, stabiele ondergrond te leggen om de voet te bevestigen.

Gebruiksaanwijzing

Plaats de gemonteerde torenventilator op een vlakke, stabiele ondergrond voordat u de ventilator aansluit op de netvoeding. Zorg dat er voldoende afstand is tussen de torenventilator en alle voorwerpen die beschadigd kunnen raken of vast kunnen komen te zitten in de draaiende ventilatorbladen.

De Torenventilator van 81 cm Gebruiken

STAP 1: Steek de stekker in het stopcontact en zet het torenventilator aan.

STAP 2: Als u de torenventilator wilt inschakelen, selecteert u de gewenste koelsnelheid door de knop voor de verstelbare koelsnelheid rechtsom te draaien totdat de gewenste snelheid is geselecteerd. Snelheidsinstelling '3' is de hoogste koelsnelheidsinstelling.

STAP 3: Als u de torenventilator gedurende een bepaalde tijd wilt gebruiken, draait u de timerknop rechtsom om de gewenste tijd te selecteren. Na het instellen loopt de timerknop af, maar deze kan worden onderbroken en gestopt door de timerknop linksom in de stand 'uit' te draaien.

STAP 4: Activeer de zwenkfunctie door de knop voor de zwenksnelheid linksom te draaien totdat de gewenste snelheid is geselecteerd; gebruik de pijlen die de snelheid aangeven links van de knop voor de zwenksnelheid.

STAP 5: Schakel de ventilator uit door de knop voor de verstelbare koelsnelheid en de timerknop in de stand 'uit' te zetten.

Let op: Bedek de torenventilator niet.

Dit is geen tafelventilator. Plaats deze ventilator niet op een tafel, omdat dit de stabiliteit van het product kan beïnvloeden.

Specificaties

Productcode: EH3230VDE

Invoer: 220-240 V ~ 50 Hz

Uitvoer: 45 W

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzes übereinstimmt, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen.

Kinder unter 3 Jahren sollten vom Produkt ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Produkt weder an das Stromnetz anschließen noch die Regelung bedienen oder das Produkt reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur dann verwenden, wenn es an der für das Produkt vorgesehenen Betriebsposition platziert wurde und sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dies ist kein Spielzeug – Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät nach Gebrauch und vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig abkühlen. In diesem Produkt liegt immer noch eine normale Spannung an, solange das Produkt an die Stromquelle angeschlossen ist.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Produkts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Produkt und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe von Wärmequellen oder scharfen Kanten auf, die Schäden verursachen könnten.

Dazu gehören alle Teile des Produkts, die während der Benutzung heiß werden können, ferner andere wärmeabstrahlende Produkte. Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Produkts fern.

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen oder in Betrieb ist.

Trennen Sie das Produkt nicht durch Abziehen des Kabels vom Stromnetz. Schalten Sie es stattdessen aus und ziehen Sie den Stecker dann von Hand ab.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum.

Lassen Sie das Produkt nicht über Nacht angeschlossen oder in Betrieb.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.

Bewegen Sie das Produkt nicht, während es verwendet wird.

Schütteln Sie das Produkt nicht.

Decken Sie das Produkt nicht ab.

Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.

Reinigen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Chemikalien oder Materialien, wie etwa mit Scheuerschwämmen, da diese das Produkt beschädigen können. Dazu gehören Insektizide und chemische Lösungsmittel.

Heben Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten Tragegriffen an.

Verwenden Sie das Produkt stets auf einer ebenen, stabilen Oberfläche.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Produkt darf nicht mit einem externen Zeitschalter oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Produkts enthaltenen.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Achtung: Wenn ein starker Geruch vom Produkt ausgeht, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Pflege und Wartung

Warten Sie immer, bis der Turmventilator vollständig zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.

Wischen Sie den Turmventilator mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Tauchen Sie den Turmventilator nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie zum Reinigen des Turmventilators keine Scheuermittel, Poliermittel oder Scheuerschwämme, da dies zu Schäden führen kann.

Erste Schritte

Nehmen Sie den Turmventilator aus dem Karton.

Entfernen Sie die Verpackung vom Turmventilator.


Legen Sie die Verpackung in den Karton, und bewahren Sie diesen auf, oder entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.

Lieferumfang

ø81 cm Turmventilator
2 Teile des Standbeins

6 Schrauben für das Standbein
Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung



- | | |
|--|---|
| 1. ø81 cm Turmventilator-Hauptgerät | 5. Standbein |
| 2. Tragegriff | 6. Lufteinlass |
| 3. Regler zum Einstellen der Kühlgeschwindigkeit | 7. Regler für Oszillationsgeschwindigkeit |
| 4. Drehregler des Timers | 8. Netzkabelhalter |

Montage des Standbeins des ø81 cm Turmventilator

SCHRITT 1: Nehmen Sie die beiden Hälften des Standbeins und fügen Sie sie zusammen. Achten Sie dabei darauf, dass die glatten Seiten zur Unterseite des Turmventilators zeigen. Das Netzkabel sollte durch die große Öffnung geführt werden, die sich in der Mitte der Hälften des Standbeins befindet.

SCHRITT 2: Setzen Sie die beiden kleineren Schrauben des Standbeins in die beiden äußeren Löcher entlang der Fuge ein. Ziehen Sie die Schrauben des Standbeins im Uhrzeigersinn fest.

SCHRITT 3: Befestigen Sie das Standbein so am unteren Ende des Turmventilators, dass die Ausrichtungsstifte an den entsprechenden Bohrungen ausgerichtet sind. Das Standbein sollte so positioniert werden, dass sich die Netzkabelhalterung auf der Rückseite des Ventilators befindet.

SCHRITT 4: Setzen Sie die 4 großen Schrauben des Standbeins in die beiden inneren Bohrungen an der Fuge ein. Versuchen Sie nicht, die großen Schrauben des Standbeins in die falschen Löcher zu drücken, da dadurch die Hälften des Standbeins beschädigt werden. Ziehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn fest, bis das Standbein sicher am Ventilator befestigt ist. Nach der Montage sollte

das Standbein nach unten gewölbt sein und flach aufliegen, während der Turmventilator aufrecht steht.

Hinweis: Möglicherweise muss der Turmventilator auf einer ebenen, stabilen Oberfläche platziert werden, um das Standbein befestigen zu können.

Gebrauchsanweisung

Stellen Sie den montierten Turmventilator vor dem Anschluss an das Stromnetz auf eine ebene, stabile Oberfläche und achten Sie dabei auf einen ausreichenden Abstand zwischen dem Turmventilator und allen Objekten, die durch die rotierenden Flügel des Ventilators beschädigt werden oder sich darin verfangen könnten.

Verwenden des 81 cm Turmventilator

SCHRITT 1: Schließen Sie den Turmventilator an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 2: Um den Turmventilator einzuschalten, wählen Sie die gewünschte Kühlgeschwindigkeit, indem Sie den Regler für die Kühlgeschwindigkeit im Uhrzeigersinn drehen, bis die gewünschte Geschwindigkeit ausgewählt ist. Geschwindigkeitsstufe 3 ist die höchste Einstellung für die Kühlgeschwindigkeit.

SCHRITT 3: Um den Turmventilator eine bestimmte Zeit lang zu verwenden, drehen Sie den Zeitschalter im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Betriebsdauer auszuwählen. Nach der Einstellung läuft der Timer ab, kann jedoch unterbrochen und angehalten werden, indem der Zeitschalter gegen den Uhrzeigersinn in die Position 'OFF' gedreht wird.

SCHRITT 4: Aktivieren Sie die Oszillationsfunktion, indem Sie den Regler für die Oszillationsgeschwindigkeit gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die gewünschte Geschwindigkeit ausgewählt ist. Die Pfeile links neben dem Regler für die Oszillationsgeschwindigkeit zeigen die Geschwindigkeit an.

SCHRITT 5: Schalten Sie den Ventilator aus, indem Sie den Regler für die Kühlgeschwindigkeit und den Zeitschalter auf die Position 'OFF' stellen.

Vorsicht: Den Turmventilator nicht abdecken.
Dies ist kein Schreibtischventilator. Stellen Sie den Ventilator nicht auf einen Tisch, da andernfalls die Stabilität des Produkts beeinträchtigt werden könnte.

Technische Daten

Produktcode: EH3230VDE
Eingang: 220-240 V ~ 50 Hz

Leistung: 45 W

The crossed out wheellie bin symbol on this item indicates that this appliance needs to be disposed of in an environmentally friendly way when it becomes of no further use or has worn out. Contact your local authority for details of where to take the item for recycling.



Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



Het symbool met de doorgestrepte afvalcontainer op dit item geeft aan dat het op een milieuvriendelijke wijze moet worden verwerkt wanneer het niet meer gebruikt wordt of versleten is. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit voor meer informatie over waar u dit item kunt recyclen.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.



Manufactured by:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.

www.beldray.com

©Beldray Trademark. All rights reserved.

Please retain instructions for future reference.

Made in China.

CD121119/MD000000/V1