

Beldray^{est 1872}®

**Naš topel,
prenosen
in priročen
konvekcijski
grelnik**



2000 W

KONVEKCIJSKI GRELNIK

NAVODILA ZA UPORABO



www.beldray.com

* Ta izdelek je primeren samo za dobro prezračevane prostore ali občasno uporabo

Pozorno preberite vsa navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Varnostna navodila

Pri uporabi električnih izdelkov je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe.

Preden izdelek priključite na električno omrežje, se prepričajte, da napetost, navedena na napisni ploščici, ustreza napetosti lokalnega omrežja.

Otroci, mlajši od 3 let, naj ne bodo v bližini izdelka, razen če so pod stalnim nadzorom.

Otroci, stari od 3 do manj kot 8 let, smejo izdelek vklopiti/izklopiti samo, če je postavljen ali nameščen v položaju, predvidenem za uporabo, ter če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo aparata in če so seznanjeni z morebitnimi nevarnostmi.

Otroci, stari od 3 do manj kot 8 let, ne smejo priključevati, upravljati, čistiti in vzdrževati izdelka.

Imejte otroke pod nadzorom, da se ne bodo igrali z izdelkom. Izdelek ni igrača.

Izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Če je napajalni kabel, vtič ali kateri koli del izdelka v okvari ali če je padel na tla oz. se poškodoval, mora morebitno popravilo opraviti usposobljen električar. Z neustreznimi popravili se uporabnik izpostavlja nevarnosti.

Izdelek in njegov napajalni kabel hranite izven dosega otrok.

Izdelek in njegov napajalni kabel hranite stran od virov toplote in ostrih robov, ki bi ju lahko poškodovali.

Napajalni kabel hranite proč od delov izdelka, ki se lahko med uporabo segrejejo.

Izdelek hranite stran od izdelkov, ki oddajajo toploto.

Pohištvo, zavese in drugi vnetljivi materiali morajo biti vsaj 1 meter od izdelka.

Napajalnega kabla ne napeljite pod preprogami itd. in nikjer, kjer obstaja nevarnost, da bi se kdo spotaknil obenj.

Izdelka in vtiča ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.

Izdelka ne uporabljajte z mokrimi rokami.
Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini kadi, prhe in bazena.
Izdelka ne pustite brez nadzora, kadar je priključen na električno omrežje ali je v uporabi.
Električnega napajanja ne odstranite tako, da vlečete kabel.
Izdelek izklopите in vtič odstranite z roko.
Izdelka ne uporabljajte daljša obdobja.
Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
Izdelka ne pokrivajte.
Izdelka ne uporabljajte na prostem.
Izdelka ne poskušajte premikati, ko je v uporabi.
Izdelka se med uporabo ne dotikajte, saj se močno segreje in lahko povzroči telesne poškodbe.
Izdelka ne uporabljajte s programatorjem, časovnikom, ločenim sistemom za daljinsko upravljanje ali drugo napravo, ki bi samodejno vklopila izdelek, saj obstaja nevarnost požara, če je grelnik pokrit ali nepravilno nameščen.
Izdelka ne čistite z abrazivnimi kemikalijami ali materiali, kot so čistilna sredstva, saj ga lahko poškodujejo in poslabšajo njegovo delovanje.
Izdelek uporabljajte na stabilni površini, ki je odporna na toploto.
Izdelek ne sme biti neposredno pod električno vtičnico ali poleg nje.
Izdelek po vsaki uporabi in pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem izključite iz električnega omrežja.
Pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem zagotovite, da se izdelek povsem ohladi.
Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ne priporoča ali dobavlja proizvajalec izdelka. Lahko predstavlja nevarnost za uporabnika in poškoduje izdelek.
Ne priporočamo vam, da izdelek uporabljate s podaljškom.
Izdelek je namenjen samo za domačo uporabo. Uporaba v komercialne namene ni dovoljena.

Pozor: nekateri deli izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Bodite posebej pozorni, če so prisotni otroci ali ranljive osebe.



Vroča površina – ne dotikajte se vročega dela in grelnih komponent izdelka.



Opozorilo: izdelka ne pokrivajte, da se izognete pregrevanju.

Izdelek ni opremljen z napravo za uravnavanje temperature v prostoru. Izdelka ne uporabljajte v majhnih prostorih, v katerih so osebe, ki ne morejo same zapustiti prostora, razen če je prisoten stalen nadzor.

Naprava s termično varovalko

Konvekcijski grelnik ima vgrajeno napravo s termično varovalko, ki preprečuje njegovo pregrevanje. Če se konvekcijski grelnik začne pregrevati, začne samodejno delovati sistem s termično varovalko in nastavitve toplote se izklopijo. V tem primeru:

- 1. KORAK:** konvekcijski grelnik izklopite z aktiviranim stikalom za nastavitev toplote.
- 2. KORAK:** prepričajte se, da je konvekcijski grelnik izključen iz električnega omrežja, in počakajte pribl. 15 minut, da se ohladi.
- 3. KORAK:** odpravite ovire iz zračnika, pri čemer pazite, da konvekcijskega grelnika ne poškodujete.
- 4. KORAK:** konvekcijski grelnik priključite na električno omrežje in ga vklopite.


Pozor: da se izognete nevarnosti zaradi nehotene ponastavitve termične varovalke, konvekcijskega grelnika ne napajajte prek zunanje naprave za vklapljanje in izklapljanje, kot je časovnik, in ga ne priključujte na omrežje, ki ga redno vklaplja in izklaplja izdelek.

Nega in vzdrževanje

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem konvekcijski grelnik vedno izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se dovolj ohladi. Konvekcijski grelnik obrišite z mehko, vlažno krpo in pustite, da se povsem posuši.

Ne uporabljajte grobih ali abrazivnih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo zunanjo površino konvekcijskega grelnika. Konvekcijskega grelnika ne potaplajte v vodo in drugo tekočino.

Opis delov



- | | |
|---|---|
| 1. Glavna enota konvekcijskega grelnika | 5. Stikalo za nastavitev toplote 1250 W |
| 2. Nosilna ročaja | 6. Stikalo za nastavitev toplote 2000 W |
| 3. Nastavljiv termostat | 7. Točka za namestitev na steno |
| 4. Stikalo za nastavitev toplote 750 W | 8. Uliti nožici |

Napotki za uporabo

Pred prvo uporabo

- 1. KORAK:** prepričajte se, da konvekcijski grelnik ni poškodovan.
- 2. KORAK:** s štirimi priloženimi majhnimi vijaki pritrdite uliti nožici na spodnjo stran konvekcijskega grelnika.
- 3. KORAK:** konvekcijski grelnik postavite na ravno, stabilno površino, ki je odporna na toploto, v odprtem prostoru, vsaj 1 meter stran od pohištva, zaves in drugih vnetljivih materialov. Ne blokirajte dovoda zraka na hrbtni strani konvekcijskega grelnika.

Opomba: konvekcijski grelnik lahko pri prvi uporabi oddaja rahle vonjave. To je nekaj običajnega in ne bo dolgo trajalo. Zagotovite zadostno prezračevanje okoli konvekcijskega grelnika.

Uporaba konvekcijskega grelnika

- 1. KORAK:** konvekcijski grelnik priključite na električno omrežje in ga vklopite.
- 2. KORAK:** konvekcijski grelnik vklopite tako, da gumb za toploto nastavite na I, II ali III.
- 3. KORAK:** da bo konvekcijski grelnik deloval pri nizki temperaturi, pritisnite gumb za nastavitev toplote 750 W.
- 4. KORAK:** za srednje visoko temperaturo pritisnite gumb za nastavitev toplote 1250 W.
- 5. KORAK:** da bo konvekcijski grelnik deloval pri najvišji temperaturi pritisnite obe stikali za nastavitev toplote (2000 W).
- 6. KORAK:** temperaturo lahko natančno nadzorujete z nastavljivim termostatom. Za povečanje izhodne toplotne moči ga obrnite v smeri urinega kazalca. Za zmanjšanje pa nastavljiv termostat obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.
- 7. KORAK:** konvekcijski grelnik izklopite tako, da pritisnete stikalo za vklop, ki je aktivno.

Opomba: ustrezeni indikator toplote sveti, ko se konvekcijski grelnik segreva, ter se izmenično vklaplja in izklaplja med uporabo, kar označuje, da se ohranja primerna temperatura.

Shranjevanje

Prepričajte se, da je konvekcijski grelnik povsem hladen, preden ga shranite na hladnem in suhem mestu.

Kabla ne ovijajte tesno okoli konvekcijskega grelnika. Ovijte ga ohlapno, da se izognete poškodbam izdelka.

Specifikacije

Koda izdelka: EH3334

Napetost: 220-240 V, 50 Hz

Moč: 2000 W

ERP Table

Postavka	Simbol	Simbol	Enota	Postavka	Enota
Izhodna toplotna moč				Način dovajanja toplotne moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost).	
Nazivna izhodna toplotna moč	P_{nom}	1,8-2,0	kW	Ročno uravnavanje dovajanja toplote z vgrajenim termostatom.	Ne
Minimalna izhodna toplotna moč (indikativna)	P_{min}	0,75	kW	Ročno uravnavanje dovajanja toplote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem.	Ne
Največja neprekinjena izhodna toplotna moč	$P_{max,c}$	2,00	kW	Elektronsko uravnavanje dovajanja toplote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem.	Ne
Dodatna porabe električne energije				Uravnavanje izhodne toplotne moči s pomočjo ventilatorja.	Ne
Pri nazivni izhodni toplotni moči	el_{max}	Ne velja	kW	Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru (izberite eno možnost).	
Pri minimalni izhodni toplotni moči	el_{min}	Ne velja	kW	Enostopenjsko uravnavanje izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru.	Ne
V stanju pripravljenosti	el_{sb}	0	kW	Dve ali več ročnih stopenj, brez uravnavanja temperature v prostoru.	Ne
				Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom.	Da
				Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru.	Ne
				Elektronsko uravnavanje temperature v prostoru z dnevnim časovnikom.	Ne
				Elektronsko uravnavanje temperature v prostoru s tedenskim časovnikom.	Ne
				Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti).	
				Uravnavanje temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti.	Ne
				Uravnavanje temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna.	Ne
				Z možnostjo uravnavanja na daljavo.	Ne
				S prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja.	Ne
				Z omejitvijo časa delovanja.	Ne
				Z globus senzorjem.	Ne

Prekrižan smetnjak na tem izdelku pomeni, da je treba to napravo po prenehanju uporabe ali obrabi odvreči na okolju prijazen način. Za podrobnosti o tem, kam izdelek odnesti na recikliranje, se obrnite na lokalne oblasti.



Proizvajalec:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. ZK

www.beldray.com

©Beldray Trademark. Vse pravice pridržane.

Navodila hranite za poznejšo uporabo.

Izdelano na Kitajskem.

CD090920/MD000000/V1